

表示【强制】的内容

禁止儿童操作 禁止直进护眼 禁止使用劣质排插

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 杯中无水时，加水时，不使用电，请清除或移动电热水杯时，当电热水杯出现问题时必须保证电源是断开的。
- 烧水或保温过程中必须将本产品杯盖打开。水烧开后需等待一分钟后才盖紧上盖，避免杯内蒸汽压力过大导致烫伤，造成人身伤害。
- 禁止在倾斜或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电路上。
- 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体(如：紫菜、鸡蛋、面条、茶叶、奶、面条等)，否则产品可能出现初期失败。烧水请勿超过最大额定水位，否则热水会溢出或导致本产品漏水。烧水时，不能干烧。
- 谨防触电，禁止将本产品电源线浸入水或液体中。
- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质插排转换，以免存在起火风险。

可能造成员工伤害的事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水杯在离开底座前，关闭电源开关。
- 产品放置的台面高度应至少30cm以上。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离应保持30cm以上。

产品合格证

检查员：_____
检查日期：_____
生产日期：_____
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期或生产批号前6位(每月/日)

声明

本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误请向本厂反馈，可电话或邮件联系，我们将及时处理。本资料如有更新，恕不另行通知。产品外观、颜色如有变动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

保修卡

相关信息

用户姓名	联系电话
通讯地址	
产品类型	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期	故障内容

处理详情

维修单位名称
维修单位电话
维修人员签名

咨询电话：400-8899-315

在购买本产品时，请立即填写此保修卡，并妥善保管。消费者不必将其带回本公司。保修卡请妥善保管，及有效享受本公司广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。保修期自出厂日期起以产品发货日期为准。凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如饮水机、汤勺、滤芯等)、耗材(如饮水机滤芯等)和赠品等损坏；
4. 使用非本公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所标型号与维修产品型号不符或被篡改；
6. 国家法律法规(如假冒、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。

使用说明书
电热水杯

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

1616350003587-X X

产品简介

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

安全锁：工作时，当杯盖扣紧时，红色LED灯亮起，表示安全锁已锁紧，此时不能随意打开杯盖。

杯盖：工作时，当杯盖扣紧时，红色LED灯亮起，表示安全锁已锁紧，此时不能随意打开杯盖。

杯体：工作时，当杯盖扣紧时，红色LED灯亮起，表示安全锁已锁紧，此时不能随意打开杯盖。

杯盖开关按钮：工作时，当杯盖扣紧时，红色LED灯亮起，表示安全锁已锁紧，此时不能随意打开杯盖。

电源线：工作时，当杯盖扣紧时，红色LED灯亮起，表示安全锁已锁紧，此时不能随意打开杯盖。

产品参数

型号	容量	电源	额定功率
MK-SH03E106	300mL	220V~ 50Hz	300W

干烧保护

双重干烧保护功能：
当水杯在无水状态下加热时，产品的双重干烧保护功能将自动停止加热，防止水杯损坏。
当出现上述情况时，请将电源线从插座中拔出，待水杯中冷却后(约10分钟)才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

使用说明

温馨提示

- 1. 烧水或保温过程中必须将本产品杯盖打开。
- 2. 水烧开后需等待一分钟才能盖紧上盖，避免杯内蒸汽压力过大导致烫伤，造成人身伤害。
- 3. 第一次使用前请仔细阅读说明书，应加水至最大水位，烧开后1-2次，以彻底清除杯内杂质。

1 打开杯盖，往杯内加水。 2 打开杯盖，将电源线插入电源插座，将电源线一头插入机身插座孔，另一头插入电源插座。

通电后进入待机状态，红灯闪烁，同时发出“滴”声。
a. 长按1秒开关键，黄灯闪烁，开始加热烧水。烧水到55℃自动进入保温。黄灯常亮，再按一次开关键进入待机状态；
b. 如需再次烧水，烧水后长按2秒开始加热烧水，红灯常亮，烧水完成后自动进入保温状态；
c. 烧水或保温过程中，按一次开关键，产品进入待机状态。

1 烧水清洗：注水至水位线，再烧水10分钟，并倒掉水。
2 倒掉白垢：用湿布擦拭杯体，用湿布擦拭杯盖。
3 烧水清洗：注水至水位线，再烧水10分钟，并倒掉水。
4 晾干存放：将水杯倒置晾干，置于干燥通风处，避免阳光直射。

清洁保养

温馨提示

- 1. 请勿用尖锐物体刮擦杯体及机身，保持机身清洁干燥。
- 2. 为延长电热水杯使用寿命，应定期清洗杯内的沉积物。
- 3. 如积水严重，请彻底清洗杯体。
- 4. 切勿长时间使用，请勿连续使用超过1小时。
- 5. 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨剂状的清洁剂清洗。

1 按下电源插头，倒入50mL食用白醋，浸泡1小时以上。
2 倒掉白垢，用湿布擦拭杯体，用湿布擦拭杯盖。

3 烧水清洗：注水至水位线，再烧水10分钟，并倒掉水。
4 晾干存放：将水杯倒置晾干，置于干燥通风处，避免阳光直射。

故障处理

产品出现故障时，请按下表采取故障排除。

故障	可能原因分析	解决对策
指示灯不亮	• 插座或插头接触不良 • 电源线插头有松动或变形 • 电源线损坏	• 自检 • 自检 • 自检后服务点检修
不加热	• 温控器保护 • 电路板损坏 • 发热管损坏	• 冷却后重新加热 • 自检后服务点检修 • 自检后服务点检修
烧水不断电	• 电路板损坏	• 自检后服务点检修
漏水溢出	• 超出水位线 • 漏水管堵塞	• 自检 • 自检后服务点检修
杯内无水或变色	• 当地水质硬度偏高	• 及时清洗，建议使用纯净水加热

电路原理图

线路如有更改，恕不另行通知。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯	多溴二苯醚
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
杯盖	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据GB/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

提示

为了保证使用安全，避免对您的家人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不当的安全警告可能导致使用中的事故发生。

注意

本产品参考以下情况：
本人提供的材料或他人对产品的使用，如儿童玩耍的情况。

表示【禁止】的内容

- 禁止在液体中 需要专业人员
- 严禁将电热水杯、电源线、电源插头或底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- 维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水杯若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修或更换。用户不可自行修理。
- 注意：用户请勿自行拆开杯盖。
- 请勿将电源线悬挂于桌面或接触到高温物体。电热水杯长期不使用时，请将电源线收好并存放好。
- 请勿向电热水杯、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

B	20190824	徐晶晶	改为70g双胶纸/20190829指示红黄灯
A	20190614	李海涛	制作/20190708 修改电路原理图/20190711 修改环保清单/20190717容量改为0.3L/20190810 修改版式说明
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求

物料编码	1616350003587
产品型号/客户型号	MK-SH03E106
客户名称	美的
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	70g双胶纸			美的生活电器事业部
设计	徐晶晶	2019-06-14	标准化	周静雯	2019-06-14	阶段标记	重量	比例	
校对	徐凯	2019-06-14				B	重量	1:1	SH03E106-101
审核	李海涛	2019-06-14				共 1 张 第 1 张			
工艺	罗健	2019-06-14	审批	李宝刚	2019-06-14				