

使用注意事项

禁止的事项

- 本产品仅限海拔高度1500米以下使用，超过海拔高度使用可能导致豆浆不熟、溢出、糊底等问题。
- 美豆豆浆机采用干豆制浆技术，制作食材均需浸泡。
- 产品工作前，请将机头按正确的方向垂直放入豆浆桶中，并向下一压一下，否则产品可能不能通电，不能正常工作。
- 如产品工作中，意外断电或断电后重新启动工作程序，可能会发生以下现象：
 - 影响制浆效果；
 - 出现漏水和产品长鸣报警；
 - 如果是使用米浆或八宝粥，可能出现底盘粘底。
- 产品工作中，禁止再添加食物，禁止放机头，以免伤人和引起产品损坏。
- 机器保温时，电机会有间歇性的拨打，属正常现象。如需饮用，自行切断电源即可。
- 禁用使用本机加热冷冻、冷榨和煮水。
- 如遇锅底，在清洁后可正常使用。
- 豆浆机长时间使用后，底部变色属正常现象，不影响产品正常使用。
- 请按照产品功能进行操作，严禁借用功能键工作，否则会出现糊底、溢出、打不碎、不熟等现象。
- 产品使用时严格按照说明书使用量添加食物和水量，否则易造成豆浆变质或糊底。
- 使用本机操作时，请使用随机附带的量杯对原料进行称重。
- 建议不要在说明书不含有的食物进行制作，否则机头可能被染色或变糊底、打不碎。
- 制作完成后，请勿进行再次加热、打浆，否则会形成粘底、糊底或溢出现象。
- 豆浆一定要煮熟饮用。新鲜豆浆在室温条件下建议6小时内饮用。

清洁注意

- 豆浆底部严禁浸入水中。
- 严禁直接冲洗机头，请用拧干的湿布擦拭。
- 清洁时请注意安全，以免机头的刀片划伤您。
- 机头、豆浆桶及配件不宜放入消毒柜或微波炉内烘干或消毒。

保养

- 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
- 如长期不使用，请将本产品清洗擦干净后存于干燥通风处。

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全规定而错误使用可能导致事故发生。
本产品未考虑以下情况：
一人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
一幼儿玩耍器具的情况

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBS)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖总成	○	○	○	○	○	○
刀片总成	○	○	○	○	○	○
机头下盖	○	○	○	○	○	○
桶身组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
底盖总成	○	○	○	○	○	○
过滤组件	○	○	○	○	○	○
接浆杯/豆腐盒	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
挤压搅拌器/刷子	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X
电机组件	X	○	○	X	X	X

本表格依据S/J/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

电路原理图 (线路如有改进，恕不另行通知)

异常分析及处理

故障代码显示

若在制作豆浆过程中，出现报警声，显示屏同时出现字母和数字，请按下面进行对照，并采取措施。

显示	原因说明	对策
E1	温度检测异常报警	请按照说明书正确添加物料和水重新插电确认是否正常或送售后服务维修
E2	温度检测异常报警	请按照说明书正确添加物料和水重新插电确认是否正常或送售后服务维修
E3	超最高水位线报警	请按照说明书正确添加物料和水重新插电确认是否正常或送售后服务维修
E4	过零信号丢失报警	请按照说明书正确添加物料和水重新插电确认是否正常或送售后服务维修

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务联系，以取得帮助。

执行标准 GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008 GB9884-2011

产品合格证 多功能豆浆机(豆花/豆腐机)
检验员: 检验员A1
检验日期: 见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司
EKK16-204-00125

生产许可证 S 生产许可
本产品所含食品用塑料工具、容器、包装物、洗涤剂、消毒剂
编号:XK16-204-00125

保修卡

相关信息

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话 4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不得将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
MIDEA.COM
微码扫一扫，服务立刻到

维修服务保证

产品有故障，请与本公司特约维修网点或客户服务部门联系。
美的豆浆机实行一年保修期（仅指家庭使用的）。
保修期的起始日期即产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当或损坏，或人为损坏。
2. 经本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等），印制品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 发售的型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 产品使用（如经营、商业、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无法效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：526311
网址：www.midea.com
物料编码：16164100000282

多功能豆浆机 (豆花/豆腐机)

使用说明书

部件名称

产品部件名称

产品操作指引

1 配件使用说明

接浆杯可用来盛装豆浆，请务必安装到位。
量杯用于添加食材（如豆类等）。
滤网组件用于制浆后过滤豆浆。

2 具体操作步骤

用量杯装食谱推荐的量并取出食材洗净后，倒入豆浆桶中，再加入清水至上下水位线之间。
将机头垂直放入桶中，用力压紧耦合器，确保良好通电。

3 快速操作

按“快速豆浆”键直接进入工作状态。
按“快速豆浆”键，听到持续约2分钟的“滴滴...”提示音，同时所选的功能指示灯闪烁，制作完成。

4 约烤功能

按“选择”键选择对应的功能。
当“预约温度”指示亮起，按“开始/长按取消”键选择“温饮”或“热饮”。

5 停电记忆功能

若机器在运行3分钟内恢复通电，机器可继续之前的制作功能。

6 制作完成

拔下电源插头，等待30秒，将机头从豆浆桶中提出。

7 豆花制作

用量杯装食谱推荐的量并取出食材洗净后，倒入豆浆桶中，再加入清水至上下水位线之间。
按“选择”键选择“豆花豆浆”功能。
按“开始/长按取消”键进入工作状态。

8 豆腐制作

将底板带有美的商标“美的”的一面朝上，垂直放入成型盒中。
将另一块带有美的商标“美的”的底板一面朝下并水平放在豆花上。

9 清洁

加水至最大和最小水位之间。
接通电源，按“选择”键选择“轻松”功能。

温馨提示

1. 豆浆机首次使用时，水温不能超过50℃。水位须在水位刻度线之间。
2. 制作豆浆时约需20-25分钟，浓豆浆、粥的制作时间为约30分钟。
3. 使用预约功能制作果冻时，请将原料洗净、去皮切块或块状（花生粒大小），并加入纯净水。
4. 除果蔬、清洗功能外，所有功能工作完成后，机器会自动进入保温状态，时间约1小时。
5. 如需中途终止工作，长按“开始/长按取消”键，即可取消。

使用注意

1. 往豆浆桶内加入水时，水温不能超过50℃。水位须在水位刻度线之间。
2. 制作豆浆时约需20-25分钟，浓豆浆、粥的制作时间为约30分钟。
3. 使用预约功能制作果冻时，请将原料洗净、去皮切块或块状（花生粒大小），并加入纯净水。
4. 除果蔬、清洗功能外，所有功能工作完成后，机器会自动进入保温状态，时间约1小时。
5. 如需中途终止工作，长按“开始/长按取消”键，即可取消。

产品技术参数

产品型号	功率	电源	容量
DJ13B-HCJ1	额定功率：130W 电机功率：130W 加热功率：1000W	220V - 50Hz	最小：1.0L 最大：1.3L
DJ13B-HCJ6			

温馨提示

1. 产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；
2. 因产品外观各差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准（以上配件均为1件）。

尺寸：105*210 材质：80克双胶纸

说明书 美的水料开发

制作 李慧 货号 HJ13J11

编码 1616410000282 型号 HJ13J61

版本信息 A1:20160301 B1:20160425 增加环保清单内容

美的 Midea