

清洁保养

清洁

注意

- 严禁严禁放入任何液体中，不可水洗，严禁浸泡进行清洗。
- 不能按照常规普通材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗。
- 不能放入消毒柜中进行消毒。
- 刀片表面锋利，拆卸时请注意安全。

产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件。清洗可参考下列操作：

- 1 将杯体在打完果汁挤出后，即加入300~500ml清水，并机运行2~3分钟，将杯体、刀片清洗干净。
- 2 先按下电源插头，将搅拌杯从机座上拆下。
- 3 将拆下的部件放在水龙头下冲洗，也可放入加有洗涤剂的温水中进行清洗。
- 4 用清水冲洗部件后，再彻底晾干。
- 5 如部件被果汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。

保养

- 1 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
- 2 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

服务指南

电路原理图

注意

线路如有变更，恕不另行通知。

安全警示

注意

为使用安全，避免对他人造成伤害或财产损失，请务必仔细阅读安全事项，不得擅自更改任何部件或拆卸产品。

注意

本产品考虑以下情况：
- 本产品仅供家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线缠绕于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在危险的环境下或不稳定的台面上使用本产品。
- 请勿使用尖锐排插插接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近热源的地方，以免产品受热或引起火灾和人身伤害。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过40℃）。
- 搅拌杯盖未盖好，禁止运行机器。搅拌刀片未完全停止前，禁止开盖。
- 表示【强制】的内容
- 如插头或其他部件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或测试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、维修部或类似部门的专业技术人员更换。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 本产品内设有过热保护装置。当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护。如保护30分钟后，仍不能启动，产品需经本公司维修人员维修，请勿自行拆卸。
- 产品使用后，请确保桌面清洁，及时清理油污。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即切断电源，拔下电源插头，取下容器，将卡死刀片的食材取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 使产品后，请清洗干净与食物接触的部位，避免长时间不用残留食物霉变发出异味。

环保清单

产品中含有有害物质或元素名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
刀片总成	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	X	X
底座组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

注：本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

生产厂：美的生活电器制造有限公司

部件名称

注意

本产品外观有警告牌，请仔细阅读，具体请以包装箱内实物为准。

产品参数

产品型号	额定电压	额定容量	额定功率
MJ-WBL2501B	220V~	50Hz	250W

使用说明书

使用前注意事项

- 1 首次使用前，请彻底清洗与食材接触的部件。
- 请参照“清洁保养”。

保修卡

保修电话：400-8899-315

在购买本产品时，请仔细阅读保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其带回本公司。保修时请携带保修卡及有效发票正本。

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修。保修期自出厂日期起，以产品发货日期为准。凡属下列情况之一者，不能保修：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修点维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如电源线、插头、插座等），因物品（如家用电器）和物品等损坏；
4. 使用非我司产品造成的配件损坏，造成损坏；
5. 发生不可抗力导致产品损坏不在保修范围；
6. 非正常使用（如超载、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属保修范围的产品，我们将提供有偿维修服务，本公司客户服务中心热情为您服务。

制作豆浆

注意

- 1 加入水不超过600ml。
- 加入黄豆时注意：先将黄豆浸泡，使用清水浸泡黄豆可以缩短时间。浸泡水25℃以下需浸泡8-12小时，水温25℃以上需浸泡4-6小时。
- 将好的豆浆量在豆浆机中，使黄豆完全浸没，浸泡黄豆可取出。
- 将材料放入豆浆机中，加入清水，盖好杯盖，使黄豆完全浸没。
- 在制作过程中如有少量豆浆，从杯口溢出，请及时清理。

制作果汁

注意

- 加入水果不超过搅拌杯最大刻度。
- 不要将材料带水放入加工，放入食材的温度请勿超过40℃。
- 在制作过程中，请参照“清洁保养”。
- 制作过程中如有少量果汁，从杯口溢出，请及时清理。

						80g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	说明书
设计	杨杰豪	2019-01-02	标准化	甘江林	2019-01-02	B	重量	1:1		
校对	徐凯	2019-01-02				共 1 张		第 1 张		WBL2501B-101
审核	张马妹	2019-01-02				共 1 张		第 1 张		
工艺	罗永峰	2019-01-02	审批	徐建飞	2019-01-02	共 1 张		第 1 张		

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16164000005029		
产品型号/客户型号	MJ-WBL2501B		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		