

产品简介 | 产品图以实物为准

部件展示

显示控制面板

MY-QC50A5/QC60A5/CSS035P: MY-CS5029P/CS6029P:

安装清洁 | 注意：清洁时确保电压力锅没有通电！

密封圈清洁

④从锅盖上，⑥清洗密封圈并擦干，将其重新安装到位。

上盖清洁

④清洗上盖、⑥擦干上盖、浮子、排气阀、防堵罩，将其重新安装到位。

储水盒清洁

⑤将储水盒水平拉出。⑥清洗储水盒并擦干。

锅体清洁

④内外锅体的水、⑤内锅底清饭粒、杂质等需清理干净。注：电压式浮子落下可开盖。

使用说明 | 产品以MY-QC50A5为例

煲汤

以煲汤为例，也可以根据需要选择其他菜单。

①备汤料及清洗 ②放水到对应刻度 ③连接电源

把汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块放入内锅。

根据食材的多少，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量，注：不可超过最大刻度线。

按“特色功能”键，选择“再加热”功能。

①打松米饭后，洒上50~80克水，按“开始”键，开始加热。自动进入保温后，请在30分钟内将米饭翻松。

②按“开始”键，开始加热。根据食材的多少，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量，注：不可超过最大刻度线。

③按“开始”键，开始加热。根据食材的多少，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量，注：不可超过最大刻度线。

预约煮粥

例：预约“粥/羹”，第二天早上7:30完成。（预约时间是指预约倒计时，预约时间到则烹饪完成。若现在北京时间晚上10:30，则预约时间为9:00）。注：部分菜单不能进行预约，具体以实物为准。

①用量杯取米，把米淘洗干净。②合上盖，选择所需功能，（如煮饭）。

③按“开始”键，开始加热。根据食材的多少，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量，注：不可超过最大刻度线。

使用说明 | 产品以MY-QC50A5为例

预约煮粥

注意：清洁时确保电压力锅没有通电！

使用说明 | 产品以MY-QC50A5为例

特色功能

连续按“特色功能”键，循环显示“营养蒸”、“再加热”、“宝宝食品”、“蛋糕”，选择某一特色功能时相应指示灯亮起。

以“再加热”为例

注：使用此功能时，米饭最大量不超过4刻度。

①打松米饭后，洒上50~80克水，按“开始”键，开始加热。自动进入保温后，请在30分钟内将米饭翻松。

②按“开始”键，开始加热。根据食材的多少，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量，注：不可超过最大刻度线。

③按“开始”键，开始加热。根据食材的多少，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量，注：不可超过最大刻度线。

收汁入味

①选择所需菜单（如肉/鸡），按“开始”键烹饪。

②烹饪结束，进入保温状态，按“保温/取消”键进入待机。

③打开上盖将开盖旋手旋到合位置。

④按“收汁入味”键，再按“开始”键，开始收汁入味。

压力/口感

以煮饭为例，也可以根据需要选择其他菜单。注：部分菜单不能进行压力/口感调节，具体以实物为准。

①合上盖，选择所需功能，（如煮饭）。

②按“开始”键，开始加热。根据食材的多少，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量，注：不可超过最大刻度线。

使用说明 | 产品以MY-QC50A5为例

安全注意事项

①请勿在排气阀上添加任何重物，排气阀上不得添加任何重物或以其他物体替代。

②请使用美的专用电源线。

如果电源线损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

③产品仅限于室内使用，且与其它厨房电器的最佳距离为30厘米以上。

④勿用湿手插、拔插头，以免触电受伤。拔插头时捏住插头拔下，不能拉拽电源线，经常清洁插头的插片。

⑤请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。

⑥切勿使用其他锅具加热。

严禁加热时使用其他锅具，通电过程中严禁使用非原装锅具，否则会引起性能不良或安全隐患。

⑦直到压力充分释放后，方可打开容器。

⑧搬移产品时，请提锅体提手。

切勿直接提开盖旋手，以免损坏产品，请勿在开盖状态下搬移产品，以免造成伤害。

⑨内锅不得放在其他器具上加热。

本产品标配的内锅禁止用作其他用途，以免引起内锅变形，影响使用。

⑩产品不能浸入水中或淋水。

⑪要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座。如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

⑫正在工作时，勿打开锅盖。

烹饪完毕，直到压力充分释放后，安全气囊下方可打开锅盖。如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。

⑬请到美的指定的维修网点维修或更换零件，勿在外接定时器或遥控控制系统方式下运行。

在维修处修理时，热熔断器禁止短接失去热保护，在加热异常的时候，容易引起火灾。

⑭此压力锅只能使用标配内锅，以免造成过热、异常。

⑮勿用坚硬物体碰撞内锅，以免变形。

⑯如密封圈变形、破损或内锅变形，请勿使用电压力锅以免发生事故。

⑰工作时，某些表面会变黑，严禁用手触摸，以免烫伤。

⑱使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。

⑲电源线禁止触及锅盖等外部可见的金属部件，否则可能引起非正常工作。

维修服务

怀疑有故障问题

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常的情况	可能的原因	对症方法
浮子卡住	拉下浮子后合盖。	
不能合盖	密封圈没有装配到位，调整到位后再次盖。	
不能开盖	放气后浮子阀未落下，用手指轻压浮子阀。	
锅盖漏气	锅盖内有压力，未放密封圈或密封圈未安装到位，按要求放置好密封圈。	
浮子阀漏气	浮子阀密封垫粘有异物，清洁浮子阀密封垫。	
浮子阀不能上升	浮子阀密封垫粘有异物，清洁浮子阀密封垫。	
工作时排气阀自动排气	排气阀损坏，更换排气阀。	
锅盖或排气阀漏气	锅盖或排气阀漏气，送维修点检修。	
工作时排气阀不断排气	排气阀未放在密封位，属于正常，煮饭时间加长。	
合盖不到位	合盖不到位，重新合盖。	
工作状态时，发热盘不加热	发热盘故障，送维修点检修。	
产品在待机状态，灯亮但不闪烁	产品在待机状态，灯亮但不闪烁，选择功能键无反应。	
合盖不到位	合盖不到位，重新合盖。	
煮饭不熟/太硬	加水过少，适当增加水量。	
煮饭太软	加水过多，适当减少水量。	

维修服务

异常现象自检

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

指示灯状态	可能的原因	对应方法
显示 E-1	底温传感器开路	请送维修点检修。
显示 E-2	底温传感器短路	请送维修点检修。
显示 □□	超温保护	检测锅内是否有积水食物，用户调整后，保护提示消失即可正常使用；否则送维修点检修。
显示 E-8	压力开关开路	请送维修点检修。

常规功能档位工作时间

各功能档的工作、冷却时间都不相同；工作时间会根据电源电压、食物量、米量、水质等的不同而稍有变化；烹饪量越大，工作时间则相应越长。下表中是该产品常规功能，在默认状态下工作时间。表中时间仅供参考。非常规功能（蛋糕、收汁入味、无水焗、宝宝食品等）自主性强，时间以实际烹饪时间为准。

功能	时间	煮饭	杂粮饭	稀饭	粥/羹	煲汤	肉/鸡	牛/羊肉	豆筋
2刻度	26	36	15	26	41	30	41	46	
5刻度	33	46	21	41	49	36	49	55	
10刻度	44	60	36	62	58	45	58	63	

电路原理图

技术参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-QC50A5	220V~50Hz	900W	5L	70kPa
MY-CS5029P	220V~50Hz	900W	5L	70kPa
MY-CS5035P	220V~50Hz	900W	5L	70kPa
MY-QC60A5	220V~50Hz	1000W	6L	70kPa
MY-CS6029P	220V~50Hz	1000W	6L	70kPa

7

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	(PBB)	多溴联苯(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
加热盘组件	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJT 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

产品合格证

产品名称：见生产批号

部件名称	材质	备注
密封圈、排气阀锥	聚二甲基硅氧烷	硅橡胶
多用勺	聚丙烯(丙烯均聚物)/丙烯乙酸共聚物	PP
量杯	聚丙烯(丙烯均聚物)	PP
内锅(金)	聚四氟乙烯涂层/铝合金	涂层使用温度不超过250°C
内锅(黑)	聚四氟乙烯涂层/铝合金	涂层使用温度不超过250°C
弹簧垫圈、防堵罩、防堵罩	不锈钢06Cr19Ni10	SUS304
锅盖	不锈钢10Cr17	/
浮子、浮子座、排气阀芯、防堵罩	铝合金	不得接触酸性食物

本产品上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的誤解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 007

9

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中联系。美的牌电压力锅实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经本公司指定维修部维修，或用户自行拆拆、维修。
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16161100002543

10

说明书技术要求

选择项打勾			钉装方式	□ 钉装	□ 折页
编码	16161100002543		制作	张凌楠	
工厂型号/客户型号	MY-CS5029P/MY-QC50A5		材质	80g双胶纸	
客户名称	美的(与物料编码描述一致)		其他要求	黑色：K100 QS许可颜色：C100 M40 Y0 K15	
环 保	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	环保	<input type="checkbox"/>	不环保
印刷颜色	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	单色	<input checked="" type="checkbox"/>	双色
专 色	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	有 (□ 1个 □ 2个)	<input type="checkbox"/>	三色
				<input type="checkbox"/>	四色
尺寸规格 (单位: mm)	105X210mm				

11

电压力锅

使用说明书

美的 Midea

12

电压力锅

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

<div data-bbox="860 1074 938