



# 电脑全自动洗衣机

## 使用说明书

TBM90-8188UDCLY  
TBM90-8188WUADCLT  
TBM90N8188UDCLY  
TBM100-8188UDCLY  
TBM100-8188WUADCLT  
TBM100P8188UDCLT  
TBM100N8188UDCLY



微信服务二维码

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

# 目录

<b>安全警示</b>	安全注意事项.....	2
<b>安装说明</b>	各部件名称.....	4
	洗衣机的安装.....	5
<b>使用说明</b>	洗衣前的准备.....	8
	控制面板操作说明.....	10
	洗衣程序的操作.....	12
	洗衣过程的操作.....	13
	其它功能的说明.....	14
	洗护用品投放说明.....	15
<b>服务指南</b>	清洁保养.....	16
	故障的诊断.....	17
	规格及技术参数.....	18
	能效测试程序的说明.....	18
	售后服务.....	19
	包修卡.....	19

# 安全注意事项


使用过程中,请重点关注安全注意事项内容,并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失,本公司不承担相关责任。对要求遵守的事项,用下列图标进行分类说明。

(!) 该图标提示必须执行的事项。

( ) 该图标提示禁止操作的事项。

( ) 该图标提示有可能会触电。


( ) 该图标提示有可能会发生火灾。




请勿自行修理、拆装洗衣机。




请勿让幼儿攀爬洗衣机,或探视工作中桶,以免发生意外。




请勿将手伸入转动着的脱水桶内,以免扭伤手臂。



请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。




如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



请勿用湿手插拔电源线插头,以防触电。



禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。




严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。

## 安全注意事项



请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。




擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。




请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。




儿童或老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。




请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。




请勿洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。




洗涤水温请勿超过50℃。




切勿在一次洗涤中同时加入漂白剂、氨水或酸性物质。



请使用220V, 6A或以上的有可靠接地的专用电源插座。



请定期清洁电源线插头，以防接触不良。




洗衣结束后，请拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。



洗衣结束后，请务必关闭水龙头。

## 各部件名称




- 使用器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。

## 附件




# | 洗衣机的安装

## 拆除包装



- 拆除包装，取出箱体底板。
- 打开洗衣机门盖，取出洗衣机附件。
- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。


## 箱体底板的安装



- 将洗衣机向后放倒在柔软的织物上，把箱体底板插入洗衣机底座插槽内，推入到底。
- 用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。

## 洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整，地面倾斜或不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。



坚实的地面


倾斜的地面

不平稳的地面

泡沫底垫

## 调节脚的调整


1. 松开锁紧旋钮。
2. 调整调节脚至合适位置。
3. 旋紧锁紧旋钮。




# 洗衣机的安装

## 排水管的放置


- 请正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。



排水管的正确放置。




排水管放置高度如有弯曲不应超过10厘米。




加长排水管，其长度不能超过3米。

## 排水管的换向

- 如排水管出水方向与地漏位置不一致，可通过改变排水管出水方向进行调整（见图一）。换向时，请将洗衣机平放在柔软的织物上。
- 请将洗衣机略微倾斜，然后把防鼠盖插入排水管出口的另一端（见图二）。防鼠盖只适用于排水管可以换向的机型。



图一




图二

## 水龙头的选用


请选用合适的水龙头，水龙头前端长度应在16毫米以上，其出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。



16毫米以上



出口端面



转接头




正确的安装


**注：不要直接在洗衣机专用水龙头的转接头上安装连接座。如果用户已有洗衣机专用水龙头，为防止脱落漏水，请拧下转接头后，再按照下一页中正确的方式连接进水管与水龙头。**

# 洗衣机的安装


## 进水管与水龙头的连接




1. 旋松紧固螺母，使螺纹露出约5毫米。



2. 旋松四颗螺钉，如水龙头口径偏大可取下衬圈。




3. 将连接座套在水龙头上，均匀拧紧螺钉。



4. 旋紧紧固螺母。



5. 下压滑套，将进水管插入连接座。



6. 连接完成。

## 进水管与洗衣机的连接

- 将进水管的另一端旋紧在洗衣机进水阀接头上（内有橡胶密封垫圈）。
- 旋紧紧固螺帽时应用力均匀，且不能过于用力扭动进水管，以防进水管接头断裂。



注：安装完毕后，请打开水龙头，检查是否漏水。


# 洗衣前的准备

## 用前须知

- 本机使用的环境温度为（0~40）℃。若在0℃以下的环境中使用，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。
- 打开洗衣机电源键后，时间超过10分钟不启动，洗衣机将自动关机。
- 使用中必须关上门盖，否则洗衣机无法正常工作。
- 洗衣结束，蜂鸣器连续鸣叫6次后，洗衣机将自动关机。

## 洗涤前的操作步骤

1. 调整调节脚，使洗衣机放置平稳。
2. 装上进水管，打开水龙头，确保不漏水。
3. 把插头插入电源插座。
4. 放下排水管，接入污水管道。
5. 放入衣物及适量洗涤剂并关闭门盖。




## 洗涤注意事项




请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤。



洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出。




将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上。



易缠绕、易磨损衣物及小件、蓬松类衣物请放入网袋中洗涤。




表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤。



不易吸水的衣物请用手压入水中。

# 洗衣前的准备

## 洗涤物的重量参考



牛仔裤（棉织）  
约800g



睡衣上、下（棉织）  
约500g



长袖衬衣（混纺）  
约200g



短袖衬衣（棉织）  
约130g



床单（棉织）  
约500g



浴巾（棉织）  
约300g




短裤（棉织）  
约50g




袜子（混纺）  
约50g

## 羽绒板的使用说明

洗涤适合机洗羽绒服时，请将羽绒板正面朝上放入桶内，卡入盖板凹槽中。洗涤完成后，下压羽绒板，使其脱离盖板凹槽，然后从桶内取出。



羽绒板



盖板凹槽



放置正确



盖板未放平

## 洗衣量与水位的参考

因衣物材质、种类等不同，会影响实际的洗衣量。洗涤水位的设定，以在洗涤过程中，衣物能正常翻转为宜。洗涤水量与衣物量的参考关系如下：

水位量（档）	1	2	3	4	5	6	7	8	
洗涤量 (千克)	TBM90-8188UDCLY TBM90-8188WUADCLT TBM90N8188UDCLY	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
	TBM100-8188UDCLY TBM100-8188WUADCLT TBM100P8188UDCLT TBM100N8188UDCLY	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.5	10.0

# 控制面板操作说明




本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局（The Woolmark Company）授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。  
洗衣机授权编号：M1542



- 1.电源键：长按此键可打开电源，再次长按关闭电源。
- 2.启动暂停键：接通电源后，轻触此键，即开始运行。运行中轻触此键，即暂停运行。
- 3.洗衣程序键：轻触需要的程序键即可选择。
- 4.选择完程序后，可对洗、漂、脱参数及水位、强度、预约时间进行设定。例：轻触洗涤键，然后轻触“+”、“-”键或推拉滑动条可调整洗涤时间的长短。
- 5.一键脱：打开电源后，直接按脱水键，然后按下启动键，洗衣机即可运行单独脱水过程。
- 6.童锁键：按下启动键后，可长按童锁键3秒启动童锁功能，如需解锁，可再次按下即可。

**备注：**控制面板显示以实际操作为准。

## 控制面板操作说明



- 1.电源键：长按此键可打开电源，再次长按关闭电源。
- 2.启动暂停键：接通电源后，轻触此键，即开始运行。运行中轻触此键，即暂停运行。
- 3.单脱键：按下电源键，然后按单脱键，最后按启动键，可对衣物进行单独脱水。
- 4.童锁键：按下启动键后，可同时按下设置键和单脱键启动童锁功能，如需解锁，可再次同时按下此二键即可。
- 5.按设置键可选择洗、漂、脱过程或浸泡、强度、预约，显示区会显示被选项的默认数值。
- 6.按设置键选定要调整的某一项后，可通过左右推拉滑动条或按“+”、“-”键调整其数值。
- 7.连续按下水位键，可调整洗涤水位的高低。按下水位键后，通过左右推拉滑动条或按“+”、“-”键也可调整水位的高低。
- 8.根据洗衣物的种类，按程序键选择所需的程序。

# 洗衣程序的操作

## 标准程序的操作

标准程序是最常用的洗衣程序。用户打开电源后，轻触启动/暂停键，标准程序即开始运行，并启动自动称重功能，自动设置洗涤水量。



1. 打开电源
2. 启动

注：如想使用其它程序进行洗涤，可参考控制面板操作说明进行操作。

## 洗衣程序的说明

- 标准程序，洗净能力强，适应性广，可适用于春、秋、冬季的使用。
- 快洗程序，用于洗涤少量不太脏的衣物，用时较短。
- 羊毛程序，用于洗涤适合机洗的羊毛衣物，最大洗涤量为2kg。洗涤时间不可选。
- 水魔方程序，适合洗涤衬衣，棉毛织物，可明显降低衣物缠绕。
- 羽绒程序，用于洗涤适合机洗的羽绒服。洗、漂、脱、水位参数均不可调。
- 家纺程序，适合洗涤床单、毛巾被等大件家纺类织物。洗涤能力强，增加运动浸泡。
- 户外程序，用于洗涤冲锋衣类户外衣物。
- 浸洗程序，用于需要先进行衣物浸泡再洗涤的情况。
- 桶自洁程序，用于洗衣机内外桶清洁的程序，定期运行此程序可清洁洗衣桶。运行桶自洁程序时，不能在桶内放置衣物或者其它洗涤物。  
带有WiFi智能控制功能的机型，如打开电源时，桶自洁灯出现自动闪烁或点亮，表示洗衣桶需进行清洁，提醒用户运行桶自洁程序。如不想运行该程序，可选择其它程序运行，则自动取消提醒。

## 洗衣过程的操作

用户可以根据需要，设置洗、漂、脱的单独过程或过程的组合。具体操作如下：

### 单独洗涤的操作



漂洗

脱水



1. 打开电源
- 2.使漂洗数值为零
- 3.使脱水数值为零
- 4.启动

### 洗涤+漂洗的操作



洗涤

漂洗

脱水



1. 打开电源
- 2.选择洗涤时间
- 3.选择漂洗次数
- 4.使脱水数值为零
- 5.启动

注：1.其它洗、漂、脱过程组合可参考如上操作。

2.带有设置键的机型，按设置键选择洗涤、漂洗、脱水后再进行数值设置。

# 其它功能的说明

## 童锁功能的说明

机型不同，童锁键有差异。启动后，长按童锁键3秒或童锁组合键启动童锁功能，再次按下即可解锁。具体操作如下：



- 洗衣机运转过程中，如门盖被打开，蜂鸣器会连续鸣叫，提示用户关上门盖。
- 当启动童锁功能后，如果门盖打开20秒以上，则认为有安全隐患，就强制排掉桶内的水，蜂鸣器蜂鸣，数码窗显示『L』。
- 『L』报警出现后，请关闭电源5秒后重开（其它键不起作用）。

## 超微净泡功能的说明

- 使进的水中带微小气泡，通过气泡破裂变化加速洗涤剂的溶解，使溶解更充分，达到减少洗涤剂用量的目的。
- 在洗涤、末次漂洗中会自动运行超微净泡功能，快洗、桶自洁程序无此功能。
- 在进水阶段，先主进水，达到一定水位后再进超微净泡水，直至达到设定水位。

## 智能配网介绍

整机上带有 标识的洗衣机设有 WiFi 智能控制功能，可以通过手机下载智能 App 实现远程操控。  
扫描下面二维码或进入 <http://manual.littleswan.com/> 网站，按照操作指引下载安装智能 App 软件并进行配网。



(小天鹅产品配网手册)

### 注意：

- 手机固件保持最新版本，并剩余足够的存储空间。
- 若家庭网络密码更改，请重新进行配网连接。
- 若洗衣机已经配网成功，App 显示“已关机”状态，请点击 App 操作页面上的“开关”，启动洗衣机。

# | 洗护用品投放说明


## 洗衣粉的使用说明

洗衣粉可直接投放在洗涤桶中即可。请按衣物量的多少和脏污程度合理投放，过量的洗衣粉会产生大量的泡沫溢出，给漂洗带来困难。

## 洗护用品的投放说明

请在洗衣开始前，打开洗护用品盒盖，对应投注口添加洗涤剂或柔顺剂，洗护用品的详细使用方法与使用量，请参考各品类的使用说明。


- 注：1.洗涤剂和柔顺剂投放量不要超过洗涤剂盒内的MAX线标志。  
2.手动加水洗涤时，请将洗涤剂、柔顺剂直接投放内桶中。



# 清洁保养


## 洗衣机的清洁

洗衣结束后,请拔下电源线插头,关闭自来水龙头,用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污,请使用中性洗涤剂,不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。




## 进水阀过滤网的清理

进水阀过滤网被污物堵塞后会引起进水不畅或不进水,应定期旋下进水管接头,用刷子将过滤网污物清理干净。




## 过滤网袋的清洁


洗涤过程中的部分绒絮会被收集到过滤网盒中,如绒絮积累过多,过滤效率会降低。请定期清理过滤网盒中的绒絮,具体操作方法如下:




按下舌簧,向外  
拉出过滤网盒。



从过滤网盒内取  
出过滤网袋。



将过滤网袋反向  
拉出并清洗干净。



将装好过滤网袋  
的过滤网盒归位。

# 故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
不进水	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 是否停电或保险丝烧断。</li> <li>- 是否停水或水压太低。</li> <li>- 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。</li> <li>- 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。</li> <li>- 进水阀线圈是否损坏。（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）</li> <li>- 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。</li> </ul>
无洗涤	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 是否停电或电源保险丝烧断。</li> <li>- 是否电源电压太低。</li> <li>- 进水量是否达到所需水位。（没达到设定水位，洗衣机不会工作）</li> </ul>
排水异常	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 是否已将排水管放下。</li> <li>- 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。</li> <li>- 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。</li> <li>- 排水管是否高于地面15厘米以上。</li> <li>- 延长排水管是否长于3米或直径过细。</li> </ul>
脱水异常	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 门盖是否关上。</li> <li>- 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。</li> <li>- 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。</li> <li>- 电动机皮带是否过松。</li> </ul>

## 下列现象并非故障

状态	原因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，安全开关启动，进行补水，搅拌运行，偏向消除后再脱水。连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。



## 异常显示及处理

显示	原因	处 理 方 法
E1	进水超时	1. 打开水龙头 2. 水压太低，设法加大进水量
E2	排水超时	将排水管放下或设法清理堵塞物
E3	门盖没关好	关上洗衣机门盖
E4	洗涤物偏在一边	把洗涤物均匀地放置在桶的四周
CL	童锁门开报警	关闭电源5秒后重开
其它	异常	1. 关闭电源5秒后重开 2. 报修

备注：E1-E4 报警解除需按启动键。

## 规格及技术参数

整机型号	额定容量 (kg)	额定功率 (W)	外形尺寸 (宽X厚X高)mm	机器净重 (kg)	能效等级 (级)	洗涤噪声 dB (A) (声功率级)	脱水噪声 dB (A) (声功率级)
TBM90-8188UDCLY	9.0	390	550X565X965	39	1	≤54	≤60
TBM90N8188UDCLY	9.0	390	550X565X965	39	1	≤54	≤60
TBM90-8188WUADCLT	9.0	390	550X565X965	39	1	≤54	≤60
TBM100-8188UDCLY	10.0	390	580X595X995	41	1	≤54	≤60
TBM100-8188WUADCLT	10.0	390	580X595X995	41	1	≤54	≤60
TBM100P8188UDCLT	10.0	390	580X595X995	41	1	≤54	≤60
TBM100N8188UDCLY	10.0	390	580X595X995	41	1	≤54	≤60

注：1.额定电源为：220V～/ 50Hz，使用水压为：0.03-1.0MPa。

2.噪音测试程序的操作：选择“标准”程序，洗涤选择20分钟，脱水选择9分钟，水位设置8档，漂洗为默认。

## 能效测试程序的说明

- 全载能效测试程序的操作：1.轻触电源键 2.轻触程序键 5 秒 3.轻触启动/暂停键

- 半载能效测试程序的操作：1.轻触电源键 2.轻触程序键 5 秒 3.轻触水位键 4.轻触启动/暂停键

注：TBM90-8188WUADCLT、TBM100-8188WUADCLT机型全载第二步长按洗涤键5秒，半载切换需轻触水位键。

## 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：400-8228-228，我们将竭诚为您服务。

## 包修卡

型号：

机器编号：

用户名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

执行标准: GB12021.4 GB17625.1 GB4343.1 GB4706.24 GB/T 4288 GB4706.1 GB19606

**TEL 400-8228-228**

生产者：无锡小天鹅股份有限公司

生产者地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路**18号**

网址：[www.littleswan.com](http://www.littleswan.com)

版本号：**V1.1**

物料编号：**16138000012201**

**合格证**

检 验 员                  合格

检 验 日期                  见条形码