

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示
为了保障使用安全，请您务必遵守以下安全注意事项。
表示【禁止】的内容
严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。

产品合格证
检查项目：合格
检查员：
检查日期：
生产日期及生产批号：
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.2-2008

保修卡
Midea
用户姓名：
通讯地址：
产品型号：
购买时间：
维修日期：
故障内容：

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1.用户搬运、使用、维护不当而造成损坏；

使用说明书
电热水壶
Midea
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路9号

注意此处：
1616350000XXXXXX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。

产品简介
说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
壶盖、壶身、电源底座、电源插头、安全手柄、触摸按键、最大1.5L

产品参数
MK-SH15Power508b
容量：1.5L
电源：220V~50Hz
额定功率：1500W
功能键说明
点击按钮，显示屏显示“烧开”，则水会自动烧开，不会保温。

使用说明
1. 壶身远离电源底座，打开壶盖，壶内加水。
2. 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上。底座接通电源，注意壶盖密封良好，避免电击或烫伤。
3. 按下“烧开”按钮，屏幕显示“烧开”，水开始加热。
4. 将水壶提起离开电源底座，即可倒水饮用。

清洁保养
1. 拔下电源插头，倒入0.5L白醋，浸泡1小时以上，请勿使用双手操作。
2. 倒掉白醋，倒掉壶内白醋，用湿布擦拭壶体。
3. 烧水清洗
加水烧开后将壶内热水，再用清水冲洗4-5次。
4. 晾干存放
用干布清洁壶体外部，放置于干燥通风处，并做好防尘、防霉、防虫保护。

环保清单
产品中有害物质或元素的名称及含量
部件名称：壶盖组件、内胆、温控器组件、外壳总成、底座、底座组件、PCB组件、电源线

故障处理
产品在过程中，出现故障情况，请按下表进行对照，并采取故障。
故障：指示灯不亮、不加热、水不开跳、水未开跳断、PCB组件(短路)
原因说明：插头未插好、电源线损坏、按键未按到位、发热管坏、电路短路、温控器坏、壶盖头上水垢太厚、机器故障、壶底水垢太厚、机器故障

C90 M20

Table with 4 columns: A, 20200218, 周杰, 制作; 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Includes technical requirements for the manual.

Table with 6 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes design, audit, and process information.

70g双胶纸
说明书
SH15Power508b-101
共 1 张 第 1 张