

有害物质信息

零件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴联苯	多溴二苯
充电器附件	X	○	○	○	X	X
PCB附件	X	○	○	X	○	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该零件所有材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质在该零件所有材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

安全警示

● 警告
为正常使用安全，请仔细阅读本说明书并妥善保管。请严格按照以下安全事项，不要对安全事项内的事项进行任何更改。

- 本产品仅限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁进行拆卸或修理。
- 产品工作过程中，严禁打开箱体连接盖，以免因操作过程中食物被挤出或中断工作。
- 禁止在箱体内部或不可见的内部安装本产品。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过60℃）。
- 请勿将本产品置于潮湿、高温、易燃或易爆气体环境中使用，以免因工作异常造成火灾等危险。
- 禁止将产品放置在靠近热源的地方，以免产品受热引起火灾或人身伤害。
- 请勿将本产品置于儿童可触及的地方，以免因误操作造成人身伤害。
- 如发生触电或火灾等事故时，必须立即停止使用本产品，并到指定地点，请专业人士进行维修。
- 严禁在易燃、易爆、易燃、易爆产品或投入水中、水中或置于大于60℃ 的环境中。
- 严禁将液体倒入水中，以免造成电机短路或损坏等危险。
- 请勿让儿童单独使用本产品，本产品由专业人员设计，非专业人士请勿擅自拆卸、修理或改装本产品。如有必要，请联系专业人员或拨打服务热线。

维修卡

维修电话：400-8899-315

服务承诺
本产品保修，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行三包政策：
保修期自售出之日起算，自售出之日起算。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 非正常使用、自行拆卸、改装、修理、不当使用、人为损坏；
2. 因不可抗力因素造成损坏，如火灾、水灾、地震、台风、雷击等；
3. 因使用不当造成损坏，如异物进入、异物堵塞、异物卡死等；
4. 因使用不当造成损坏，如异物进入、异物堵塞、异物卡死等；
5. 因使用不当造成损坏，如异物进入、异物堵塞、异物卡死等；
6. 因使用不当造成损坏，如异物进入、异物堵塞、异物卡死等；
7. 因使用不当造成损坏，如异物进入、异物堵塞、异物卡死等；
8. 因使用不当造成损坏，如异物进入、异物堵塞、异物卡死等；
9. 因使用不当造成损坏，如异物进入、异物堵塞、异物卡死等；

使用说明书

3 将水果洗净，去皮去核，切好后放入杯中，加入水或果汁。

4 将主机对准杯口放入杯中（杯体底部与杯口对齐）。

5 双击“开关键”，启动，再将主机盖紧。

6 工作完成后，将产品重新复位，原主机即可使用。

7 收拢搅拌杯，需要时杯体置于平面上，缓慢向下按压杯口，直至杯体底部与杯身平齐。

8 电池电量不足时，工作指示灯闪烁表示需要充电。如果指示灯闪烁，请及时充电。指示灯亮时，表示充满电。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616720000142		
产品型号/客户型号	MJ-LZ4X2-100	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2021-1-18	标准化	刘祥雪	2021-1-18
校对	徐凯	2021-1-18			
审核	吴刚	2021-1-18			
工艺	王送军	2021-1-18	审批	徐建飞	2021-1-18

美的生活电器事业部

70g双胶纸

说明书

LZ4X2-100A-101

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		