

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示
● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
△ 注意 本产品未考虑以下情况：
● 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
● 幼儿玩具器具的情况
○ 表示【禁止】的内容
● 请勿使用本产品进行煮水。
● 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
● 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
● 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
● 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
● 使用后，切断电源，请及时将内外污染物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
● 工作过程中，禁止移动或晃动机器。
● 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
● 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、潮湿、承载重物等。
● 产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
● 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
● 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
● 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
● 器具工作期间，某些表面会发热而导致温度很高。严禁用手触摸烤盘及产品表面，以免烫伤。

● 表示【强制】的内容
● 本产品仅限于室内使用。
● 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器共用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
● 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
● 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
● 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
● 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
▲ 表示【警告】能造成人员伤亡的事项
● 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响器具的正常工作。
△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
● 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗擦拭产品烤盘，以免破坏不粘涂层。
● 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。
● 表示【温馨提示】的内容
● 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声，属正常现象。
● 使用后烤盘上残留的油垢、汁液长时间存放会破坏涂层的耐用性，而且再加热会产生烟雾。请及时用湿布清洁干净。
● 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
● 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
● 以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

保修卡
Midea
相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
维修电话: 400-8899-315
服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发卖所配型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书
电烤架
Midea
微信扫一扫，获取电子说明书
使用说明书
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

产品参数
型号 MC-JK4025Q7-400
额定电压 220V~
额定频率 50Hz
额定功率 1660W
环保清单
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
烤盘 ○ ○ ○ ○ ○ ○
加热组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○
电器组件 X ○ ○ X ○ X X
电源线组件 X ○ ○ ○ ○ X X

产品简介
部件展示
△ 注意 说明图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
烤盘把手 烤架 底座 电源线 旋钮 接油盘
清洁保养
1. 每次使用后需及时清洗设备。
2. 不要使用磨砂清洁材料清洗烤架，因为这样会损坏不粘涂层。
3. 在你开始清洗电器前，将控制旋钮设置到O位置，并拔掉电器插头。
4. 为免烫伤让产品适当冷却，再行清洗。
5. 用纸巾把多余的油从烤架中除去，然后再移取烤架清洗，以免滴到台面上。
6. 为免烤架上的油滴到产品上，应先取走烤架再取接油盘清洗。
7. 将烤架和滴水盘浸泡在热水中，用一些洗碗液浸泡5分钟，或者在格子里淋一些柠檬汁，这能松弛食物或油脂的结块。
8. 产品的外壳可用一块拧干的湿布擦干净。
9. 把烤架和接油盘弄干后重新装到设备上。

使用说明
快速入门
1. 检查接油盘、烤架是否安装到位。
2. 插上电源插头，确保接插到位。
3. 把旋钮调到加热档，预热3分钟。
4. 在烤架上放上食物，开始烤制食物。
5. 完成烧烤时，旋钮调到关闭，并从墙上的插座上取下插头。待产品冷却后再进行清洗。

注意事项
1. 为了防止眼睛的损伤，不要长期凝视点亮的灯管。
2. 为了防止触电，不要把电线、插头或电器底座浸在水中或其他液体中。如果电器底座落入水中，立即将电源线从插座上拔出来，不要接触液体。
3. 加热过程中所有的金属零件以及烤架周围的塑料件是热的，禁止触摸，以免烫伤！
4. 取、放、翻转食物时，不要用尖锐或粗糙的工具，以免把烤架上的不粘涂层刮坏。
5. 烧烤时间受食物的厚度、大小，是否冷藏等因素影响，会有所不同。
6. 香肠在被烤的时候可能会突然爆裂弹出油滴，在其表面划几个小口可减少这种情况。
7. 当你烤的食物脂肪含量高，或者用的油比较多，加热时会产生一些油烟，但比传统的电煎锅会少得多。
8. 在你烤下一批食物之前，小心地将任何结块的食物或油脂小心地抹去，然后把多余的油从接油盘上除去。为免烫伤，请等产品适当冷却后再进行操作，或戴上隔热手套操作。
9. 当你做沙爹或烤肉串时，在水中浸泡竹子或木串，以防它们在烧烤时被烤焦。不要使用金属串。
10. 本产品不适合烤包类的食物。
11. 本设备在高温下工作，为免烫伤，在操作时，不要接触热表面、部件或内部。在你移走烤架或接油盘之前，或在移动、处理、清洗或存储设备之前，要让设备冷却。
12. 不要堵塞任何通风口。
13. 不要把燃料，如木炭，放到产品中加热。
14. 不要倒任何易燃液体(啤酒白兰地等)到烤架上或接油盘上，因为这可能会引起火灾。
15. 在去除或处理热油或移动装有热油或油脂的器具时，必须特别小心。
16. 不要把其它炊具、附件放在烤架上加热。
17. 在插入电源插座之前，要确保烤架、接油盘和底座的外壳是干净和干燥的。
18. 请不要使用本手册中所描述的其他用途。
19. 清洗设备不要用金属清洗器，以免金属屑脱落落到产品内部，接触电器部件，造成触电的危险。
20. 不要用金属箱或板覆盖在烤架上，这将导致设备过热。

服务指南
异常自检
异常现象 产生原因 检查要点及排除
不加热(加热灯管不亮) 1. 电源没有接通
2. 开关旋钮未调到位置
3. 内配线脱落
4. 灯管损坏
5. 开关损坏 1. 检查插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位
2. 调到正确档位
3. 4、5指定指定维修部维修
电路原理图
● 提示 线路如有变更，恕不另行通知。

产品合格证
检查结论: 合格
检查员: 检验员A1
检查日期: 见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

100\*140mm, 70g双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

Table with 4 columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Includes a section for '说明书技术要求' with fields for material code, product model, and printing specifications.

Barcode: 1616000000734-XX
备注: 条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写

Table with 6 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes a section for '阶段标记' with fields for design, check, and approval.

70g双胶纸
Midea 美的生活电器事业部
说明书
JK4025Q7-400B-101
共 1 张 第 1 张