

产品简介

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称

调温旋钮

配件清单

- 水杯x1

使用说明

使用前请仔细阅读通用衣物图标或根据实际衣物类别，如裙裤等类别，请对相应类温对衣物进行分类。

GARMENT LABEL 衣物图标	FABRIC TYPE 衣物类别	THERMOSTAT REGULATION 温度调节
	Synthetic 化纤、混纺	low temperature 低温
	Silk 丝、羊毛	medium temperature 中温
	Cotton 棉	high temperature 高温
	Iron 熨斗	high temperature 高温
	Fabric not to be ironed 不可熨烫衣物	

使用说明

加水

- 加水前确保电熨斗处于无通电状态将蒸汽按钮调到“无蒸汽档位”
- 打开注水口盖，使用专用量杯加入适量的水请勿超过最大水位线，加完水后盖住注水口盖

档位选择

- 每次产品插电前要将调温旋钮调到“关”，档蒸汽按钮保证在无蒸汽档位
- 将熨斗竖放，将插头插入插座

使用说明

档位选择

- 首次使用产品插电后，旋转温度调节按钮选择不同温度档位指示灯亮底板开始加热，指示灯灭底板加热完成可开始熨烫
- 蒸汽档位选择

衣物纤维	温度设定	蒸汽档位	喷水速度	爆炸蒸汽
化纤	小档	☺	✓	✗
丝绸	小档	☺	✓	✗
毛呢	中档	☺	✓	✗
棉	中档	☺	✓	✓
麻	最大	☺	✓	✓

使用说明

干烫

不可将熨斗长时间放置在同一区域熨烫。

熨烫时不使用蒸汽功能

首次使用产品，将蒸汽按钮调到“无蒸汽档位”选择衣物材质对应档位，待指示灯灭后开始熨烫

喷水功能

按下喷水按钮，可从喷水口喷出水雾，可湿润衣物，便于熨烫定型。

使用说明

蒸汽熨烫

电熨斗只有在水平位置使用时才能持续释放蒸汽，加水并通电后，温度档位按钮选择棉/麻档位，等待温度达到后将蒸汽按钮调节至蒸汽档位，使用灯亮时持续释放蒸汽。

爆炸蒸汽

按下爆炸蒸汽按钮会产生强蒸汽可以熨烫顽固褶皱。

自动清洗

刚使用完，禁止直接用手触摸底板。

爆炸蒸汽

按下爆炸蒸汽按钮会产生强蒸汽可以熨烫顽固褶皱。

自动清洗

刚使用完，禁止直接用手触摸底板。

- 将温度档位调节到棉/麻档，等待指示灯灭。
- 将插头从插座上拔下，将熨斗置于水槽上方（底板朝下）持续按按钮自动清洗或爆炸蒸汽按钮直至所有沸水，蒸汽，杂质从底板蒸汽孔排出
- 电熨斗冷却后，可用竹签将蒸汽孔内水垢清理处理后用湿布将底板擦拭干净。

产品存放

- 拔出电源线，并且确保蒸汽按钮已拨至“无蒸汽”档位，温度按钮至关闭状态
- 将熨斗内水排干净，竖直摆放在在不容易被小孩碰到加热底板位置，等待冷却后整理好电源线放置于安全干燥的地方。

清洁保养

禁止挥发性溶剂清洗 禁止化学品放入水箱

保养/除垢步骤

- 长期不使用请拔出电源。
- 每次使用后，请将水箱内的水排干净，避免产生水垢。
- 产品上的水垢及表面灰尘，请使用毛巾蘸取10%白醋与90%水混合液进行反复擦拭；当蒸汽减弱时，请用10%白醋与90%水混合液，从蒸汽口注入，等待40分钟后，将水抽出，把混合液换成清水，按以上步骤重复操作几次，达到清除水垢效果。

安全保护

器具内置有温度元件，当出现温度异常升高时，控制加热元件的断开从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断器保护：器具内置有热熔断器，当出现温度异常，感温元件失效时，热熔断器会断开，直接切断电源防止发生意外。

重要安全警示

为减少故障、触电、受伤、火灾、死亡以及设备或财产损失等危险，请务必遵守以下注意事项。

安全警告

如果您没有遵照此指示操作，您可能会受到严重的伤害甚至死亡。

- 切勿在潮湿的情况下将电源线插头连接到家用电源插座或从家用电源插座中拔出，否则可能会导致触电或火灾。
- 请勿在产品浸入水中或其他液体中，请勿直接将水龙头注水，以免触电。
- 请勿在存放时将电源线缠绕在本体上，否则可能会导致电源线损坏、发生触电、甚至引起短路或火灾。
- 不要损坏、改造或使用力弯曲、拉扯、扭出电源线，也不要放置任何重物在电源线或插头连接处，否则可能会导致触电或短路而引起火灾。

- 请勿超负荷使用家用电源插座或线路，在同一个电源插座安装过多插头可能会导致过载而引起火灾。
- 不要用手握的时候使用本产品，否则可能会导致触电或受伤。
- 定期清理喷头，以防止灰尘堆积，否则可能会导致其他喷头堵塞或引起火灾。请取下喷头，并用于干布擦拭。
- 如果电源线损坏，为避免触电，必须制造或更换同类型类的专业人员来更换，否则可能导致触电或火灾。
- 在充满和清洁时，请立即停止使用并拔下电源插头。在这种情况下使用本产品可能会导致火灾、触电或受伤。
- 请勿改装、拆卸或修理本产品，否则可能会导致火灾、触电或受伤。如需修理，请务必委托本公司授权的维修站进行检修或维修。

安全警示

使用前注意事项

为保证使用安全，避免对您和他们造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
- 幼儿玩耍器具的情况。

防烫提示：

- 高温标识，小心烫伤。
- 放置到底座上时，请确保底座已放在稳定的表面上。
- 器具不能连接到交流电源上工作。

使用后注意事项

- 使用完毕，请拔出电源线插头。
- 插电使用时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前，需确保产品已冷却。
- 刚使用完后禁止用手触摸底板。

异常或故障

- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 连接内部有水雾、器具底部滴水。
- 发生异常或故障时，应立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

安全警示

使用前注意事项

- 请勿将本产品用于熨烫衣物、布料外的其他用途。
- 在器具接通电源前，使用者不得离开。
- 器具必须在稳定的表面上使用和放置；
- 当使用器具时，要禁止防止由于蒸汽喷出的危险，且勿将底板对着人，以免烫伤。
- 器具通电工作期间，底板会变得非常烫，请勿触摸，以免烫伤。
- 器具通电工作期间，会产生高温蒸汽，对耐热性不好的衣物(如皮衣)会引起变形、变色，请勿使用。
- 器具通电工作期间，请勿将电源线接触到机器发热的表面，比如：底板等。
- 器具通电工作期间，不得打开注水口；在给水箱注水前必须将器具的电源线插头从插座上拔掉。

使用后注意事项

- 使用完毕，请拔出电源线插头。
- 插电使用时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前，需确保产品已冷却。
- 刚使用完后禁止用手触摸底板。

异常或故障

- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 连接内部有水雾、器具底部滴水。
- 发生异常或故障时，应立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

服务指南

产品参数

型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸	电气原理图
YPD20B1	220V/50Hz	2000(W)	200 (mL)	253*115*127(mm)	机械式

执行标准：GB4706.1-2005 GB4343.1-2018 GB4706.2-2007 GB17625.1-2012

电气原理图

服务指南

故障处理

提示：以下内容仅为异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请速修网点或向客服400889315咨询。

委托维修之前请确认以下内容

现象	可能原因	排除方法
底板不热	电源线插头没插上 产品电路故障或保险丝烧断 档位未调节至加热档位 在空档/麻档位打开了蒸汽按钮	插上电源插头。 送指定维修店检修 调节温度调节按钮至相应加热档位 将蒸汽按钮拨至无蒸汽档位或者将温度档位调节至棉/麻档位
底板滴水	水箱盖没盖好或水箱漏水 水箱内气阀积水	送指定维修店检修 送指定维修店检修
工作中指示灯亮起时	正常现象，加热灯指示灯亮，加热完成指示灯灭	正常现象，无需处理
不出蒸汽	蒸汽按钮未拨至蒸汽档位或温度档位未调节至棉/麻档位 水箱无水 本体内存积蒸汽	将蒸汽按钮拨至蒸汽档位或者将温度档位调节至棉/麻档位 用专用水杯加水至最大水位线 把水从水箱倒掉，持续按压爆炸蒸汽按钮数次 将水箱内积水取出，用专用水杯加入蒸馏水或纯净水至最大水位，连续按压几次爆炸蒸汽
蒸汽量少	蒸汽孔中积垢堵塞或水箱堵塞 电熨斗只有在水平位置使用时才能持续释放蒸汽，加水并通电后，将蒸汽按钮调节至蒸汽档位，温度档位按钮选择棉/麻档位，使用时才能持续释放蒸汽	送指定维修店检修

使用中发出异响：这是温度调节器的工作时的声响，并非异常

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
内部组件	○	○	○	○	○	○
陶瓷部件	○	○	○	○	○	○

本产品符合SJ/T 11364的规定限制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。X表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572的限量要求。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	购买日期	发票号码
购买商店	购买日期	购买日期
产品型号	产品编号	产品编号
当地维修网点电话	产品编号	产品编号

维修记录

维修日期	维修日期
故障内容及处理情况	故障内容及处理情况
维修单位	维修单位

维修人员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本产品前，请仔细阅读保修卡，消费者不必将保修卡交回本公司。维修时请携带保修卡及有效身份证件。广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品保修：请向本公司当地维修服务站或客户服务中心联系。本产品整机一年保修期。保修期自购买之日起以产品发货日为准。凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

- 用户改装、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 经本公司鉴定非保修范围，或用户自行拆卸、维修。
- 产品附件(如遥控器)等，可换品(如遥控器)等。
- 使用非原厂产品或配件，造成损坏。
- 发现所购型号与维修产品型号不符或被调换。
- 非正常使用(如经营、商用、公物使用)的产品。
- 超出保修期。
- 无有效发票。
- 不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供有偿维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。

型号：YPD20B1
TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东环路和糖工业园区28号
邮编：528425
网址：www.midea.com
版本号：1.0
物料编号：1612020000316

使用说明书

蒸汽电熨斗

微信扫一扫，即可观看视频教程