

保修卡



相关信息	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	
维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	维修人员签名

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。（仅适用家庭使用的产品）保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍竭诚为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三东路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com | 1616200001133-X X

使用说明书

多功能电热锅、多功能电火锅



- 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美小小程序
- 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）
方法一：扫描条码
方法二：输入产品型号
- 使用小贴士（维修）

产品放置时不要靠近炉具，使用转接排插时请勿使用劣质排插，以免造成火灾、触电、短路。
产品放置桌面定时清洁、清理油污。产品与其它产品放置的最佳距离为30厘米以上。
器具必须与配套的连接器一起使用。
产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
产品只适用于220V-50Hz的交流电源使用，电压过低或过高时将会影响产品性能。
如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点。

安全警示

● 提示 避免对他人造成危害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
▲ 注意 本产品未考虑以下情况：
- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免损坏产品绝缘性能。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电热锅。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、摩擦、承载重物等。
- 在对调温棒（仅含调温棒产品适用）进行复位操作过程中，要先按下调温棒插头断开电源，然后进行复位操作，不可带电操作，以免发生意外。
- 产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它热源、热源的地方，否则会损坏或发生事故。
- 产品不能浸入水中清洗，在清洗时必须取下调温棒（仅含调温棒产品适用）组件；再次使用前必须把调温棒以及插头部分水分擦干。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间，某些表面会发热从而导致温度很高，严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会变质，请勿触摸。
- 不能在外理定时或独立的温控控制系统方式下运行。
- 本产品仅限字面有使用。
- 当锅体与蒸笼一起使用时，加热过程中会有少许蒸汽冒出，导致蒸笼把手温度上升，提起过程中请注意采取防护措施。
- 单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆卸检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- 插头需要彻底插入电源插座，调温棒（仅含调温棒产品适用）组件需要确保彻底插入锅体的接口中，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 请及时擦拭溢出的油，切忌让油流入产品内部，以免影响产品正常工作。
- 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在锅内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗接触产品，以免破坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。
- 调温棒（仅含调温棒产品适用）插入锅体时，请确保温度调节旋钮向上。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)
锅盖	○	○	○	○	○
蒸笼	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○
铲子	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○
底座	○	○	○	X	○
电源线组件	X	○	○	○	X
外盖组件	○	○	○	○	○
烤盘	X	○	○	○	○
铲子	○	○	○	X	○
PCB组件	X	○	X	○	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB4706.19-2008（注：不同产品执行标准略有不同，请以实际为准。）

▲ 声明
本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误或内容上的疏漏，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会随进修版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

145*210mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 2页4P

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616200001133		
产品型号/客户型号	电热锅通用说明书	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)		

注意：
16162000000201-X X
条码生成规则：Code+128
数字部分为物料编码
XX为供应商名称(大写字母)，供方自行打印

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	姓名	XXXX-XX-XX	标准化	姓名	XXXX-XX-XX
校对	姓名	XXXX-XX-XX			
审核	姓名	XXXX-XX-XX			
工艺	姓名	XXXX-XX-XX	审批	姓名	XXXX-XX-XX

美的生活电器事业部

70g双胶纸

说明书

电热锅通用说明书

阶段标记 B 重量 1:1

共 1 张 第 1 张