

安全警示
● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。
△ 注意 本产品考虑以下情况：
● 无人照看的幼儿和残废人对器具的使用
● 幼儿玩耍器具的情况
◎ 表示【禁止】的内容
● 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
● 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖锅损坏。
● 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
● 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
● 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或类似物品，以防造成火灾。
● 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
● 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
● 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
● 工作过程中，禁止移动或晃动电炖锅。
● 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
● 电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
● 内胆勿掉落，以免损坏。
● 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免损坏。
● 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
● 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接触摸内胆，以免高温烫伤。
● 每次使用前必须先确认内胆是否破损，才能进行烹饪食物。

● 表示【强制】的内容
● 请勿向电炖锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
● 器具不得浸入水中或淋水。
● 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
● 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
● 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
● 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
● 如果电源线软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
● 本产品仅限于室内使用。
● 美的电炖锅不得无水干烧，使用前必须确认内胆内按说明书规定的重量添加足够的水，方可接通电源。
● 此产品只能使用原内胆，以免造成过热、异常。
● 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
● 表示【温馨提示】的内容
● 表示图片与实物不一致，以产品实物为准。
● 在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。
● 在产品使用中有轻微的嗡嗡声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
● 产品正常工作的高度范围为0-2000米。
● 请保留好说明书，以便日后使用过程中查阅。

环保清单
产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
锅盖 ○ ○ ○ ○ ○ ○
内胆组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○
外壳组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○
加热组件 X ○ ○ ○ ○ ○
外锅 ○ ○ ○ ○ ○ ○
PCB组件 X ○ X X X X
底座 ○ ○ ○ ○ ○ ○
电源线 X ○ ○ ○ ○ X X
水箱组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。
△ 声明
本产品所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

保修卡
Midea
相关信息(用户填写)
用户姓名 发票抬头
购买商店 发票号码
产品型号 产品编号
当地维修点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
维修电话：400-8899-315
在购买本产品时，请立即填写保修卡，并妥善保管。消费者不将保修卡交回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com
服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的电炖锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬动、使用、保管、维护不当而造成损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接灰杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标称的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非正常使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

Midea
使用说明书
美的电炖锅
微信扫一扫，获取电子说明书
使用详情请参阅本手册，开启智慧生活
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
1 6 1 6 1 2 0 0 0 1 9 6 4 - T J

Midea
使用说明书
美的电炖锅
微信扫一扫，获取电子说明书
使用详情请参阅本手册，开启智慧生活

产品简介
部件展示
△ 注意 因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
锅盖
内胆
提手
外壳
控制面板
底座
零部件说明
● 陶瓷内胆属于易碎部件，清洗时需要小心轻放；
● 陶瓷内胆不能放在其它火炉或电炉上加温，以免导致破裂；
● 清洗时，不宜用强碱性洗涤剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或弱碱性洗涤剂擦洗；
● 不得将其它内胆放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生；
● 多次使用后，内胆出现发黄属于正常现象。

使用说明
快速入门
● 将需炖的食物放入内胆，根据食物份量和个人的饮食习惯，加入适量的清水，水与食物的总量不要超过内胆容量的80%，然后将内胆盖好备用。
注：“粥类”功能的水与米的量在40%-60%之间；汤类最小水量不要小于内胆容量的50%。
● 将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。
● 插上电源线插头，注意插到位；蜂鸣器响一声后炖锅进入待机状态，数码管显示00:00。
注意事项
● 产品功能程序结束后，自动进入保温程序；
● 功能档加热时，时间显示为剩余加热时间；
● 选择功能后，6秒内无操作产品自动进入工作状态；
● 在工作状态下，按“预约/定时”键后再按“小时”、“分钟”键可以调整定时时间；
● 如需预约，需先设置预约时间，再选择功能，预约时间为食物烹饪完成时间；
● 如保温时间过长，食物会出现异味，请注意调节保温时间。

功能说明
“功能”键
反复按“功能”键循环选择功能，包括“快速汤”、“老火汤”、“排骨汤”、“鸡鸭汤”、“蹄筋汤”、“瘦肉汤”、“炖肉”、“煮粥”、“甜品”；即每次按一次功能键，指示灯会循环停在对应的功能档位置，对应的功能指示灯与数码管指示灯闪烁，6秒内无操作产品自动进入工作状态。
“保温/取消”键
在待机状态下，按下“保温/取消”键，保温指示灯闪烁，显示屏显示“--:--”并闪烁，此时保温时间为无限时间保温；6秒内可按“预约/定时”键，然后按“小时”、“分钟”键设置保温时间，6秒内无其余操作产品进入定时保温，当设定定时保温后，保温时间结束产品回到待机状态；
在工作状态下，按下“保温/取消”键，产品停止加热，回到待机状态。
“预约/定时”键
在待机状态下，按“预约/定时”键，预约指示灯闪烁，显示屏显示默认预约时间并闪烁，6秒内按“小时”、“分钟”键可以设置预约时间，设置完成后6秒内无操作产品进入预约工作，此时预约灯与对应功能灯常亮，显示屏显示预约时间。
注：设置完预约时间后，需在6秒内设置所需功能，如未设置功能，产品会回到待机状态。
在工作状态下，按“预约/定时”键，定时灯闪烁，显示屏显示时间闪烁，6秒内按“小时”、“分钟”键可以设置定时时间；设置完成后，6秒内无操作产品进入定时工作状态，此时定时灯与对应功能灯常亮。

“小时”键
待机状态下可设置预约时间，工作状态下可设置定时时间；时间调节范围“0-23”小时，每次按键以“1”小时为单位递增，长按则以“1”小时为单位快进。
“分钟”键
待机状态下可设置预约时间，工作状态下可设置定时时间；时间调节范围“0-55”分钟，每次按键以“5”分钟为单位递增，长按则以“5”分钟为单位快进。
注：所有设置需在6秒内完成按键操作，6秒内无操作，产品将进入工作状态或返回待机状态；如需同时设置预约时间和定时时间，需在设置预约时间和设置功能后6秒内完成定时时间设置，产品在预约工作状态下无法设置定时时间。
工作时间参考
菜单功能 默认时间 可调整时间
快速汤 01: 50 00: 30-05: 00
老火汤 03: 30 00: 30-06: 00
排骨汤 03: 00 00: 30-05: 00
鸡鸭汤 02: 30 00: 30-05: 00
蹄筋汤 03: 30 00: 30-06: 00
瘦肉汤 02: 30 00: 30-05: 00
炖肉 02: 00 00: 30-05: 00
煮粥 01: 30 00: 30-05: 00
甜品 02: 30 00: 30-05: 00
保温 --- -- 00: 30-23: 55

服务指南
异常自检
故障现象 产生原因 排除方法
指示灯不亮 不加热 电源没有接通 检查开关、插头、插座、电源线引线是否完好，接触是否可靠
加热 指示灯组件损坏 送指定维修部维修
指示灯亮不加热 加热元件损坏 送指定维修部维修
电路板连线断开 送指定维修部维修
水中有脏物浮起 上次使用后未清洗 停止工作，等冷却后，进行清洗
水流出电炖锅到桌面 加水过多 停止工作，重新放水
E1 传感器断路 送指定维修部维修
E2 传感器短路 送指定维修部维修
E3 机器干烧 停止加热，等锅冷却后加水重新炖煮

产品参数
型号 MD-DG40Q7-413 额定电压/额定频率 220V- 50Hz 额定功率 600W 容积 4.0L
清洁保养
● 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
● 内胆和盖表面只需使用软布蘸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
● 锅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
● 切勿将整个电炖锅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
● 长期不用时，请将电炖锅清洗干净，待其干燥后收藏。
电路原理图
● 提示 线路如有变更，恕不另行通知。
插头 发热盘 保险丝 电路板 热敏电阻传感器

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 6页12P

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Section: 说明书技术要求. Includes material code 1616120001964, product model MD-DG40Q7-413, and various technical specifications for paper and printing.

Barcode: 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 7 3 4 - X X
备注: 条码生成规则: Code128. 数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写. 如: 利和-LH, 亿洋-YY. 供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt. 数字行转曲后与条码行平齐(同宽6.2mm)

Table with columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Section: 70g双胶纸. Includes design, audit, and process information. Total pages: 1, Page 1 of 1.