

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示

- 提示：避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
注意：本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍器具的情况。
表示【禁止】的内容：请勿使用本产品进行煮水、请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品、请勿用湿手插、拔插头、请勿用湿手插、拔插头、以免触电、受伤。

- 表示【强制】的内容：本产品仅限于室内使用、要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座、请勿用于除交流电220V以外的电压、请勿私自拆装检修或带电拆下后盖。
表示【警告】可能造成人员伤亡的事项：放油过多溢出时，请及时擦拭、切勿让油污流入产品内部。
表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项：在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。

表示【温馨提示】的内容：使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔嗒”声，属正常现象。
表示【声明】：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。

保修卡 Midea
相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
客服电话: 400-8899-315

使用说明书 三明治机
Midea
二维码
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号

使用说明书 三明治机
Midea
二维码
微信扫一扫，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管。

产品简介
部件展示
注意：说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
MC-JK1312P101 配三明治盘、华夫饼盘
MC-JK1312P201 配三明治盘、七巧盘
清洁保养
每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭。

使用说明
安装与拆卸 以MC-JK1312P101产品为例
1 往上拨开卡扣，握住提手打开产品。
2 正确安装/拆卸烤盘。
3 插上电源线插头，确保接插到位，打开产品开关。

2 预热结束后，在烤盘表面涂上食用油，待油加热后放入食物。
3 烹饪完成后，关掉开关，拔下电源插头，烤盘适当冷却后，用湿毛巾将烤盘擦拭干净。
工作时间参考
食物名称 食材量 建议烤盘 参考时间(分钟)

服务指南
异常自检
异常现象 产生原因 检查要点及排除
工作灯一直不亮 发热盘不加热 1.电源没有接通 2.内部导线断开 3.热管熔断 4.保险丝熔断 5.温控器损坏 6.翘板开关损坏
电路原理图
MC-JK1312P101
MC-JK1312P201

产品参数
型号 额定电压 额定频率 额定功率 烤盘尺寸(外径)
MC-JK1312P101 220V~ 50Hz 600W 130x120mm
环保清单
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

Table with 4 columns: 1, 20200823, 李乃意, 新增型号, 对应增加说明. Includes material specifications like 70g double adhesive paper and printing details.

Barcode 1616000000734-XX
备注: 条码生成规则: Code128 数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写。

Table with 6 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes design, proofreading, and process control records.

Table with 3 columns: 阶段标记, 重量, 比例. Shows 1 sheet, 1:1 ratio.

Midea logo and text: 美的生活电器事业部, 说明书, JK1312P101R-101