

版本 版次	变更内容	日期
A0		2019.08.22

公差	未注尺寸公差以我司"未注尺寸公差标准"为标准
文件编号	

**△ 安全注意事项**

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全事故的发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压5V二1A）；  
(长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。)
- 切勿将灯具放置于不稳固的场所。
- 切勿将灯具放置于易燃潮湿的场所。
- 不能和调光器并联使用。  
(与调光器类并用，可能引起故障。)
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。  
(非专业人员施工容易发生危险。)
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。  
(维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签。)

**环保清单**

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
灯零件	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○
灯头	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2016的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量符合GB/T 26576规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26576规定的限量要求。

**产品保修卡**

请您购买美的产品  
自购买之日起，光源保修两年  
电子件保修两年，软件不保修

保修及退换货：  
自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件质量问题之损坏，美的将提供免费维修或更换服务。因人为损坏、意外事故及不可抗力造成之损坏，请移步本公司认可的维修点及经销商处理。其他损坏不可视为产品质量问题，售后服务(电话及网络)造成损坏。  
2、一般家庭以外使用(如工业、商业用途)所造成的损坏。  
3、正常使用引起的产品老化、磨损等，不属于产品的正常使用。

美的照明  
产品型号：\_\_\_\_ 生产批号：\_\_\_\_  
购买时间：\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_  
联系地址：\_\_\_\_  
销售单位：\_\_\_\_  
日期：\_\_\_\_ 维修记录：\_\_\_\_ 签名：\_\_\_\_

美的照明科技股份有限公司  
公司地址：江苏泰州海陵区五洲国际1号楼1335-400  
全国服务热线：4008899315 | 网址：www.midea.com

Midea | 美的照明

**可移动式灯具**

尊敬的用户：  
感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读安装使用说明书，阅读后请妥善保管，以备日后参考之用。

**产品规格参数**

技术规格参数：MTD3.5-M/K-16 (插电款)

产品净重	102g	额定电压	5V二
电源线长	100cm	显色指数	80
外壳材质	PC	额定功率	3.5W (48×0.2WLED模块)
包装明细	说明书+灯体+充电线	产品尺寸	L239×W31×H30mm
开关方式	拨动开关	色 温	3000/4000/5700K

技术规格参数：MTD4-M/K-10 (电池款)

产品净重	147g	额定电压	5V二
电源线长	100cm	额定功率	4W (48×0.2WLED模块)
外壳材质	PC	产品尺寸	L239×W31×H30mm
包装明细	说明书+灯体+充电线	色 温	3000/4000/5700K
开关方式	拨动开关	电池容量	1500mAh
显色指数	80		

执行标准：GB7000.1-2015 GB7000.204-2008

**主要部件名称及使用方法**

1. 部件名称：

2. 安装说明：

1. 先将铁片光面部分吸附在产品背面磁铁区域(灯体两端)，之后撕开双面胶平整的贴在铁片表面。

2. 撕开铁片上双面胶的另一面，之后将灯具贴在使用位置即可。

3. 使用方法：

1. 将拨动开关调至ON档位时，为开灯模式，通过灯体另外一边触摸开关控制亮度、色温和开关

2. 短触摸调色调，长按无极调光

**4. 充电方法：**

- 将充电线小端插入灯体侧面的插孔内，将大端插在USB输出口或者5V二的移动电源上；
- 电池款充电时候指示灯为红色，充满电指示灯为绿色。

**使用注意事项**

- 此灯具需要使用我司提供的专用电源线，不得随便更换。
- 此灯具应在倾斜度不大于6度的平整的支撑面上使用，以确保使用时不倾倒。
- 亮灯使用时或关灯后数分钟，请勿触摸灯具发热部件，以免烫伤。
- 此灯具不适于安装在管材上。

△ 警告 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿命时，应替换整个灯具。

**灯具保养**

△ 警告  
首先必须先关掉电源，拔下电源线，待光源充分冷却后才能进行清洁。  
● 为了安全高效使用本产品，请定期清扫、检查(建议半年一次)。  
● 清洁灯具时，可使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。  
● 请勿使用高挥发性、高腐蚀性液体(如汽油、天那水等)擦拭灯具，否则会导致灯具变色或损坏。

**常见故障排除**

使用中较常发生异常状况进行下列确认。  
● 发生状况：灯不亮。  
确认事项：USB插头是否有紧密插合。  
处理方法：1. 将USB插头连接好。  
2. 充电电池电量用完，需重新插电充电。

技术要求：  
1.尺寸：290X210mm.  
2.材质：70g书纸.

技术要求：  
中文字体：  
英文、数字字体：

			材质	70克书写纸	单位:mm	尺寸	290*210mm
			零件名称	美的酷毙灯说明书		物料代码	
绘 制		确 认	标 准 化	审 核	核 准	日 期	2019.11.05 比例 1:1