

装箱单:

序号	名称	数量	单位
1	脱水机	1	台
2	进水软管	1	根
3	脱水内盖	1	件
4	使用说明书	1	份

小天鹅脱水机维修记录

型号: 机器编号:

用户姓名	地址			
购机商店	发票号	购买日期	维修人员	客户确认
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认

微笑之心

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 一般家庭使用的脱水机，用户凭发票享有整机免费包修三年。非家庭使用的脱水机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票享有整机免费包修三个月的服务，主要部件（电机、电容器、定时器）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票的；产品型号和制造编号与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的脱水机（以发票为准）除不洗涤或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国呼叫中心热线电话：“4008 228 228”，我们将竭诚为您服务。

生产者：无锡小天鹅股份有限公司
生产者地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号
网址：www.littleswan.com
产地：安徽合肥

产品标准编号：
GB/T4288-2008/GB4706.1-2005/
GB4706.26-2008/GB4343.1-2009/
GB19606-2004/GB17625.1-2012

 您购买的洗衣机某些特征和配件可能与本说明书图示不完全一致，请以实物为准。



小天鹅

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
请妥善保存本说明书以备您日后查阅

小天鹅脱水机

使用说明书

机型：TT70-S189(L)
TT75-S189(C)

当脱水机不再工作时，请你务必把
电源插头从插座上拔下以确保安全。

LittleSwan
创想生活·畅翔未来

性能特点:

- 采用流行的流线型设计，造型独特、新颖美观；
- 容量大，一次可脱(7.0~7.5)kg的额定负载；
- 设有进水口，可在桶内进行喷淋漂洗，可达省时省水之目的；
- 采用高强度工程塑料，整机具有不生锈、不腐蚀、安全性能好的特点；
- 操作简单，具有定时装置，5分钟内任意设置脱水时间；
- 优良减震结构，整机运行稳定、噪音低、震动小。

主要技术参数:

产品型号	TT70-S189(L)	TT75-S189(C)
额定脱水容量	7.0kg	7.5kg
额定电压	220V ~	220V ~
额定频率	50Hz	50Hz
额定输入功率	150W	150W
防水等级	IPX4	IPX4
最长脱水时间	5分钟	5分钟
外观尺寸	450*465*807	450*465*807
整机重量	8.7kg	8.7kg

使用方法:

- 脱水机应放在坚固平整的地面上，最大允许斜面角为2°；
- 具备可靠接地的电源插座；
- 接通电源，放下排水管，打开盖板；
- 将洗涤好的衣物均匀地放在脱水桶内，用手轻轻压平，然后卡入脱水内盖，盖好盖板；
- 顺时针拧动定时器旋钮，按衣物的质地设定脱水时间在1~5分钟，脱水机开始工作，在设定的脱水时间内，安全地打开最上层的机盖，可断电和停转，即可实现衣物的重复放置，放置完毕，放下机盖又可继续或重复脱水；

- * 设定1分钟以下时，需先调到大于2分钟再转回来，这样可以延长定时器的使用寿命。
- 6.若要在脱水机中进行喷淋漂洗，第一步先将进水管大头接入自来水龙头，小头与脱水机进水口相连接；第二步打开水龙头，在脱水桶内对衣物进行淋水浸泡；第三步关上水龙头，再脱水。此程序可根据实际情况重复多次。
- 7.脱水完毕，应拔出电源线插头，将脱水机用软布擦净，整理好后放于室内通风干燥处。

注意事项:

- 本机为Y型连接器具，用户不能自行打开或重接机内电线。如果机子出现故障或电源软线损坏，为了避免危险，必须到指定维修点维修或更换。
- 务必使用已妥善接地的220V单向三芯扁插座；
- 使用时请一边放入衣物，一边压平，衣物均匀放置，然后盖上安全盖。
- 脱水机未完全停止转动前，切勿将手伸入脱水桶内，以免造成伤害；
- 定时器旋钮应沿顺时针方向旋转使用，否则会损坏定时装置；
- 脱水时发生碰撞现象时，应立即打开机盖，将衣物放置平整后再使用；
- 在脱水机内不能使用50℃以上的热水，以免机内塑料件变形；
- 脱水机上不能放置重物及发热器具，以防变形；
- 脱水机不要放在厨房或卫生间等潮湿环境中，也不要放置在阳光直射处，应置于室内通风干燥处；
- 在脱水机进行喷淋漂洗时，一定要先淋水，再脱水，切忌边淋边脱，以免损伤机器；
- 为使衣物洗净漂清，在喷淋漂洗时应放入额定脱水容量一半的衣物方能淋透；
- 使用完毕后，请务必拔下电源，关闭水龙头，以免出现意外事故。
- 若打开机盖15秒内脱水桶不停止，请立即停止使用，并和客户服务中心联系，进行维修。
- 14.严禁脱水羽绒制品、雨披等防水性或易浮起的衣物，否则易损伤衣物，造成脱水桶炸裂。**

简单故障排除:

现象	原因	排除方法
脱水桶不转	停电	等待有电时再使用
	电源线插头没插好	插好电源插头
	脱水定时器旋钮在“0”位置	顺时针旋转定时器旋钮
	机盖未盖到位	盖好机盖
不排水	排水管未放下	放下排水管
	排水管冻结	加入50℃以下温水消融冰冻
	排水管被堵	检查排水管，取出堵塞物
	衣物放置不均匀	将衣物重新放置均匀
脱水震动大	内桶与外桶间有衣物	取出两桶间衣物
	机器放置不平衡或地面斜度太大	放到平坦坚固的地面
转动过缓	衣物放置过量	适当减少衣物
	未放入脱水内盖使衣物甩出	放入脱水内盖

*初次使用时排水管中若有水流出，为工厂做性能试验时剩余的水，属正常现象。