

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

故障分析及排除
故障分析 可能原因分析 解决对策
指示灯不亮 电源线插头未插好 检查电源线并保证插好、通电

环保清单
产品中所有有害物质或元素的名称及含量
部件名称 有害物质或元素
铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)

安全警示
为降低安全风险，避免对人体造成意外伤害，请务必遵守以下安全要求。
● 提示
为降低安全风险，避免对人体造成意外伤害，请务必遵守以下安全要求。

EasyCooker
维修卡
维修电话：400-8899-315
服务承诺
产品如有故障，请每天拨打特约维修网点或客户服务中心。

使用说明书
搅拌机 (破壁料理机)
清洁保养
清洗
搅拌机在打完菜后应立即加入清水，多次使用“点动”或“DIY”功能，可以较好地清洗搅拌杯。

食谱
控制面板
食材和做法
高汤
食材：黄豆60克、花生20克、燕麦20克、大米50克
做法：将食材全部洗净放入杯中，加入清水至1000毫升刻度



A

B

C

变更内容
物料编码 16167000000341
产品型号/客户型号 MJ-EK40P71
客户名称 易酷客
说明书技术要求
公差 成品尺寸 ±2.0mm
105x210mm

变更内容
物料编码 16167000000341
产品型号/客户型号 MJ-EK40P71
客户名称 易酷客
说明书技术要求
公差 成品尺寸 ±2.0mm
105x210mm

变更内容
物料编码 16167000000341
产品型号/客户型号 MJ-EK40P71
客户名称 易酷客
说明书技术要求
公差 成品尺寸 ±2.0mm
105x210mm

变更内容
物料编码 16167000000341
产品型号/客户型号 MJ-EK40P71
客户名称 易酷客
说明书技术要求
公差 成品尺寸 ±2.0mm
105x210mm

变更内容
物料编码 16167000000341
产品型号/客户型号 MJ-EK40P71
客户名称 易酷客
说明书技术要求
公差 成品尺寸 ±2.0mm
105x210mm