

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

异常处理
- 产品如出现异常情况：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作：请检查电源线是否连接好，并检查是否打开的位置，搅拌杯和杯盖是否安装到位。
- 如上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除
- 异常 可能原因分析 解决对策
- 取出 食材放置过多或过少 按说明书放置食材
- 水量过多或过少 请加水至正确水位线

环保清单
- 产品中含有毒有害物质或元素名称及含量
- 有害物质名称 有害物质名称及含量
- 邻苯二甲酸酯类(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)

表示【限制】的内容
- 请认真阅读使用说明书，确保不会将产品造成损坏。
- 如结构或材料有损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起危险。
- 在拆卸或修理产品的任何附件时，请确保产品处于断电状态。
- 如电源线损坏，为了安全起见，必须更换电源线。其维修应由相关部门的专业人员更换。

保修卡
- 用户姓名 咨询电话
- 地址 售后电话
- 产品名称 产品编号
- 购买店铺 购买日期
- 维修点 发票号码

使用说明书
- 搅拌机（破壁料理机）
- 维修电话：400-8899-315
- 服务热线：400-8899-315

清洁保养
- 清洁
- 搅拌机在打完果汁量出后，即加入清水，使用“高温汤”的工作方式，可以有效清洗搅拌杯。
- 断开电源，用干净的布擦拭，严禁将机身放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗，以防漏电或损坏机体。

使用说明
- 使用前注意事项
- 安全注意
- 产品特点
- 热饮
- 量杯使用

按键操作说明
- 控制面板
- 通用功能
- 自定义功能
- 加热功能

环保清单
- 产品中含有毒有害物质或元素名称及含量
- 有害物质名称 有害物质名称及含量

智能海拔识别
- 提示
- 操作方法
- 注意事项

使用方法
- 提示
- 操作步骤
- 注意事项

食谱
- 名称 材料和方法
- 燕麦粥
- 核桃汤
- 排骨汤
- 绿豆沙
- 香蕉汁
- 香蕉冰沙
- 香蕉冰沙
- 香蕉冰沙

清洁保养
- 清洁
- 保养
- 服务指南
- 电路原理图

A

B

C

D

Table with columns for 1, 2021-2-23, 吴波, 增加型号, 变更日期, 变更人, 变更内容

Table with columns for 物料编码, 16167000000082, 产品型号/客户型号, MJ-PB10P346, 客户名称, 美的, 材质, 70g双胶纸, 印刷颜色, 单色, 双色, 四色(CMYK), 四色(CMYK)+专色, 专色数量, 无, 有, 表面处理, 无, 光油, 光胶, 哑胶, 其它, 成形方式, 单张, 钉装, 胶装, 折页, 风琴折, 包心折, 其它: 对折

Table with columns for 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日, 设计, 杨杰豪, 2020-7-2, 标准化, 刘祥雪, 2020-7-2, 校对, 徐凯, 2020-7-2, 审核, 吴波, 2020-7-2, 工艺, 王送军, 2020-7-2, 审批, 徐建飞, 2020-7-2, 70g双胶纸, 阶段标记, 重量, 比例, B, 重量, 1:1, 共 1 张, 第 1 张, 说明书, PB346-101, 美的生活电器事业部

A

B

C

D