

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示
● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
● 注意 本产品未考虑以下情况：
- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩弄器具的情况
● 表示【禁止】的内容
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，工作时可将蒸汽口朝背面以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖盅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线被牵引引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电炖盅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电炖盅不要放在不平整、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生火灾。
- 炖盅勿掉落，以免损坏。
- 请勿将坚硬物体碰撞炖盅，以免损坏。
- 产品使用过程中，若炖盅水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。

环保清单
产品中含有毒害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
上盖 0 0 0 0 0 0
内胆组件 0 0 0 0 0 0
外壳组件 0 0 0 0 0 0
加热组件 X 0 0 0 0 0
水箱组件 0 0 0 0 0 0
PCB组件 X 0 X X X X
底座 0 0 0 0 0 0
电源线 X 0 0 0 X X
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

保修卡
Midea
相关栏目(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
维修电话: 400-8899-315
在产品使用过程中，请详细阅读并妥善保管本产品的保修卡，请妥善保管，以便在出现故障时能及时联系本公司。
服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机保修一年。(仅适用于家庭使用的产品)
保修期自出厂日期起计算，以产品出厂日期为准。
凡属下列情况之一的，不能保修范围：
1. 用户拆用、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如饭勺、饭勺、锅盖等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非本公司产品匹配的配件和配件，造成损坏；
5. 发生非正常使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
6. 非正常使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍竭诚为您服务。

使用说明书
美的电炖盅
Midea
微信扫一扫，领取电子说明书
使用说明书电子版在手，方便更实用
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

产品简介
部件展示
● 注意 因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
上盖
炖盅盖
炖盅
炖盅支架
水箱
外壳
控制面板

零部件说明
零部件说明
● 陶瓷炖盅属于易碎部件，清洗时需要小心轻放；
● 陶瓷炖盅不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂；
● 清洗时，不宜用强碱性洗涤剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或弱碱性洗涤剂清洗；
● 不得将其它炖盅放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生；
● 多次使用后，炖盅出现发黄属于正常现象。
控制面板
使用说明
快速入门
将需炖的食物放入炖盅内，根据食物份量和个人的饮食习惯加入适量的清水，水与食物的总量不要超过炖盅容量的80%，然后将炖盅盖好备用。
注：最小水量不要小于炖盅容量的50%。

“定时”键
先按“功能/取消”键，选择功能菜单，再按“定时”键循环增加菜单工作时间，设置完成后10秒无操作自动进入工作状态。
当使用“火锅”功能时，按“定时”键，可以调节火力档位：“P1”、“P2”、“P3”循环调节。
温馨提示：
1. 功能菜单烹饪完成后产品自动进入保温功能，保温时间最长为12小时。“燕窝”、“火锅”无保温功能；
2. 使用燕窝功能时，按不同燕窝与个人口感，自行控制烹饪时间；
3. 使用火锅功能时，根据个人需要加入适量水，进行烹饪；
4. 预约与保温时间不宜过长，以免食物有异味产生。
工作时间参考
菜单功能 默认工作时间 可定时时间
营养粥 2小时 2-4小时
煲汤 3小时 2-4小时
焖饭 1小时 1-4小时
燕窝 1小时 1-4小时
火锅 -- --
清洁保养
每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖盅完全冷却后才能开始清洁。
炖盅和盖表面只需使用软布蘸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
炖盅可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
切勿将整个电炖盅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
长期不用时，请将电炖盅清洗干净，待其干燥后收藏。

清除水垢
建议定期清除水垢，以免交换受阻，影响电炖盅使用。
1. 加水至接近“建议水位”标识。
2. 将白醋倒入水箱中，约5勺白醋。(约30毫升)
注：不得使用其他化学品和除垢剂。
3. 请盖上盖放在产品上，目的是避免有轻微的水溅出。
4. 插上电源，按“功能/取消”键，产品进入工作状态。
5. 产品工作5分钟时，拔掉插头，待醋液完全冷却后，将醋液倒出。
6. 用湿布擦拭水箱的内表面，并用清水反复冲洗水箱，去除醋味。
注：电炖盅经多次使用后，水箱底部内表面可能会出现水垢沉积的现象，水垢的多少取决于用户所在地区的水硬度。

异常自检
异常现象 产生原因 检查要点及排除
指示灯不亮 不加热 电源没有接通 检查开关、插头、电源线是否完好，接触是否可靠
加热 指示灯组件损坏 送指定维修部维修
指示灯亮不加热 加热元件烧坏 送指定维修部维修
电路板连线断开
面板出现“E1”或“E2” 热敏电阻短路或断路 送指定维修部维修
水中有脏物浮起 上次使用后未清洗 停止工作，等冷却后，进行清洗
水流出现电炖盅到桌面 水加太多 停止工作，重新按水位指示放水

服务指南
产品参数
型号 额定电压 额定频率 额定功率 额定容量
MD-DZ08Q1-411 220V~ 50Hz 650W 0.8L
电路原理图
● 提示 线路如有变更，恕不另行通知。

70g双胶纸
Midea 美的生活电器事业部
说明书
DZ08Q1-411-101

物料编码 1616120002001
产品型号/客户型号 MD-DZ08Q1-411
客户名称 美的
公差 ±2.0mm
成品尺寸 100x140mm

印刷颜色 单色 两色 四色(CMYK) 四色(CMYK)+专色
专色数量 无 有 (1个 2个 3个 4个)
表面处理 无 光油 光胶 哑胶 其它:
成形方式 单张 钉装 胶装 折页 (风琴折 包心折) 其它: 对折

标记 变更日期 变更人 变更内容

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 6页12P

Table with columns: 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式. Includes values like 1616120002001, MD-DZ08Q1-411, 美的, 70g双胶纸, 单色, 无, 无, 单张.

条形码 1616000000734-XX
备注: 条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写; 如: 利和-LH, 亿洋-YY;
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐(同宽6.2mm)

Table with columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes values like 罗琼华, 2021-03-20, 曹传祖, 2021-03-20.

Table with columns: 阶段标记, 重量, 比例. Includes values like B, 重量, 1:1.

Table with columns: 共, 张, 第, 张. Includes values like 共 1 张, 第 1 张.