



微信扫一扫，服务立马到

# TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编: 528311  
网址: www.midea.com 版本号: GJ-V1.01

## 使用说明书 厨房工具



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

### 使用说明

- 1.使用前请将产品用中性洗涤剂清洗干净。
  - 2.使用产品时应与身体保持适当距离，避免产品掉落被刀片所伤。
  - 3.产品使用后，应及时用清水清洗、抹干，置于通风干燥的地方。
- 以下仅针对有刀架/网篮的产品：
- 4.将刀架/网篮放入底盒内时，注意对准底盒中心的立柱。
  - 5.将切好的食材放入底盒/网篮内，盖上盖子，顺时针方向旋转直至卡紧。
  - 6.盖上盖子时，将盖子上的中心柱对准刀架/网篮中心凹槽，并旋转盖子，锁定卡槽。
  - 7.使用时，用手按住盖子，拉动拉绳（或压动推杆），刀片/网篮随电机转动从而切碎食物或甩干水分。

### 清洗方法

- 1.用抹布或海绵沾上温水稀释的中性洗涤剂清洗产品，擦净后晾干。
- 2.刀片的刃部被污浊、染色等情况可用厨房用漂白剂浸泡。请勿用金属制的清洁球等擦拭，有可能因金属粉的作用导致刀刃变黑。
- 3.请勿使用研磨粉、钢丝球等物品清洁产品以免导致产品表面刮伤。

### 注意事项

- 1.严禁用手或身体其他部位接触刀刃或刀尖，以免被刀片所伤。
- 2.严禁将产品置于滚烫的沸水中，以免造成产品变形。
- 3.不要用洗碗机清洗产品，可在清水中或用洗涤剂清洗，自然晾干。
- 4.产品应放在儿童不易接触到的地方。
- 5.请避免产品掉落或遭受撞击，以免造成产品损坏。
- 6.请勿将产品放置在离火源过近的地方，以免塑料制品受热变形。
- 7.请避免产品长时间暴露在阳光下。

执行标准：  
GB4806.1-2016 《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》



### 保修卡



#### 相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

#### 维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

Midea	产品合格证
检查结论：合格	
检查员号：检验员A1	
检查日期：见生产批号	
广东美的生活电器制造有限公司	

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
本产品实行整机一年保修期(仅适用家庭使用的产品)。  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
  - 2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
  - 3.产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
  - 4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
  - 5.表面喷漆的产品，使用钢丝球清洗造成的漆面划伤、脱落等；
  - 6.无有效发票，超出保修期，或发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
  - 7.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
  - 8.因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。