

5 用干布清洁壶体外部。 6 设置于干道通风处，并做好防尘、防漏、防虫保护。

**故障处理**

如果产品在工作过程中，出现异常状况，请按下表进行对照，并采取措施。如问题仍然存在，或出现其它状况，请联系客服中心服务。

故障	可能性原因分析	解决对策
溢出	<ul style="list-style-type: none"> <li>食材位置过多</li> <li>水量过多</li> <li>错误切磨</li> <li>机盖自身故障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>按说明书食材量放置食材</li> <li>调小水位至水位线</li> <li>按说明书选择功能档</li> <li>联系售后服务点维修</li> </ul>
堵塞	<ul style="list-style-type: none"> <li>水量过少</li> <li>杯体底部未清洗干净</li> <li>保温功能启用</li> <li>机盖自身故障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>调大水位至水位线或</li> <li>使用后，杯体清洗干净</li> <li>按说明书选择功能档</li> <li>联系售后服务点维修</li> </ul>
指示灯不亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>插头未插好</li> <li>机盖自身故障</li> <li>电源线未正确接入底座</li> <li>产品处于待机状态</li> <li>电源线自身故障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查插头</li> <li>检查机盖自身故障</li> <li>重新正确接入底座</li> <li>联系售后服务点维修</li> </ul>
不加热	<ul style="list-style-type: none"> <li>电源线自身故障</li> <li>机盖注水工作，不能操作</li> <li>按键接触有水</li> <li>机盖自身故障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>联系售后服务点维修</li> <li>擦干按键</li> <li>联系售后服务点维修</li> </ul>

**环保清单**

产品中所有有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴联苯	多溴二苯
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
壶体组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

**安全警示**

**提示**

为了保障使用安全，避免对人和他人造成伤害和财产损失，请务必仔细阅读以下安全注意事项，不要安全警告和危险警告可能导致事故发生。

**禁止事项**

本产品禁止以下事项：

- 禁止在倾斜或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电路上。
- 需单独使用额定电流10A以上、额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似资质的专业人员更换。
- 如果电热水壶注水不满，沸水可能喷出。煮水时，不能干燥。
- 电热水壶应和电源底座配套使用，不能用其它电源底座作配件。
- 请勿将电热水壶底座再向加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底座的水迹。
- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

**表示【强制】的内容**

儿童、老人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。

煮水过程中，加水时，不使用电，请勿移动电热水壶时，当电热水壶出现任何问题时必须保证电源是断开的。

禁止在倾斜或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电路上。

需单独使用额定电流10A以上、额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。

如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似资质的专业人员更换。

如果电热水壶注水不满，沸水可能喷出。煮水时，不能干燥。

电热水壶应和电源底座配套使用，不能用其它电源底座作配件。

请勿将电热水壶底座再向加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底座的水迹。

产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。

请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

**保修卡**

保修电话：400-8899-315

服务承诺

产品保修期：请至公司的特约维修网点或服务中心维修。

保修期内：整机保修一年，主要部件保修三年。

保修范围：保修期内因产品质量问题造成的故障，提供免费上门服务。

保修除外：因人为损坏、不可抗力、非正常使用、私自拆卸、改装、使用非原厂配件、自然灾害、火灾、水浸、鼠咬、虫咬、人为损坏、不可抗力、非正常使用、私自拆卸、改装、使用非原厂配件、自然灾害、火灾、水浸、鼠咬、虫咬、人为损坏。

**使用说明书**

电热水壶

注意此处：

条码生成规则：Code128 数字部分为物料编码 XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。

**产品简介**

部件名称

壶盖  
壶嘴  
壶身  
安全手柄  
操作面板  
电源底座

**操作面板**

花茶  
预约  
释放  
功能键

**产品参数**

型号	容量	电压	额定功率
MK-YS08P109	0.8L	220V~50Hz	360W

**产品功能描述**

产品插上电源后，蜂鸣器长鸣一声提示，所有工作指示灯全亮，然后进入黑屏状态。

如果有壶身放置在电源底座上，按“开关”键，数码管显示“0:00”，以上为待机状态。

如果壶身未放置在电源底座上，产品处于黑屏状态，除“开关”键外，所有按键无效。

备注：必须将壶身放置在底座上，才能启动“开关”键工作。

在待机状态下：

- 【30秒内】按下“开关”键，产品进入黑屏状态；再按“开关”键，产品恢复待机状态；
- 【30秒后】产品自动进入黑屏状态；再按“开关”键，产品恢复待机状态；
- 【30秒后】产品自动进入黑屏状态；再按“开关”键，产品恢复待机状态；

在工作过程中，壶身离开底座，数码管显示“---”，蜂鸣器鸣3声提示；

备注：必须将壶身放置在底座上，才能启动“开关”键工作。

在产品待机过程中，在未选择功能档的状态下拿起壶身，数码管显示“---”状态；如【30秒内】壶身放回底座上，产品进入待机状态。

**使用说明**

第一次使用或长时间没有使用后，需加水至最大水位，烧开1-2次，以激活壶身内胆。请勿长时间不加水使用。

煮茶过程中，请注意壶体水位。

- 1 把壶身移至电源底座。
- 2 打开壶盖，向壶内加入清水，注意不要超过壶内最大水位。
- 3 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意接触良好。
- 4 接通电源，所有指示灯亮，水变发出“蜂”声提示，水变进入黑屏状态。

**推荐食谱**

功能	食谱名称	冲泡方法
花茶	菊花茶	菊花3g、枸杞5g、水适量
花茶	玫瑰花茶	金银花1g、玫瑰花3朵、山楂3g、蜂蜜10g、水适量
祛痰	枇杷露	干枇杷10g、泡发12小时、稍加5g、冰糖15g、水适量；将干枇杷洗净，将枇杷核取出，将枇杷肉切成小块，加入冰糖和水，搅拌均匀即可。
祛痰	阿胶红枣汤	阿胶粉10g、红枣20g、蜂蜜10g、水适量；将阿胶粉加入水中，搅拌均匀，加入红枣和蜂蜜，煮沸即可。
甜品	莲子百合汤	莲子30g、百合10g、红枣20g、冰糖10g、水适量
参茶	枸杞参茶	人参(干)3g(切片)、枸杞2g、枸杞2g
参茶	红糖参茶	生枣50g(切片)、红糖30g、水适量

**功能熬煮时间 & 水量参照**

功能	熬煮时间(分钟)	预定水量(L)
花茶	48	0.8L
祛痰	70	0.8L
甜品	80	0.8L
参茶	60	0.8L
参茶	60	0.8L

\*功能完成后，产品均默认进入保温状态，保温约6小时。

**清洁保养**

• 请仔细阅读电热水壶使用说明书，待壶身冷却后进行。

• 为延长电热水壶使用寿命，请定期清洗壶内的杂质。

• 如水质不硬，请定期清洗即可。

• 请勿用硬物刮擦壶体，请勿用硬物刮擦壶盖，并做好防尘、防虫、防鼠保护。

• 切勿用钢丝球及任何化学试剂清洗壶体，以免刮伤壶体。

• 避免用硬物刮擦，可能会导致产品部件损坏。

- 1 按下电源插头。(请勿逆时针旋转插头。)
- 2 倒入0.5L食用白醋，浸泡约1小时。
- 3 倒掉壶内白醋，用清水冲洗干净。
- 4 注水烧开后将壶内倒空，再用清水冲洗4-5次。

1.内容请核对

A	20200809	罗京	制作(初稿)/20200819 修改/0821 修改/20200825 修改
标记	变更日期	变更人	变更内容
<b>说明书技术要求</b>			
物料编码	1616350000xxxxc		
产品型号/客户型号	MK-YS08P109		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 订装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折 )		

						<b>70g双胶纸</b>			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	<b>说明书</b>			<b>YS08P110-101</b>	
设计	徐晶晶	2019-09-29	标准化	甘江林	2019-09-29					
校对	徐凯	2019-09-29				阶段标记	重量	比例		
审核	刘东	2019-09-29				B	重量	1:1		
工艺	袁鹏飞	2019-09-29	审批	李宝刚	2019-09-29	共 1 张 第 1 张				