

故障处理

如果产品在工作过程中出现故障，请按下述方法进行排查处理。如果问题依然存在，或出现其它的问题，请与美的客服中心联系。

故障	可能原因分析	解决方法
C1	• 电源未接通	• 检查电源线是否插好
E1	• 传感器故障	• 重新上电或更换传感器
E2	• 过热异常	• 重新上电或更换传感器
E3	• 传感器故障	• 重新上电或更换传感器
E7	• 传感器故障	• 重新上电或更换传感器
Sn	• SN码错误	• 重新上电或更换传感器

安全警示

为了保障您的安全，请务必仔细阅读以下安全注意事项。本产品未考虑以下情况，无人看管的幼儿或成人对产品的使用，如儿童玩具的使用。

表示【禁止】的内容

- 严禁将热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- 烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖及接触蒸汽，以免烫伤。
- 用户请勿自行拆开及修理。
- 请勿将电源线悬挂于桌边，产品请勿接触到高温物体(如炉具)。
- 请勿向热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

表示【强制】的内容

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。
- 加水不混用/清洗/移动热水壶时，必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品。不可靠近或置于任何电路上。
- 请勿使用额定电流10A以上，额定电压220V~240V的接地插座。请勿与其它电器在万用插座上同时使用。请勿使用劣质插排。
- 如发生电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似组织的专业人员进行更换。
- 热水壶只能用于烧开水，不能加热除了水以外的其他食物(如奶茶、豆浆、咖啡、奶、蛋类等)，否则产品可能出现功能失效。奶茶、蛋液类使用应功能失效。
- 热水壶底座和电源底座配合使用，不能用其它电源底座作配置。
- 请勿将热水壶都高底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干热水壶底座的水迹。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保热水壶在转移前底座，关闭电源开关。
- 产品与其它家用电器同处一室时，请保持30cm以上。

智能家电联网指引

添加设备

扫描下方二维码或用手机摄像头扫描App二维码，添加设备。

注册账号

在App中注册，点击“*”按钮，按照提示完成账号注册。

添加设备

扫描二维码或用手机摄像头扫描App二维码，添加设备。

设备联网

将App向设备推送，为设备设置网络，若联网失败，请参考App页面提示进行。

维修卡

维修卡信息表

维修卡信息	维修卡内容
维修卡名称	维修卡内容
维修卡编号	维修卡内容
维修卡日期	维修卡内容
维修卡地点	维修卡内容
维修卡姓名	维修卡内容
维修卡电话	维修卡内容

以换代修服务指南

服务内容

有效凭证

服务报单渠道

服务热线：400-8899-315

保修卡

保修卡信息表

保修卡信息	保修卡内容
保修卡名称	保修卡内容
保修卡编号	保修卡内容
保修卡日期	保修卡内容
保修卡地点	保修卡内容
保修卡姓名	保修卡内容
保修卡电话	保修卡内容

以换代修服务指南

服务内容

有效凭证

服务报单渠道

服务热线：400-8899-315

使用说明书 电热水壶

365天免费换新机

在一线定线，送货上门

世界五百强实力保障 获得企业社会责任奖

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路9号
邮编：528311
网址：www.midea.com

美书(电子说明书)使用说明

1. 打开微信扫一扫，扫描美书二维码，获取电子说明书。

2. 识别对应产品美书(两种方法)

方法一：扫描二维码

方法二：输入产品型号

3. 使用小助手(推荐)

产品简介

“双MK-Y71A”系列，不同型号产品外观和配件不同，具体以包装内的实物为准。

“双MK-Y71A”系列

产品底部图标说明

按键功能描述

在待机状态下，选择“功能”键，可以依次选择“烧水”、“花茶”等功能。数码管显示相应功能，停留3秒，蜂鸣器发声，所选功能开始工作，结束后蜂鸣器提示音5秒，产品进入保温状态。特别地，消毒功能结束后不保温。

在待机状态下：
按下“开关”键，产品进入屏显状态，再按一下，进入待机状态；
按下“定温”键，选择保温温度；
按下“功能”键，选择对应功能；
按下“自定义”键，选择App预设功能。

双重防干烧保护功能

电热水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能启动。产品将自动停止加热，防止电热水壶损坏。

产品功能描述

产品插上电源后，蜂鸣器长叫一声提示，数码管亮一次，然后进入屏显状态；
如果有机身放置在电源底座上，按“开关”键，数码管显示实际水温(如25℃)，以上为待机状态；
如将壶身放置在电源底座上，产品处于屏显状态，除“开关”按钮外，所有按钮无效。
备注：必须将壶身放置在底座上，才能启动“开关”按钮工作。
在待机状态下：
【2分钟内】按下“开关”键，产品进入屏显状态；再按“开关”键，产品恢复到待机状态；
【2分钟内】不执行任何功能操作，产品自动进入屏显状态；再按“开关”键，产品恢复到待机状态；
【2分钟内】壶身放回底座上，产品进入屏显开屏前的功能工作状态；
如【2分钟后】，产品自动进入屏显状态；再按“开关”键，产品恢复到待机状态；
【2分钟内】必须将壶身放置在底座上，才能启动“开关”按钮工作。
【2分钟后】，产品恢复到待机状态；
【2分钟内】壶身放回底座上，产品进入屏显开屏前的功能工作状态；
如【2分钟后】，产品自动进入屏显状态；再按“开关”键，产品恢复到待机状态。

烧水操作步骤

1. 把壶身放回底座，打开壶盖。 2. 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上。底座接通电源，壶盖会自动打开。 3. 按下“开关”键，选择相应功能。 4. “烧水”功能：按下“开关”键，选择“烧水”功能，产品进入屏显状态，显示实时温度，可用。 5. “花茶”功能：按下“功能”键，选择“花茶”功能，产品进入屏显状态，显示实时温度，可用。

推荐食谱

功能	食品名称	食材列表	水量(L)
花茶	菊花茶	菊花2g, 柑桔10g	1.2
花茶	冰糖雪梨	雪梨150g, 冰糖20g	1.2
花茶	凉茶	紫苏3g, 木瓜3g, 荔枝3g	1.2
八宝茶	八宝茶	茶叶5g, 冰糖10g, 玫瑰花3g, 枸杞5g, 红枣5g, 桂圆2g, 桂圆肉5g, 芝麻3g, 葡萄干5g, 蜜枣10g	1.2
润肤茶	润肤茶	雪梨5g, 干桂花3g, 枸杞5g, 蜂蜜10g	1.2
泡发类	银耳红枣羹	银耳1干10g, 红枣20g	1.2
甜品	莲子百合羹	莲子30g, 百合10g, 冰糖20g, 冰糖10g	1.2
冲饮	冲饮	沸水并连续沸腾1分钟后降到60℃保温5分钟	1.5
清粥	清粥	煮粥后继续沸腾5分钟	1.5
汤羹	煲参茶	党参10g, 红枣15颗, 红茶5g, 五味子20g, 干桂圆肉5g	1.2
绿豆沙	绿豆沙	绿豆30g	1.2
糯米饭	糯米饭	糯米50g	1.2
养生汤	山药炖鸡粥	鸡块100g, 山药20g, 食盐适量	1.2

清洁保养

1. 拔下电源插头，倒入0.5L白醋，浸泡1小时以上。 2. 倒掉白醋。 3. 烧水清洗。 4. 晾干存放。

环保清单

部件名称	有害物质或元素				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)
壶盖组件	○	○	○	○	○
玻璃机身	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○
滤网	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X
电源线	X	○	○	X	X
电热水壶	X	○	○	X	X

标记	变更日期	变更人	0331 修改 变更内容		
说明书技术要求					
物料编码	16163500004887				
产品型号/客户型号	MK-Y71A				
客户名称	美的				
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：				
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色				
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)				
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：				
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)				
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	徐晶晶	2021-3-19	标准化		
校对	杨浩华	2021-3-19			
审核	张俊	2021-3-19			
工艺			审批	陈前	2021-3-19
70g双胶纸					
阶段标记					
重量					
比例					
B					
重量					
1:1					
共 1 张 第 1 张					
说明书					
Y71A-101					
美的生活电器事业部					