

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

<p><b>安全警示</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>◆ 提示</b> 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。 不遵守安全警告而错误使用可能等导致事故发生。</li> <li><b>△ 注意</b> 本产品未考虑以下情况: 无人看管的幼儿或残疾人对器具的使用 幼儿接触器具的情况</li> <li><b>○ 表示【禁止】的内容</b> <p>禁止使用劣质插座 禁止带电触碰 禁止靠近水源 禁止儿童操作 工作中, 请勿将手或物靠近蒸汽口, 以免烫伤。 工作中, 请勿用布等遮盖蒸气口, 以免引起事故或造成电炖锅损坏。 请勿改造, 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。 请勿向电炖锅底座的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品, 避免触电伤害。 严禁将产品靠近易燃物, 使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品, 以防造成火灾。 请勿用以下方式操作, 以免造成电线破损引起火灾、触电; 电源线强行折弯、靠近高温、摇摆、承载重量等。 电线插头损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。 请勿用湿手拔插头, 以免触电、受伤。 工作中, 禁止移动或晃动电炖锅。 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故发生。 电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。 器具不得浸入水中或淋水。 如需进行产品维修或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点, 以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。 如遇电源线损坏, 为了解除危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。</p> </li> </ul>	<p><b>安全警示</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>● 表示【强制】的内容</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>本产品仅限于室内使用。</li> <li>要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座, 如果与其它电器共用, 插座可能会发生异常而引起火灾等危险。</li> <li>请勿用非交流220V以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。</li> <li>电源插头如有灰尘或水迹, 请及时清理, 以免造成火灾、触电或短路。</li> <li>插头需彻底插入插座, 以免造成火灾、触电或短路。</li> <li>美的电炖锅不得无水干烧, 使用前必须确认内胆内按说明书规定的水量添加正确的水, 方可接通电源。</li> </ul> </li> <li><b>△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>此产品只能使用原内胆, 以免造成过热、异常。</li> <li>内胆勿掉落, 以免损坏。</li> <li>请勿将坚硬物体碰撞内胆, 以免损坏。</li> <li>产品使用过程中, 若内胆水量过少或烧干, 请勿直接加冷水, 以免破裂。</li> <li>使用中或刚使用完毕, 请勿用手直接接触内胆, 以免高温烫伤。</li> <li>请勿用以下方式操作, 以免造成电线破损引起火灾、触电; 电源线强行折弯、靠近高温、摇摆、承载重量等。</li> <li>电线插头损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。</li> <li>请勿用湿手拔插头, 以免触电、受伤。</li> <li>工作中, 禁止移动或晃动电炖锅。</li> <li>请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故发生。</li> <li>电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。</li> <li>器具不得浸入水中或淋水。</li> <li>如需进行产品维修或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点, 以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。</li> <li>如遇电源线损坏, 为了解除危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。</li> </ul> </li> <li><b>● 表示【温馨提示】的内容</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>如产品图片与实物不一致, 以产品实物为准。</li> <li>在产品使用前, 请检查内胆放置是否正确, 以免引起故障。</li> <li>在产品使用中若有轻微的嘶嘶声或嘶哑声音, 是产品的正常声音, 请不必惊慌。</li> <li>产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。</li> <li>请保管好说明书, 以便日后使用过程中查询。</li> <li>产品初次使用时, 可能出现轻微冒烟, 属于正常情况。</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>保修卡</b></p> <p>Midea</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">相关信息(用户填写)</td></tr> <tr><td>用户名</td><td>发码号码</td></tr> <tr><td>购买商店</td><td>购买日期</td></tr> <tr><td>产品型号</td><td>产品编号</td></tr> <tr><td colspan="2">当地维修网点电话</td></tr> </table> <p><b>维修记录</b></p> <table border="1"> <tr><td>维修日期</td></tr> <tr><td>故障内容及处理情况</td></tr> <tr><td>维修单位</td></tr> <tr><td>维修人员签名</td></tr> </table> <p>维修电话: 400-8899-315</p> <p>在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司 维修时请携带保修卡及有效发票正本 广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com</p> <p><b>服务承诺</b></p> <p>产品如有故障, 请与本公司的预约维修网点或客户服务联系。 美的电炖锅实行整机保修一年。(仅适用于家庭使用的商品) 保修期从起始之日起以产品发票日期为准。 凡属下列情况之一的, 不属保修范围。 1. 用户擅自拆卸、使用、保管、维修不当而损坏, 或人为损坏; 2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆装、维修; 3. 产品附件(如勺子、汤勺、接线杆等)、印刷品(如说明书等)和赠品损坏; 4. 使用非我公司产品标准的晶片和配件, 造成损坏; 5. 发售所含型号与维修产品型号不符或被涂改; 6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品; 7. 产品有技术改进, 会编进新版手册中, 那不行通知。产品外观、颜色及设计, 以实物为准; 8. 无法修理; 9. 因不可抗力造成损坏; 不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。</p> <p>产品合格证</p> <p>检验证结论: 格 检验员姓名: 检验员A1 检验员批号: 广东美的生活电器制造有限公司</p> <p>产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028</p> <p>10</p>	相关信息(用户填写)		用户名	发码号码	购买商店	购买日期	产品型号	产品编号	当地维修网点电话		维修日期	故障内容及处理情况	维修单位	维修人员签名	<p><b>使用说明书</b></p> <p>美的电炖锅</p> <p>QR code</p> <p>微信扫一扫二维码, 获取电子说明书 使用请扫描说明书末尾, 打开查看说明</p> <p>TEL 400-8899-315</p> <p>广东美的生活电器制造有限公司 地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编: 528311 网址: www.midea.com</p> <p>16161200001641-YLT</p>
相关信息(用户填写)																	
用户名	发码号码																
购买商店	购买日期																
产品型号	产品编号																
当地维修网点电话																	
维修日期																	
故障内容及处理情况																	
维修单位																	
维修人员签名																	

<p><b>产品简介</b></p> <p><b>部件展示</b></p> <p><b>△ 注意</b> 本产品外观各有所差异, 下面仅供参考, 具体以包装盒内实物为准。</p> <p><b>控制面板</b></p>	<p><b>产品简介</b></p> <p><b>零部件说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>陶瓷内胆属于易碎部件, 清洗时需要小心轻放;</li> <li>陶瓷内胆不能放在其它火炉或电炉上加热, 以免导致破裂;</li> <li>选择功能后, 按“开始/取消”键进入工作状态;</li> <li>禁止将食物放入外锅内直接炖煮。</li> </ul> <p><b>功能说明</b></p> <p><b>快速入门</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>将需炖的食物放入内胆, 根据食物份量和个人的饮食习惯, 加入适量的清水, 水与食物的总量不要超过内胆容量的80%, 然后将内胆盖好备用。</li> <li>注: “粥类”功能的水与米的总量在内胆容量的50%左右(一米约150克, 水2杯); “汤类”功能最小水量不要小于内胆容量的50%。</li> </ul> <p>• 将内胆放入锅内, 确保内胆平稳可靠。</p> <p><b>功能键</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>反复按功能键循环选择功能, 包括“鸡胸汤”、“排骨汤”、“银耳羹”、“热水快炖”、“婴儿粥”、“五谷粥”、“煲汤”、“保温”, 即每按一次功能键, 指示灯会循环停在对应的功能位置。选择功能菜单后, 按“开始/取消”键进入工作状态。</li> </ul> <p><b>时间调节键</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在功能菜单选择状态下, 通过时间调节键“&lt;”或“&gt;”调整烹饪时间。功能完成后, 自动进入保温状态。</li> </ul> <p><b>预约键</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择功能菜单, 再按“预约”键, 预约灯亮, 通过“&lt;”或“&gt;”键来调整预约时间。 注: 1. 预约显示时间是完成炖煮可用时间; 2. 预约时间即自己设定的烹饪结束时间, 最长预约时间为24小时。 3. 产品开始烹饪后, 数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。</li> </ul>	<p><b>使用说明</b></p> <p><b>注意事项</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>产品功能程序结束后, 自动进入保温程序;</li> <li>功率档位加热时, 时间显示为剩余加热时间;</li> <li>选择功能后, 按“开始/取消”键进入工作状态;</li> <li>禁止将食物放入外锅内直接炖煮。</li> </ul> <p><b>功能说明</b></p> <p><b>清洁保养</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>每次使用后, 请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。</li> <li>内胆及玻璃盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。</li> <li>锅体可用干的湿布擦拭附着的杂质。</li> <li>切勿将整个电炖锅放入水中清洗, 请勿用水冲洗外锅, 以免发生触电危险和功能故障。</li> <li>长期不用时, 请将电炖锅清洁干净, 待其干燥后收藏。</li> </ul> <p><b>时间调节键</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在功能菜单选择状态下, 通过时间调节键“&lt;”或“&gt;”调整烹饪时间。功能完成后, 自动进入保温状态。</li> </ul> <p><b>预约键</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择功能菜单, 再按“预约”键, 预约灯亮, 通过“&lt;”或“&gt;”键来调整预约时间。 注: 1. 预约显示时间是完成炖煮可用时间; 2. 预约时间即自己设定的烹饪结束时间, 最长预约时间为24小时。 3. 产品开始烹饪后, 数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。</li> </ul>	<p><b>使用说明</b></p> <p><b>工作时间参考</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>功能序号</th> <th>功能</th> <th>建议时间 (小时)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>鸡胸汤</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>02</td><td>排骨汤</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>03</td><td>银耳羹</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>04</td><td>热水快炖</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>05</td><td>婴儿粥</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>06</td><td>五谷粥</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>07</td><td>煲汤</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>08</td><td>保温</td><td>/</td></tr> </tbody> </table> <p>注: ①做炖肉时, 中间适当时间要翻动一二次, 避免上色不均。 ②做热水快炖时, 热水温度要在85度以上; 并且热水快炖只针对汤类, 不适用粥类。</p> <p><b>服务指南</b></p> <p><b>电路原理图</b></p> <p>● 提示 线圈如有变更, 不另行通知。</p> <p><b>环保清单</b></p> <p>产品中有毒有害物质或元素的名称及含量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部件名称</th> <th>铅(Pb)</th> <th>汞(Hg)</th> <th>镉(Cd)</th> <th>六价铬(Cr(VI))</th> <th>多溴联苯(PBB)</th> <th>多溴二苯醚(PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>上盖</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>内胆组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>外壳组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>加热组件</td><td>X</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>外锅</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>底座</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>电源线</td><td>X</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>X</td><td>X</td></tr> </tbody> </table> <p>本表格依据S/J/T 11364 的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。</p> <p><b>服务指南</b></p> <p><b>产品参数</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>额定电压/额定频率</th> <th>额定功率</th> <th>额定容量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MD-DG40E101</td><td>220V-50Hz</td><td>280W</td><td>4.0L</td></tr> <tr><td>MD-TGS40G</td><td>220V-50Hz</td><td>280W</td><td>4.0L</td></tr> </tbody> </table>	功能序号	功能	建议时间 (小时)	01	鸡胸汤	3.5	02	排骨汤	3.5	03	银耳羹	5.0	04	热水快炖	2.5	05	婴儿粥	3.5	06	五谷粥	3.5	07	煲汤	2.0	08	保温	/	部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	上盖	○	○	○	○	○	○	内胆组件	○	○	○	○	○	○	外壳组件	○	○	○	○	○	○	加热组件	X	○	○	○	○	○	外锅	○	○	○	○	○	○	底座	○	○	○	○	○	○	电源线	X	○	○	○	X	X	型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量	MD-DG40E101	220V-50Hz	280W	4.0L	MD-TGS40G	220V-50Hz	280W	4.0L
功能序号	功能	建议时间 (小时)																																																																																																
01	鸡胸汤	3.5																																																																																																
02	排骨汤	3.5																																																																																																
03	银耳羹	5.0																																																																																																
04	热水快炖	2.5																																																																																																
05	婴儿粥	3.5																																																																																																
06	五谷粥	3.5																																																																																																
07	煲汤	2.0																																																																																																
08	保温	/																																																																																																
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)																																																																																												
上盖	○	○	○	○	○	○																																																																																												
内胆组件	○	○	○	○	○	○																																																																																												
外壳组件	○	○	○	○	○	○																																																																																												
加热组件	X	○	○	○	○	○																																																																																												
外锅	○	○	○	○	○	○																																																																																												
底座	○	○	○	○	○	○																																																																																												
电源线	X	○	○	○	X	X																																																																																												
型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量																																																																																															
MD-DG40E101	220V-50Hz	280W	4.0L																																																																																															
MD-TGS40G	220V-50Hz	280W	4.0L																																																																																															

1	20190515	林平华	增加新品内容
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	暂无		
产品型号/客户型号	MD-DG40E101/TGS40G	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它:对折 )		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	
设计	罗琼华	2019-01-23	标准化	周静雯	2019-01-23	
校对	徐凯	2019-01-23				
审核	林平华	2019-01-23				
工艺	姓名	2019-01-23	审批	朱广清	2019-01-23	
共 1 张 第 1 张						

80g双胶纸

说明书  
DG40E101-101

美的生活电器事业部

A

B

C

D

A

B

D