

A

B

C

D

请将电热水壶移至底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底座的水迹。  
产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。  
请勿使用劣质插排转接，以免存在起火风险。

**禁止的内容**

严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。  
操作时，请使用安全手柄，勿触摸发热体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。  
维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。  
电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。  
注意：请用户勿自行拆开壶身尾盖或电源底座。  
请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源底座的收纳槽中。  
请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

**可能造成人员伤亡事项**

请勿在无人看管的情况下运行本产品。  
注意：电热水壶在移动底座前，关掉电源开关。  
产品放置的桌面需保持清洁、清理油污。  
产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

**电路原理图** (线路如有改动，恕不另行通知)

**异常现象自检**

● 故障分析及处理

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松动	送售后服务点检修
不加热	灯线坏	送售后服务点检修
	开关按钮未按到位	按指示按到位
水开不跳	发热管坏	送售后服务点检修
	温控器坏	送售后服务点检修
水未开跳断(早跳)	壶盖没有合到位	壶盖合到到位
	机器故障	送售后服务点检修
水未开跳断(早跳)	壶底水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点检修

● 数码管代码

- “E1”，表示壶体温度传感器开路；如工作中玻璃壶体离开电子底座。
- “E2”，表示壶体温度传感器短路；如干烧。
- “E3”，表示散热片的温度传感器检测电路的问题。以上温度传感器电路出现问题时，产品停止加热。用户应检查操作是否正确，待产品冷却后再继续使用。

**环保清单**

产品中有害有毒物质或元素名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖	○	○	○	○	○	○
壶身组件	○	○	○	X	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	X	○	○
上盖	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

● 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB9684-2011

**产品合格证**

电热水壶  
检验员：合格  
检验员：合格  
检验日期：2016-09-18  
广东美的生活电器制造有限公司

**保修卡**

相关信息

用户姓名：\_\_\_\_ 常用电话：\_\_\_\_  
通讯地址：\_\_\_\_  
产品型号：\_\_\_\_ 产品编号：\_\_\_\_  
购买店铺：\_\_\_\_ 购买时间：\_\_\_\_  
维修点：\_\_\_\_ 发展代码：\_\_\_\_

**维修记录**

维修日期：\_\_\_\_  
故障内容：\_\_\_\_  
处理详情：\_\_\_\_  
维修单位名称：\_\_\_\_ 维修单位电话：\_\_\_\_ 维修人员姓名：\_\_\_\_

维修电话：4008899315  
在购买本产品时，请向经销商索取保修卡。  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。  
保修时请携带保修卡及有效发票正本。  
MIDEA.COM

**维修服务保证**

产品如有故障，请与本公司的特约维修点或客户服务中心联系。  
美的电热水壶实行一年保修。  
保修期的起始日期以产品发货日期为准。  
凡属下列情况之一的，不能保修范围：  
1. 用户滥用、使用、保管、维护不当造成损坏，或人为损坏。  
2. 经本公司维修人员维修后，仍出现同样故障。  
3. 产品附件（如壶勺、壶嘴、接水器等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。  
4. 使用非我司产品标注的精品和配件，造成损坏。  
5. 发生非我司与经销商/零售商等不符的故障。  
6. 非正常使用（如摇晃、商用、公司集体）的产品。  
7. 超出保修期。  
8. 不可抗力造成损坏。  
不属于保修范围的产品，将提供有偿维修服务，本公司客户服务中心的热情为您服务。

**电热水壶**  
使用说明书

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路9号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编码：1616350002041

**推荐食谱**

食谱名称	食谱配方
当归玫瑰茶	当归、桂圆、枸杞各2克，小麦5颗，绿茶3克，玫瑰花适量
首乌松针茶	何首乌18克，松针（花更加）30克，乌龙茶5克
绿茶	茶叶9克
蜂蜜茶	将茶叶加水煮沸，泡10分钟，晾凉后调入蜂蜜
玉米须茶	玉米须30克，茶叶5克
甘麦红枣茶	小麦30克，红枣10颗，甘草6克
菊花决明茶	菊花3克，山楂15克，草决明15克
莲心茶	莲心3克，绿茶1克
党参红枣茶	党参20克，红枣10-20颗，茶叶3克
人参茶	茶叶15克，五味子20克，人参10克，桂圆肉30克
白术甘草茶	白术15克，甘草、绿茶各3克
灵芝茶	灵芝10克，绿茶适量
桔皮茶	桔皮20克，红茶3克，红糖25克
生姜桔皮茶	生姜、桔皮10克，红糖25克

**清洁保养**

清洁前请确认电源插头脱离插座！

- 清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后再进行。
- 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
- 如水质严重，请定期除垢操作。
- 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

● 强制的内容

- 儿童、老人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 壶中无水时，加水时，不使用，清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现异常时必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上、额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- 电热水壶应和电源底座配套使用，不得使用其他电源底座作配套。

**产品参数及部件名称** | 产品实物为准

● 部件名称

开盖提手、壶盖、安全手柄、壶嘴、壶身、水壶、操作面板、电源底座、电源插头、茶滤

● 产品实物上图标说明

禁止淋浴。  
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分类处理；分类收集和清理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子产品处理方式的说明。

美的蓝：C90 M20  
黑色：K100

**产品参数**

型号	容量	电源	额定功率
MK-GE1705a	1.7L	220V~ 50Hz	800W
MK-GE1706a	1.7L	220V~ 50Hz	800W

● 产品功能描述

产品插上电源后，蜂鸣器长叫一声提示，所有工作指示灯全亮1秒，然后进入黑屏状态；

- 如果有壶身放置在电子底座上，按“开关”按键，数码管显示实际水温（如25℃），以上为待机状态；
- 如果壶身未放置在电子底座上，产品处于黑屏状态，所有按键无效。（备注：必须将壶身放置在电子底座上，才能启动“开关”按键工作）

在待机状态下：

- 【3分钟内】按下“开关”按键，产品进入黑屏状态；再按“开关”按键，产品恢复到待机状态；
- 【3分钟后】不做任何功能操作，产品自动进入黑屏状态；再按“开关”按键，产品恢复到待机状态；

工作过程中，壶身离开底座，蜂鸣器响3声提示；

- 如【3分钟内】无按键操作，产品自动进入黑屏状态；（备注：必须将壶身放置在电子底座上，才能启动“开关”按键工作）
- 如【3分钟内】壶身放回底座上，产品进入壶身离开前的功能工作状态；
- 产品待机过程中，在未选择功能档的状态下拿起壶身，数码管显示“黑屏”状态；如【3分钟内】壶身放回底座上，产品进入壶身离开前的待机状态。

● 按键功能描述

在待机状态下，按下“选择”键，可以依次循环选择“烧水、花草茶、水果茶、养生汤、奶粉用水”这5个功能档，相应功能档指示灯亮，停留3秒后，所选功能档开始工作，数码管同步显示实际水温，所选功能档指示灯亮至工作结束，结束后伴随后提示音3声，产品进入待机状态；

- 按下“选择”键，可以重新选择切换功能档，对应功能档开始工作；
- 按下“开关”按键，产品进入黑屏状态；

**使用说明**

● 基本操作步骤

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用！
- 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手。
- 请勿使用“烧水”功能烹煮或再加热养生汤。

● 烧水

产品通电在待机状态下，按“选择”键到“烧水”指示灯亮，3秒后蜂鸣器“滴”两声，烧水开始工作；水沸至沸腾后，蜂鸣器“滴”三声，表示“烧水”工作完成，产品回到待机状态。

● 花草茶

产品通电在待机状态下，按“选择”键到“花草茶”指示灯亮，3秒后蜂鸣器“滴”两声，表示“花草茶”功能开始工作；水沸后大约15分钟，产品进入保温状态，2小时保温结束后，蜂鸣器“滴”三声，表示“花草茶”工作完成，产品回到待机状态。

● 水果茶

产品通电在待机状态下，按“选择”键到“水果茶”指示灯亮，3秒后蜂鸣器“滴”两声，表示“水果茶”功能开始工作；水沸后大约10分钟，产品进入保温状态，2小时保温结束后，蜂鸣器“滴”三声，表示“水果茶”工作完成，产品回到待机状态。

● 养生汤

产品通电在待机状态下，按“选择”键到“养生汤”指示灯亮，3秒后蜂鸣器“滴”两声，表示“养生汤”功能开始工作；水沸后大约60分钟，产品进入保温状态，4小时保温结束后，蜂鸣器“滴”三声，表示“养生汤”工作完成，产品回到待机状态。  
备注：本按键只能组合具备养生功效的特定食材或药材才能实现养生功效。如果烹煮容易起泡的食材时，建议加水至1000ml，并将壶盖打开，以免在烹煮过程中，溢出造成烫伤。

● 奶粉用水

产品通电在待机状态下，按“选择”键到“奶粉用水”指示灯亮，3秒后蜂鸣器“滴”两声，表示“奶粉用水”功能开始工作；水沸至沸腾后，产品切换到默认45℃保温；12小时后，蜂鸣器“滴”三声，表示“奶粉用水”工作完成，产品回到待机状态。

● 功能说明

工作常用模式：  
烧水、花草茶、水果茶、养生汤、奶粉用水。

● 把壶身移离电源底座。

● 打开壶盖，向壶内加清水，注意不要超过最大水位。

● 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意接触良好。

● 接通电源，所有指示灯亮1秒，水发出“滴”声提示，水进入待机状态。

● 按下“开关”键。

● 按下“选择”键选择所需的功能档。

● 安全注意事项

● 特别提醒

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。  
本产品未考虑以下情况：  
一人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
一幼儿玩弄器具的情况

● 强制的内容

- 儿童、老人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 壶中无水时，加水时，不使用，清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现异常时必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上、额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- 电热水壶应和电源底座配套使用，不得使用其他电源底座作配套。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616350002041		
产品型号/客户型号	MK-GE1705a(GE1705a)		
客户名称	美的	公差	±2.0mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：	成品尺寸	105x210mm
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：风琴折+对折 )		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨浩华	2016-09-18	标准化	周燕冰	2016-09-18
校对	徐凯	2016-09-18			
审核	桂东	2016-09-18			
工艺	张强	2016-09-18	审批	李家勋	2016-09-18

80g双胶纸			美的生活电器事业部	
阶段标记	重量	比例		
B	重量	1:1		
共 1 张		第 1 张		

说明书  
MK-GE1705a\_3-8