

绝密

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

DJE210-101

**异常情况**

异常情况	可能原因	对应方法
指示灯闪烁、蜂鸣器鸣叫	• 机器正在工作，不能操作 • 杯盖未盖紧	• 属于正常现象 • 对正方向放入杯盖
机器不搅拌	• 错误功能键，此功能键只加热不搅拌 • 正在加热，未进入搅拌阶段	• 按说明书选择功能档 • 等待几分钟
指示灯亮，但机器不工作	• 未按开键	• 重新选择功能，按开始键
指示灯不亮	• 电源线插头未插到底	• 电源线插头插到底
工作灯亮	• 水温过高 • 水量过多	• 使用温水 • 按说明书投放食材和水量

**安全警告**

为确保使用安全，避免对操作人员造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，严格遵守安全警告内容或违反安全警告可能导致严重后果。

本产品仅限在海拔2000米以下的地区使用。

**表示【禁止】的内容**

- 禁止产品作为商业用途，本产品只限于家庭使用。
- 禁止正在工作的产品空载运行或超负载使用。
- 禁止移动正在工作的产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面上使用本产品。
- 禁止触碰正在加热的杯盖，以免烫伤。
- 清洗产品时，严禁将产品浸入水中清洗，机身严禁冲洗，必须将产品晾干后才能使用。

**使用前的内容**

- 产品工作时，需确保与插座等带电物体保持一定的距离，同时使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源线接地线必须保持良好接地。
- 在制浆、移动清洗和拆装部件前，必须确保插头和插尾已拔出，产品处于断电状态。
- 看电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用配件来更换。
- 产品靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

**可能造成伤害或财产损失的事项**

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~50Hz)，以免引起产品安全隐患和损坏。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 产品使用前，请确保台面清洁，及时清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

**可能造成人身伤害的事项**

- 请勿使用产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 产品刀片装置很锋利，在操作和清洗过程中请注意安全。
- 请按图解说明使用本产品，误用会产生不可预知的风险。

**产品合格证**

检查员: 陆超英  
检查日期: 见生产日期

广东美的生活电器制造有限公司  
生产许可证号: 粤XK18-034-00115

生产日: 见生产日期前6位(年/月/日)  
产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008  
GB4706.19-2008

**使用前注意事项**

- 美的豆浆机采用干豆制浆技术，制浆食材均无需浸泡。
- 产品工作前，请把杯盖按正确的方向垂直放入豆浆桶中，并向下一压一下，否则产品可能无法正常启动。
- 如果产品工作过程中，意外切断电源或断电后重新启动工作程序，可能会出现以下现象:
  - 影响制浆效果;
  - 出现豆浆溢出和产品长期报警;
  - 如果是制作辅食，可能出现糊底粘底。
- 产品工作过程中，禁止再添加食物，禁止投放杯盖，以免伤人和引起产品故障。
- 制浆完成后，建议不要添加说明书中不含有食物进行制作，否则机器可能被染色或发生堵塞、打不碎现象。
- 豆浆完成后，请勿进行再次加热、再次搅拌，否则会出现杯盖糊底或溢出现象。
- 豆浆一定要煮熟食用，新鲜豆浆在室温下建议6小时内饮用。
- 禁止使用本机加热冷茶、冷粥和煮水。
- 如果糊底，在清洗后可正常使用。
- 豆浆机长时间使用后，底部变色属正常现象，不影响产品正常工作。

**清洁保养**

请按照产品功能进行操作，严禁借用功能键工作，否则会出现糊底、溢出、打不碎、不熟等现象。

产品使用时请严格按照说明书中用量添加食物和水量，否则易造成口感不佳或糊底。使用本机操作时，请使用随机附带的量杯对原料进行称量。

排气在加热过程中有蒸汽排出，表面温度较高，在提起杯盖过程中注意防止烫伤。

食谱以外的食材可能存在搅拌不碎的风险，不建议使用。

严禁不安装杯盖密封制浆。

**保修卡**

相关信息

用户姓名	联系电话
通讯地址	
产品名称	产品型号
购买日期	发票号码
维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	维修人员签名
维修单位电话	

**维修电话: 400-8899-315**

本产品实行全国统一保修政策。

保修期限自购买之日起以产品发售日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围:

- 用户私自拆、修、保、换、改装、不当使用、或人为损坏;
- 非本公司授权的维修人员、或自行拆卸、修理;
- 产品附件(如勺子、滤网、搅拌棒等)、自配品(如奶粉等)和赠品损坏;
- 因不可抗力(如火灾、水灾、地震、台风、雷电等)造成的损坏;
- 因未按说明书正确使用产品造成的损坏;
- 因未按说明书要求存放、使用、保养造成的损坏;
- 因不可抗力(如火灾、水灾、地震、台风、雷电等)造成的损坏;
- 因不可抗力造成的损坏;
- 因不可抗力造成的损坏;

不属于保修范围的产品，将提供有偿维修服务，本公司用户服务中心仍尽力为您服务。

**使用说明书**  
搅拌机(豆浆料理机)

维修电话: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐涌19号  
邮编: 528311  
网址: www.midea.com

微信扫一扫，获取电子版说明书

条码生成规则: Code-128  
数字部分为物料编号  
XX为供应商简称, 供方自行打印

**产品简介**

因产品外观略有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

**配件清单**

量杯 X1  
量杯用于添加食材(豆浆量杯)

毛刷 X1

**产品参数**

型号	容量	电源	额定功率
DJ03B-E210	0.3L	220V~50Hz	额定功率: 100W 加热功率: 300W 额定功率: 350W

**操作面板**

滋补糊 五谷浆 果蔬汁 功能 高温清洗 营养粥 高温停止

- 在待机状态下，按“功能”按键，可以依次选择“滋补糊、早豆浆、果蔬汁、五谷浆、营养粥、高温清洗”。
- “早豆浆”程序已智能化预约功能，预约时间为0小时，即启动后0小时完成制作。
- 预约完成后，指示灯闪烁，选择“启动/停止”键，开始运行。
- 工作完成后，蜂鸣器响1分钟，指示灯持续闪烁。

**产品操作指引**

温馨提示:

- 往豆浆桶内加水时，水温不能超过50℃。
- 制作果蔬汁时，需将原料洗净、去皮并切成小块(约花生粒大小)，并放在量杯内加入量杯附件。
- 清洗后8分钟再次使用。
- 用抹布“轻柔擦拭”。
- 选择功能时对应指示灯亮，工作时对应指示灯亮。
- 高温“启动/停止”可以中途停止工作。
- 使用前请确认杯盖是否拧紧已安装好。
- 启动前请确认杯盖盖好。

**清洁保养**

- 将杯盖打开
- 清洁杯体内部
- 清洗干净后晾干备用

**环保清单**

产品中含有毒物质或元素的名称及含量

物质名称	铅(Pb)	镉(Cd)	镍(Ni)	铬(Cr)	六价铬(Cr6+)	多氯联苯(PBDE)	多氯二苯并(PBDF)
PCB材料	X	O	O	O	O	O	O
PCB材料	X	O	O	O	O	O	O
塑料材料	O	O	O	O	O	O	O
橡胶材料	O	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O	O

本表格依据GB/T 17524 的规定编制。  
O表示有害物质含量符合GB/T 26576规定的限量要求以下。  
X表示有害物质含量超出GB/T 26576规定的限量要求。

**食谱用量表**

具体功能以产品实际操作界面为准。

功能档	食谱名称	食材
滋补糊	核桃米糊	核桃10g(切成花生粒大小的细块), 大米10g, 水250g
	南瓜米糊	南瓜20g(去皮、去子, 切成花生米粒大小的细块), 大米10g
五谷浆	花生核桃豆浆	花生仁4颗, 核桃10g(切成花生粒大小的细块), 黄豆10g, 水250g
	米香豆浆	黄豆15g, 大米5g, 水250g
早豆浆	枸杞豆浆	黄豆15g, 枸杞5颗, 大米5g, 水250g
	黄豆豆浆	黄豆20g, 水250g
营养粥	稀粥	大米20g, 水250g
	芒果奶昔	芒果30g(去皮、去核, 切成花生粒大小的细块), 纯牛奶200ml
果蔬汁	香蕉奶昔	香蕉30g(去皮并切成薄片), 纯牛奶200ml

**电路原理图**

线路如有变更, 恕不另行通知。

A	20200706	肖佑业	修改界面, 故障处理
A	20200222	肖佑业	制作/20200404 修改/20200622 修改/20200630修改说明/20200702 改为额定功率 加编码
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	16164000006928	公差	±2.0mm
产品型号/客户型号	DJ03B-E210(DJE210)	成品尺寸	100x140mm
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: )		

						70g双胶纸			美的生活电器事业部		
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				说明书		
设计	徐晶晶	2020-02-22	标准化	周静雯	2020-02-22	阶段标记	重量	比例			
校对	徐凯	2020-02-22				B	重量	1:1			
审核	肖佑业	2020-02-22				共 1 张 第 1 张			DJE210-101		
工艺	刘合金	2020-02-22	审批	朱国军	2020-02-22						