

### 安全警示

**● 提示**  
避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

**▲ 注意**  
本产品考虑以下情况：  
· 无人看管幼儿和宠物人对器具的使用  
· 幼儿或宠物误用的情况

**⊗ 表示【禁止】的内容**

- 禁止使用尖锐利器 禁止用手触摸 禁止触摸物品 禁止儿童操作
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 使用后，切断电源，请及时将内外污染物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免损坏产品绝缘性能。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电热水锅。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电、电源线短路折弯、靠近高温、拥挤、承载重物等。
- 电热水锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 器具不能在外接定时器或独立的温控控制系统方式下运行。
- 如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部购买的专用组件更换。
- 器具某些表面在使用过程中会变质，请注意使用。
- 器具工作期间，某些表面会发热从而导致温度很高，严禁用手触摸产品金属表面，以免烫伤。

### 安全警示

**● 表示【强制】的内容**

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器共用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于给交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电、电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装修修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- 插头需要彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

**▲ 表示【警告】能造成人员伤亡的事项**

- 请及时擦拭溢出的汤水，以免汤水流入产品内部，影响电热水锅正常工作。

**▲ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项**

- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。
- 产品放置时不要太靠近炉具，使用转接排插时请勿使用劣质排插，以免造成火灾、触电、短路。
- 产品应定期进行清洁、清理，与其它产品放置的最佳距离为30厘米以上。
- 注水严禁超过额定容积水位线，请在额定容积下使用。

**● 表示【温馨提示】的内容**

- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔嗒”声，属正常现象。
- 产品首次使用时，会蒸发出少量油雾，属正常现象。
- 产品正常工作时的海拔高度范围为0-2000米。
- 电热水锅只适用于220V-50Hz的交流电源使用，电压过低或过高时将会影响产品性能。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点。
- 以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

### 保修卡

**相关信息(用户填写)**

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

**维修记录**

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
美的多功能电热水锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)  
保修期自出厂日期以产发票日期为准。  
凡属下列情况之一的，不属保修范围：  
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；  
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；  
3. 产品附件（如汤勺、汤勺、汤杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；  
4. 使用非我公司产品标定的赠品和配件，造成损坏；  
5. 发所附型号与维修产品型号不符或被篡改；  
6. 非正常使用（如超量、商用、公司团体）的产品；  
7. 超出保修期；  
8. 无有效发票；  
9. 因不可抗力造成损坏；  
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

### 使用说明书

多功能电热水锅

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com

16162000000793-QN

微信扫一扫，获取电子版说明书  
使用期间请保持本产品干燥、无异味

使用说明书

多功能电热水锅

微信扫一扫，获取电子版说明书  
使用期间请保持本产品干燥、无异味

### 产品简介

部分产品无电子说明书，请以网站发布为准。

**部件展示**

**▲ 注意**

1. 说明书图片仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
2. 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

**产品特点**

- 美的多功能电热水锅具有煮、蒸等多种功能。
- 产品具有自动控制装置，当内部温度达到设定值时，产品进入间断加热阶段，方便烹饪。
- 具有多段火力调节功能，烹饪更灵活。
- 采用深内锅设计，可适合烹饪不同食材以及不同烹饪方式。
- 透明玻璃盖设计，烹饪可视化。

### 使用说明

**快速入门**

- 1 产品接通电源。
- 2 用户根据需求选择不同的功率。
- 3 开始烹饪。

### 清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，待整机冷却后再用湿抹布擦拭。如长期存放，应使用适量清洁剂进行清洁。
- 不得使用具有研磨性的清洁产品或溶剂进行清洁。
- 切勿将电热水锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

### 服务指南

**产品参数**

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
MC-DH3202	220V	50Hz	2100W	3.0L
MC-DH3401	220V	50Hz	2100W	3.0L

**电路原理图**

**● 提示**  
线路如有变更，恕不另行通知。

### 服务指南

**异常自检**

异常现象	产生原因	检查要点及排除
工作灯不亮，发热盘不加热	1 电源没有接通 2 内部导线断开 3 指示灯损坏 4 电热体烧断 5 温控器损坏	1 检查开关、插头、插座、电源线是否完好，并且插头和插座要插到位 2、3、4、5送指定维修部维修
工作灯不亮，发热盘加热	开关指示灯损坏	送指定维修部维修
工作灯亮，发热盘不加热	1 电热管损坏 2 温控器损坏 3 内部导线断开	送指定维修部维修
产品不能自动限温	1 温控器损坏 2 温控器导线松动	送指定维修部维修

**环保清单**

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
玻璃盖	○	○	○	○	○	○
蒸笼	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
锅体	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
底座	○	○	○	X	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证

检查结论：合格

检查员：\_\_\_\_\_  
检查日期：\_\_\_\_\_  
生产编号：\_\_\_\_\_  
广东美的生活电器制造有限公司

**▲ 声明**

本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可同本公司协商。  
注：产品若有技术改进，会随新版手册中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有变动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 050

16162000000793-QN

**备注：**  
条码生成规则：Code 128  
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写  
如：利和-LH，亿洋-YY；  
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐（同宽62mm）

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16162000000793		
产品型号/客户型号	MC-DH3202	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折 )		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2018-10-12	标准化	周静雯	2018-10-12
校对	徐凯	2018-10-12			
审核	罗杰	2018-10-12			
工艺	岑健	2018-10-12	审批	朱广清	2018-10-12

80g双胶纸

美的生活电器事业部

说明书

DH3202-101

阶段标记 B 重量 1:1

共 1 张 第 1 张