

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

A

安全注意事项

特别提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。本产品未考虑以下情况：
——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
——幼儿玩耍器具的情况

强制的内容

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 壶中无水时，加水时，不使用，请清除移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电路路上。
- 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 电热水壶应和电源底座配套使用，不得使用其它电源底座作配置。
- 请将电热水壶移离底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底座的水迹。
- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。
- 加水时请勿超过额定最大水位，否则热水会溢出或喷出导致水溢满水。煮水时，不能干烧。

禁止的内容

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或置于液体中，以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸发热体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
- 维修时，禁止使用其它外接电源线，且不得使用非本公司指定零件替换。
- 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切勿自行修理。
- 注意：请用户勿自行拆卸壶身底座或电源底座。

·请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。
·请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

可能造成人员伤亡事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水壶在移开底座前，关掉电源开关。
- 产品放置的桌面需时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离保持30cm以上。

异常现象自检

数码管代码

- "E1"，表示壶体温度传感器开路；如工作中玻璃壶体离开电子底座。
- "E2"，表示壶体温度传感器短路；如干烧。
- "E3"，表示散热片的温度传感器检测电路的问题。以上温度传感器电路出现问题时，产品停止加热。用户应检查操作是否正确，待产品冷却后再继续使用。

故障分析及处理

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好 灯线松动 灯丝坏	检查插头 送售后服务点检修
不加热	开关按钮未按到位 发热管坏 温控器坏	按指示按到位置 送售后服务点检修 送售后服务点检修
水不开跳	壶盖没有合到位	壶盖合到位置
水未开跳断(早跳)	机器故障 壶底水垢太厚 机器故障	送售后服务点检修 清洗水垢 送售后服务点检修

电路原理图

(线路如有改订，恕不另行通知)

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多环联苯(CaP)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
玻璃壶身	○	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
紧固件	X	○	○	X	○	○
电源线组件	X	○	○	X	X	X

注：○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；X表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

本产品符合SJ/T 11364的规定编制。

本产品符合SJ/T 11364的规定编制。

本产品符合SJ/T 11364的规定编制。

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，并妥善保管。请妥善保管，以备不时之需。本公司维修部将根据保修卡及有效发票正式受理。广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修。保修期的起始日期以产品发源日期为准。凡属下列情况之一，不属保修范围：
1. 用户搬动、使用、保管、维护不当而造成损坏；
2. 经本公司授权维修部修理，或用户自行拆卸、维修、修理；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接水杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 修理期间因产品拆卸造成的赠品和配件、造成损坏；
5. 非正常使用（如经常、商用、公司集体）的产品；
6. 超出保修期；
7. 不可抗力造成损坏；
8. 无效故障；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供有偿维修服务。本公司客户服务中心热忱为您服务。

使用说明书

电热水壶

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，并妥善保管。请妥善保管，以备不时之需。本公司维修部将根据保修卡及有效发票正式受理。广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com

服务电话：400-8899-315

地址：广东佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

美的生活电器事业部

B

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

C

产品参数及部件名称

产品实物为准

部件名称

产品实物上图标说明

- 产品外观各有差异，上图标仅供参考。具体请以实物为准。
- 产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。

禁止沐浴。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用结束后将其带回家进行垃圾分类处理：垃圾分类和处理有助于节约自然资源并减少环境污染。请按照您所在地区有关废弃电子产品处理的方式处理。

产品描述

工作常用模式：
烧水、花茶、水果茶、药膳、五谷粥、煲汤、火锅、煮蛋、蒸水蛋、煲汤用水、温奶、热奶、凉茶、煮酒、暖酒、煲中药、消毒、保温

调节项目	调节范围	步进
功率调节	100W~800W	100W
定时调节	5分钟~180分钟	5分钟
预约调节	10分钟~180分钟	10分钟
保温温度调节	40℃~90℃	10℃

*保温温度调节应需带有保温的功能才有效，默认设定为80℃，保温时间为6个小时。

产品功能描述

- 接通电源，数码管及功能指示灯闪动一次，“滴”一声提示，产品进入待机状态；按“开关”键开机，产品进入待机状态。此时按“功能”键选择功能，3秒后进入工作状态。
- 产品在待机状态下，如此时提起壶体，数码管显示“E1”，此时进入提壶待机状态。如超过2分钟内没提壶体，则回到原先工作状态重新工作，如超过2分钟，则回到待机状态。

按键功能描述

- “开关”键：在待机状态下，按“开/关”键则关机；再按“开关”键开机，进入待机状态，在待机状态下2分钟无操作，自动关机。
- “功能”键：在待机状态下，按“功能”键选择所需功能，选择功能3秒后进入工作状态。
- “功率/温度”键：此按键结合了功率调节及温度调节功能：①功率调节，产品在正常工作状态下，按此键调节产品工作功率；②温度调节，设定产品保温时的温度值，此温度值在进入保温功能时才能调节，进入保温时，加热功率不可调；
- “预约定时”键：此按键结合了预约调节及定时调节功能：①预约调节，是指产品可在待机状态下设定进入工作状态的时间。在待机状态下，按“预约定时”键设定产品开始工作时间，当预约时间设定好后，在5秒内再选择需要的功能，如超过5秒产品则回到待机状态；

②定时调节，是指产品可在工作状态下设置持续保持工作状态的时间。产品在正常工作状态下，按“预约定时”键设定产品工作时间；产品工作进入倒计时，数码管在实测水温及倒计时同步交替显示，当设定的定时时间到后，产品回到待机状态。

产品参数

型号	容量	电源	额定功率
MK-GE1703			
MK-YS17Easy201	1.5L	220V~ 50Hz	800W
MK-YS17Easy202			
MK-YS15E107			

使用说明

基本操作步骤

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1~2次，以便清洗壶体内部。此初始开水不宜饮用。
- 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手。

干燥保护

双重干燥保护功能：
1. 当水壶在无水状态下加热时，产品的双重干燥保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏。
2. 当出现上述情况时，请将电源线从插座中拔出，待水壶自然冷却后才能正常使用（请勿直接使用冷水冷却，以免降低发热系统的使用寿命）。

功能说明

在待机状态下，按“功能”键选择所需的功能档位，对应指示灯亮起，3秒后产品自动进入工作状态，数码管显示实测水温；水沸腾后，产品进入保温状态，保温温度80℃；6小时保温时间到后，产品进入待机状态。

以烧水、花茶为例：
在待机状态下，按“功能”键选择“烧水”功能，对应指示灯亮起，3秒后产品自动进入工作状态，数码管显示实测水温；水沸腾后，产品进入保温状态，保温温度80℃；6小时保温时间到后，产品进入待机状态。

在待机状态下，按“功能”键选择“花茶”功能，对应指示灯亮起，3秒后产品自动进入工作状态，数码管显示实测水温；水沸腾后产品保温15分钟，“花茶”功能完成。产品提示音提示，产品进入保温状态，对应指示灯闪烁显示：保温温度80℃，6小时保温时间到后，产品进入待机状态。

温馨提示

- 设置的功率不同，所需的工作时间不同。
- 当设置的功率或时间为最小值，且水量处于最高水位时，会出现水烧不开，建议请用户确认的设置。
- “五谷粥”、“火锅”功能，请勿超过对应的最大水位线（1L），否则可能出现溢出。

⑤ 按下“开关”键。

⑥ 按下“功能”键选择所需的功能档位。

干燥保护

双重干燥保护功能：
1. 当水壶在无水状态下加热时，产品的双重干燥保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏。
2. 当出现上述情况时，请将电源线从插座中拔出，待水壶自然冷却后才能正常使用（请勿直接使用冷水冷却，以免降低发热系统的使用寿命）。

功能说明

在待机状态下，按“功能”键选择所需的功能档位，对应指示灯亮起，3秒后产品自动进入工作状态，数码管显示实测水温；水沸腾后，产品进入保温状态，保温温度80℃；6小时保温时间到后，产品进入待机状态。

以烧水、花茶为例：
在待机状态下，按“功能”键选择“烧水”功能，对应指示灯亮起，3秒后产品自动进入工作状态，数码管显示实测水温；水沸腾后，产品进入保温状态，保温温度80℃；6小时保温时间到后，产品进入待机状态。

在待机状态下，按“功能”键选择“花茶”功能，对应指示灯亮起，3秒后产品自动进入工作状态，数码管显示实测水温；水沸腾后产品保温15分钟，“花茶”功能完成。产品提示音提示，产品进入保温状态，对应指示灯闪烁显示：保温温度80℃，6小时保温时间到后，产品进入待机状态。

温馨提示

- 设置的功率不同，所需的工作时间不同。
- 当设置的功率或时间为最小值，且水量处于最高水位时，会出现水烧不开，建议请用户确认的设置。
- “五谷粥”、“火锅”功能，请勿超过对应的最大水位线（1L），否则可能出现溢出。

各功能参数表

功能模式	功率	定时	预约
烧水	可调	可调	可调
花茶	可调	可调	可调
水果茶	可调	可调	可调
药膳	可调	可调	可调
五谷粥	不可调	可调	可调
煲汤	可调	可调	可调
火锅	可调	可调	可调
煮蛋	可调	可调	可调
蒸水蛋	可调	可调	可调
煲汤用水	可调	可调	可调
温奶	可调	可调	可调
热奶	可调	可调	可调
凉茶	可调	可调	可调
煮酒	可调	可调	可调
煲中药	可调	可调	可调
消毒	可调	可调	可调
保温	可调	可调	可调

清洁保养 清洁前请确认电源插头脱离插座！

- 清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。
- 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。
- 如长期不用，请定期清洗壶体。
- 长时间不使用，请将电源线从插座中拔出，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

① 按下电源插头。

② 倒入0.5L食用白醋，浸泡1小时以上。

推荐食谱

食谱名称	食谱配方
菊花茶 (建议使用滤网)	菊花3g、枸杞5g
绿茶	茶叶9克
玉米须茶	玉米须30克，茶叶5克
葡萄柚茶	菊花3克，山楂15克，草决明15克
莲心茶	莲心3克，绿茶1克
党参红枣茶	党参20克，红枣10~20颗，茶叶3克
人参茶	茶叶15克，五味子20克，人参10克，桂圆肉30克
白木甘草茶	白木15克，甘草、绿茶各3克
灵芝茶	灵芝10克，绿茶适量
桔皮茶	桔皮20克，红茶3克，红糖25克
生薑桔皮茶	生薑、桔皮10克，红糖25克
橙皮茶	橙子1个，蜂蜜少许
白粥	大米70克

D

E	2018.05.23	苏熙璇	更新环保清单 / 20181116 编码加粗(徐晶晶)/20190923加入MK-YS15E107/1209 修改食谱/20201224 花茶说明修改 (张俊)
D	2018.04.18	杨浩华	更新Midea Logo、合格证以及服务二维码
C	2017.12.04	杨浩华	增加型号
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求

物料编码	1616350002002		
产品型号/客户型号	MK-GE1703/YS15E107	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	80g双胶纸	美的生活电器事业部
设计	杨浩华	2017-03-02	标准化	甘江林	2017-03-02		
校对	徐凯	2017-03-02					
审核							
工艺	张强	2017-03-02	审批	李家勋	2017-03-02		
阶段标记						重量	比例
共 1 张						重量	1:1
						第 1 张	
						说明书	
						GE1703-101	

D