



使用说明

△ 注意
产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
因不同型号的产品外观和功能有所差异，请参考实物选择性阅读功能说明。

安全警示

● 提示
避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ 注意
本产品未考虑以下情况：
无人看护的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

○ 表示【禁止】的内容

禁止使用劣质排插 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作

• 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
• 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器划伤。
• 如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
• 请根据具体产品插头要求，单独使用 $\geq 10A$ 的电源插座，使用完毕后，将电源线插头拔离插座。
• 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
• 切勿让异物堵塞电陶炉吸气、排风口，以避免炉体过热而影响使用。保持排风风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙保持 $\geq 10cm$ 距离，以保证散热通畅。
• 切勿让儿童单独操作电陶炉（避免发生意外）。
• 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于电陶炉上加热。以免受热膨胀发生意外。
• 加热时，微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
• 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
• 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿接触，以防高温烫伤。
• 电陶炉进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
• 产品仅限家庭使用。
• 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。
• 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。
△ 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。

服务指南

△ 异常自检
如出现以下显示异常可自行恢复，用户可继续使用；如产品显示异常多次出现，请委托当地经销商或服务网点进行维修。

异常显示						
体现方式	E3	E4	E5	E6	E7	E9
蜂鸣器报警30秒，每次间隔一秒。						
应对方法	出现以上异常显示后，约15分钟后重新开机，可自动恢复正常。若异常常显示，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。					

△ 故障处理
当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

全国服务热线
400-8899-315

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按“开关”键，指示灯不亮。	电陶炉电源插头松落 其他原因	检查电源插头、插座接触是否良好 请送维修点检修
锅具加热温度过高	锅具加热温度过高	停止加热5分钟
使用过程中突然停止加热	电陶炉进(出)风口堵塞	检查进风口和出风口是否堵塞
当前定时时间到	当前定时时间到	重新开机
其他原因	其他原因	请送维修点检修

服务指南

环保清单
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)
灶面板	○	○	○	○	○
灶面板油墨	X	○	X	○	○
外壳	○	○	○	○	○
外壳油墨	X	○	X	○	○
炉盘组件	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	X
PCB组件	X	○	○	○	X
风机组件	X	○	X	○	X
底盖	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

△ 声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
该说明书为通用说明书，具体操作说明以美书为准！

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
额定电压/额定频率：220V~/50Hz

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见产品铭牌
广东美的生活电器制造有限公司	
生产日期见生产批号前6位（年/月/日）	

保修卡

Midea

相关信息(用户填写)

用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号

当地维修网点电话

维修记录

报单系统	“美的生活电器” 微信公众号	美的美居APP	“美的服务” 微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的—服务中心—维修服务	服务大厅—“以换代修”

服务热线：400-8899-315

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务联系。
本公司实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出保修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

以换代修服务指南

服务内容
2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证
有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道
报单系统 “美的生活电器”
微信公众号 美的美居APP “美的服务”
微信公众号
报单路径 “以换代修” 我的—服务中心—维修服务 服务大厅—“以换代修”

服务热线：400-8899-315

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：
1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常包修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸过：产品被未经授权服务商或个人拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。
以换代修换新机原则：
1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供美的的同价位段其他型号产品。

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
网址：www.midea.com 邮编：528311
物料编码：16166000004740 版本号：1.1
微信扫一扫，服务立马到

使用说明书
多功能电陶炉

365天免费换新机
购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门
通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障
领导企业惠民承诺
真正国民大品牌
敢对用户真负责

美书查阅指引 | 获取型号专属电子说明书

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

说明书		电陶炉【机密】	
制作		货号	
编码		型号	
版本信息	A:20210113	B: 改注意事项 20210315	C: 加以换代修 20210318
D: 加代码 改以换代修 20210325	E: 加高温警语 20210414		