

颜色说明：
美的蓝：C:90 M:20 Y:0 K:0 PANTON: 8203C
QS： C:100 M:40 Y:0 K:15 PANTON: 双胶纸: U-C300U 哑粉纸/铜版纸: C卡285C
单黑色: C:0 M:0 Y:0 K: 100

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

<p>出现的问题</p> <ul style="list-style-type: none"> 接取水时漏水 所接取的水，温度低 所接取的水有异味，难闻的味道或浑浊 所有指示灯闪烁或亮起 有白色或棕色的物质浮在热水中 水箱漏水 <p>造成的原因</p> <ul style="list-style-type: none"> 水垢附着在水管和出水口 杯子太低 温度设置低 杯子是冷的 初期使用时，可能有加水烧开2次，塑料异味 未使用纯净水 水箱内的水长时间未更换 产品故障 水垢 <p>解决的方法</p> <ul style="list-style-type: none"> 用柠檬酸清洁本产品 使用高点的杯子 选择较高的温度 选择较低的温度 加水烧开2次，水倒掉 使用纯净水 更换水箱内的水 送售后服务点检修 用柠檬酸清洁本产品 按动水箱底部的防水网，使水排出 <p>安全警示</p> <p>▲提示</p> <p>为了保证使用安全，避免对您和他人造成财产和人身伤害，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告或错误可能导致事故发生。</p> <p>▲注意</p> <p>本产品未考虑以下情况。 无人员看护的情况下和儿童对产品的使用。 幼儿玩耍的情况。</p> <p>①表示【强制】的内容</p> <p>禁止儿童操作 禁止靠近炉具 禁止使用木质插销 · 儿童、老人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童在接触本产品时以确保他们不会将产品当成玩具。 · 加水时，不使用1、2类或3类即热式热水壶，当即热式热水壶出现故障时，应立即切断电源。 · 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。</p> <p>▲提醒</p> <p>本产品所含有的部件可能引起火灾，如有任何部件损坏或漏电，应停止使用并联系维修服务。本公司不负责因产品损坏或漏电引起的火灾。</p> <p>▲声明</p> <p>产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008</p>	<p>Midea</p> <p>保修卡</p> <p>以换代修服务指南</p> <p>服务内容</p> <p>2021年1月1日起实行新的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务单位鉴定后， 凡有有效凭证，电热水壶若出现质量问题，美式家用电器维修单，以及维修合同等可享受此政策。 以上有效凭证，需在产品购买之日起1个月内向我公司提出申请，并开始计算以获得时间。</p> <p>服务报障通道</p> <p>报障热线：“美的家电”、“美的家居APP”、“美的服务”、“美的公众号” 报障日期：“已换新机” 我的→服务中心→维修服务→服务大厅→“已换代修” 服务电话：400-8899-315</p> <p>维修电话：400-8899-315</p> <p>在购买美式家用电器后，用户如遇任何质量问题，请将产品送至特约服务中心进行检测后，再使用。用户切不可自行修理。 注意事项： 1. 请妥善保管保修卡，消费者不得将其寄回本公司。 2. 请妥善保管维修卡及有效凭证正本。 3. 请勿向热水器壳体边缘或触脚处倒温水。 4. 请勿向热水器壳体边缘或触脚处倒入大头钉、铁丝或其它物品，以免触脚断裂。 5. 请勿向热水器壳体边缘或触脚处倒入大头钉、铁丝或其它物品，以免触脚断裂。 6. 请勿向热水器壳体边缘或触脚处倒入大头钉、铁丝或其它物品，以免触脚断裂。 7. 请勿向热水器壳体边缘或触脚处倒入大头钉、铁丝或其它物品，以免触脚断裂。 8. 请勿向热水器壳体边缘或触脚处倒入大头钉、铁丝或其它物品，以免触脚断裂。 9. 因不可抗力造成损坏。</p> <p>服务承诺</p> <p>产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。 本公司实行一年保修期。 保修期的开始日期以产品发票日期为准。 凡属下列情况之一的，不属保修范围。 1. 用户擅自拆卸、使用、保管、维修不当而造成的损坏，或人为损坏； 2. 由于本公司产品所配的赠品配件，造成损坏； 3. 产品包装盒（包装袋、场、厂、使用手册）、印刷品（如说明书等）和赠品损坏； 4. 使用本公司产品所配的赠品配件，造成损坏； 5. 本公司产品型号与赠品型号不符或被损坏； 6. 非本公司（如经销商、商行、公司集体）的产品； 7. 本公司产品； 8. 无法恢复原状； 9. 因不可抗力造成损坏。</p> <p>▲提示</p> <p>本公司所含有的部件可能引起火灾，如有任何部件损坏或漏电，应停止使用并联系维修服务。本公司不负责因产品损坏或漏电引起的火灾。</p> <p>▲声明</p> <p>产品如无故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。 本公司实行一年保修期。 保修期的开始日期以产品发票日期为准。 凡属下列情况之一的，不属保修范围。 1. 用户擅自拆卸、使用、保管、维修不当而造成的损坏，或人为损坏； 2. 由于本公司产品所配的赠品配件，造成损坏； 3. 产品包装盒（包装袋、场、厂、使用手册）、印刷品（如说明书等）和赠品损坏； 4. 使用本公司产品所配的赠品配件，造成损坏； 5. 本公司产品型号与赠品型号不符或被损坏； 6. 非本公司（如经销商、商行、公司集体）的产品； 7. 本公司产品； 8. 无法恢复原状； 9. 因不可抗力造成损坏。</p> <p>▲注意</p> <p>购买美的小家电365天内出现性能故障， 凭有效凭证可直接换新机</p> <p>365天免费换新机</p> <p>在线鉴定，送货上门</p> <p>TEL 400-8899-315</p> <p>广东美的生活电器制造有限公司 地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编：528311 网址：www.midea.com</p> <p>16163400000163-XX</p> <p>世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺 真正国民大品牌 敢对用户真负责</p>
--	--

标记	变更日期	变更人	变更内容						

说明书技术要求					
物料编码	16163400000163				
产品型号/客户型号	MK-TH30Q2, MK-TH30X1-104		公差	±2.0mm	
客户名称	美的		成品尺寸	105x210mm	
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:				
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色				
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)				
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:				
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 凤琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折)				

80g双胶纸

说明书

HE3003a-101

美的生活电器事业部