

产品简介

△注意
由于本公司产品不断改进,您所购买的产品可能与说明书图示有所不同,恕不另行通知,请以实物为准。

部件名称

配件清单

使用说明

△注意

- 熨烫前请根据国际通用的衣物标签标志或根据实际衣物类别,如标签遗失,请对熨烫温度对衣物进行分类。
- 先熨烫低温要求的织物,不仅可减少等待时间(蒸汽熨烫器加热比冷却所用的时间短)还能避免伤衣物。
- 在熨烫过程中,使用者后拿起蒸汽熨烫器放置在织物上快速划过需要熨烫的部位,不可长时间将蒸汽熨烫器放置在织物上,存在烫坏衣物的风险。

GARMENT LABEL 衣物标签	FABRIC TYPE 织物类型	GEAR SELECTION 档位选择
	Synthetic化纤, 尼龙	Dry Ironing 干烫档
	Silk-wool 丝+羊毛	Low Steam 蒸汽小档
	Cotton 棉	High Steam 蒸汽大档
	Iron-烫	High Steam 蒸汽大档
	Fabric not to be ironed-不可熨烫织物	

加水

△注意

- 加水时一定要不要高出最高水位,请使用纯净水或蒸馏水,使用蒸汽时确保水箱有水,以免造成无水长期干烧损坏。

- 加水前确保蒸汽熨烫器处于无通电状态。
- 打开加水口盖,使用专用量杯加入适量的水(约1.4量杯)。
- 重新盖好加水口盖。

使用说明

档位选择

- 把蒸汽熨烫器放置在底座上。
- 接通电源,此时档位按钮周围呈现绿灯呼吸状态。
- 检查衣物标签,已了解所需熨烫档位,按压档位按钮,调整到所需档位。
- 待机状态下(档位按钮绿灯呼吸状态),按压一次档位按钮,切换到干烫档;再按一次档位按钮,切换到蒸汽小档;再按一次档位按钮,切换到蒸汽大档;再按一次档位按钮,切换回待机状态。
- 档位指示灯红灯常亮表示预热进行中,预热完成绿灯常亮。

使用说明

△注意

- 当温度调节化纤/丝绸/毛呢档位时,可使用蒸汽小档,但不能接触织物。
- 只有温度在棉麻档位时方可使用蒸汽大档及强力蒸汽。

衣物纤维	档位设定	蒸汽设定	蒸汽熨烫	强力蒸汽
化纤			√	×
丝绸			√	×
毛呢			√	×
棉			√	√
麻			√	√

干烫

按压档位按钮调节档位至干烫档,蒸汽小档或蒸汽大档后,预热完成档位指示灯呈绿灯常亮状态。此时按压一次蒸汽按钮,即可出蒸汽;再按一次蒸汽按钮,停止出蒸汽;长按蒸汽按钮3s可产生强力蒸汽,强力蒸汽0.5s内只能出一次。

蒸汽熨烫

按压档位按钮调节至蒸汽小档或蒸汽大档后,预热完成档位指示灯呈绿灯常亮状态。此时按压一次蒸汽按钮,即可出蒸汽;再按一次蒸汽按钮,停止出蒸汽;长按蒸汽按钮3s可产生强力蒸汽,强力蒸汽0.5s内只能出一次。

使用说明

赠品的使用

- 使用毛刷时,将其固定在蒸汽熨烫器上用锁扣扣住。
- 脱下毛刷时,按住毛刷锁扣按钮并如图所示脱下毛刷;底板高温状态下不建议脱下毛刷,待底板冷却后再脱下毛刷。
- 使用过程中,可以将蒸汽熨烫器放置在底座上。

收纳

- 断开电源。
- 把蒸汽熨烫器放置在底座上完全冷却下来。
- 打开加水口盖,把产品倒过来轻轻摇晃,倒空水箱。
- 把电源线收起来,连同底座一起放入收纳盒中(本产品不提供收纳盒)。

清洁保养

禁止强挥发性溶剂清洗 **禁止化学品放入水箱**

- 请勿把产品浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿将醋、洗洁精、盐水溶液、香水、柔顺剂等化学品加入水箱中。
- 为了延长产品的使用寿命,请使用纯净水或蒸馏水。

保养/除垢步骤

- 长期不使用请拔出电源。
- 每次使用后,请将水箱内的水排干净,避免产生水垢。
- 产品上的水垢及表面灰尘,请使用毛巾吸取10%白醋与90%水混合液进行反复擦拭;当蒸汽减弱时,请用10%白醋与90%水混合液,从蒸汽口注入,等待40分钟后,将水甩出;把混合液换成清水,按以上步骤重复操作几次,达到清除水垢效果。

安全保护

温度检测保护

器具内置有温度感应器,当出现温度异常升高时,控制加热元件的断开从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断路器保护

器具内设有热熔断路器,当出现温度异常,高温元件又失效时,热熔断路器会断开,直接切断电源防止发生意外。

重要安全警示

为减少故障、触电、受伤、火灾、死亡以及设备或财产损失等危险,请务必遵守以下注意事项。以下标志用于对图无标志说明和使用不当而导致的危险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。

⚠ 此标志用于提醒用户注意为安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。

▲安全警告
如果您没有遵照此指示操作,您可能会受到严重的伤害甚至死亡。

- 严禁在潮湿的情况下将电源插头连接到家用电源插座或从家用电源插座中拔出,否则可能会导致触电或受伤。
- 严禁把产品浸入水中或其他液体中,请不要直接用水龙头注水,以免触电。
- 严禁在存放时将电源线缠绕在本体上,否则可能会导致电源断线,发生触电,或由于短路而引发火灾。
- 严禁在翻着电源线状态下使用,否则可能会导致触电或火灾。
- 严禁改装、拆卸或修理本产品,否则可能会导致火灾、触电或受伤。
- 严禁损坏、改造或用力弯曲、拉扯、扭曲电源线,严禁放置在可重物压在电线上或挤压电源线,否则可能会导致火灾或触电。

- 严禁超负荷使用家用电源插座或线路,在同一个电源插座安装过多插头而超负荷使用时,可能会引起火灾。
- 严禁让产品靠近易燃物品(如汽油),否则可能会引起爆炸或火灾。
- 如果产品发生跌落,有可见的损坏现象或有渗漏现象,则不能使用,严禁自行拆机维修,应送指定的维修店修理。
- 在产品注水前必须将器具的电源线从插头根部上拆卸,否则可能会导致火灾、触电或受伤。
- 本产品不宜供液体、液体或精神上有关疾病、过敏症和过敏者(包括儿童)使用,必须有监护者从旁监督并对本产品的使用加以指导,且对使用者的安全负有责任。应教育孩子,确保他们不使用本产品,否则可能导致意外的发生或受伤。

安全警示

使用前注意事项

为保证使用安全,避免对您和他们造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况:

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
- 幼儿玩弄器具的情况。

防烫提示:

- 高温标识,小心烫伤。
- 放置到底座上时,请确保底座已放在稳定的表面上。
- 器具不能连接到直流电源上工作。
- 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器,避免电路过载。
- 请勿自行拆卸,除专业人员以外的任何人不允许进行拆卸、修理,否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 修理时请到本公司指定的售后维修点进行维修。
- 请勿让儿童单独操作使用,器具需要放在婴儿或无行为能力人士不能触及的地方,以免发生触电、烫伤等危险。
- 连接电源前,请详细检查插头、电源线,如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商,其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 在充液和清洗时,应将电源插头拔掉,再次使用器具前要保证电源插头干燥。
- 器具应放置在稳定的表面上,如果器具发生跌落、有可见损坏迹象或有渗漏现象,则这个器具不能使用。

安全警示

使用前注意事项

- 请勿将本产品用于熨烫衣物、布料外的其他用途。
- 在器具接通电源期间,使用者不得离开。
- 器具必须在稳定的表面上使用和放置。
- 当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷出的危险,且勿将底板对着人,以免烫伤。
- 器具通电工作期间,底板会变得非常烫,请勿触摸,以免烫伤。
- 器具通电工作期间,会产生高温蒸汽,对耐热性不好的衣物(如皮衣)会引起变形、变色,请勿使用。
- 器具通电工作期间,请勿将电源线接触到机器发热的表面,比如:底板等。
- 器具通电工作期间,不得打开注水口;在给水箱注水前必须将器具的电源线从插座上拔掉。

使用后注意事项

- 使用完毕,请拔出电源线插头。
- 插拔插头时,必须手握插头,禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前,需要确保产品已冷却。
- 刚使用完后禁止用手触碰底板。

异常或故障

- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 按键内部有水雾、器具底部滴水。
- 发生异常或故障时,立即停止使用,以免造成火灾、触电及受伤。

△警告

熨烫前,请查看织物面料标签,确保织物适合熨烫,避免高温损伤衣物。(如丝绸、特殊面料等,底板不宜直接接触面料熨烫)

服务指南

产品参数

型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸	电气原理图
YB008R1	220V/50Hz	800(W)	140 (mL)	266*156*191(mm)	电子式

执行标准: GB4706.1 GB4706.2 GB4343.1 GB17625.1

电气原理图

服务指南

故障处理

●提示

- 以下内容常见异常的判断与检查,若简单处理无法排除,请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理,以免发生危险或者对蒸汽熨烫器造成损害。

委托维修之前请确认一下内容

现象	可能原因	排除方法
底板不热	电源线插头没插上 产品电路故障或保险丝烧断 档位未切换到加热档位 档位按钮未按下	插上电源插头 送指定维修店检修 按压档位按钮至相应加热档位 按压档位按钮至相应加热档位
底板滴水	底板或底板电路损坏导致底板无法加热	送指定维修店检修
工作中指示灯显示异常	电路损坏或程序异常	送指定维修店检修
不出蒸汽	蒸汽档预热未完成、蒸汽档预热完成但未按压蒸汽按钮或档位不在干烫档 水箱没水 抽水水泵损坏、管道断开或管道堵塞	按压档位按钮调节档位至蒸汽档,预热完成后按压蒸汽按钮打开蒸汽开关 用专用水杯加水至最大水位线 送指定维修店检修
蒸汽量减少	蒸汽孔中杂质堵塞或水箱堵塞 交流电源电压过低	送指定维修店检修 接通正常电压的交流电源
使用中发出异响	水泵管道被杂质堵塞或水箱堵塞、结构损坏	自行清理管道和水箱,或送指定维修店检修

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
内部组件	○	○	○	○	○	○
陶瓷部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证

检查结论: 合格
检查员号: 检验员A1
检查日期: 见生产批号
广东美的环境电器制造有限公司
生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

△声明
本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错误漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
注:产品若有技术改造,会编进新版手册中,恕不另行通知,产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315
在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡,请妥善保管保修卡,消费者不必将保修卡寄回本公司,维修时携带保修卡有效且发票正本。
广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障,请与本公司当地经销商或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修制,保修期从出厂日期以产品发票日为准。
凡属下列情况之一的,不属于保修范围:
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏。
2. 经本公司指定维修部维修,或用户自行拆卸、维修。
3. 非原装配件(如塑料杯等)、印刷品(如说明书等)。
4. 使用非我司产品配件的赠品和配件,造成损坏。
5. 发票所标型号与维修产品型号不符或涂改。
6. 非原装使用(如餐椅、商用、公司集体)的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品,将提供收费维修服务,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

型号: YB008R1
TEL 400-8899-315
广东美的环境电器制造有限公司
地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东座28号
邮编: 528425
网址: www.midea.com
版本号: 1.0

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错误漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
注:产品若有技术改造,会编进新版说明书中,恕不另行通知,如外观、颜色如有改动,以实物为准。

使用说明书

蒸汽熨烫器

微信扫一扫,服务立马到