

说明书 (折页)

138mm
138mm

01 SLIP! 认识美的冰淇淋机

1 防溢盖

2 电机

3 搅拌桨

4 内胆

5 机身

启动键

散热孔

电源适配器

型号: TXG5001/x 额定电压: 220V/50Hz 额定功率: 60W 适配型号: RD-SP5 60W-12500 或 GM65-120500-F 适配器需与主机一起使用 凡接触食材的部件, 均采用食品级材质, 请放心使用。

产品尺寸: 240*170*190mm 额定容量: 500ml 净重: 2.2KG 额定输入: 100-240V-50/60Hz 1.5A 输出: 12V±5A 额定输入: 100-240V-50/60Hz 2.0A 输出: 12V±5A

02 SLIP! 快速上手

1 拆卸

逆时针旋转防溢盖, 取出搅拌桨。

2 清洗

用湿抹布擦净内胆与电机。(第一次清洗)将搅拌桨插入电机。

3 准备

将准备好的食材搅匀, 根据个人喜好加入水果、果酱放入食材的分量请勿超过内胆MAX刻度。

Tips

1. 建议使用全脂牛奶和动物奶油, 口感更佳。
2. 食材调配后请先试味, 避免甜度过高或不足。

03 SLIP! 抢先体验

牛奶冰淇淋

1. 所有食材搅匀。
2. 倒入冰淇淋机, 按键启动。

奶油100ml 牛奶100ml 白砂糖适量

牛奶冰淇淋

1. 芒果肉打成泥状加入奶油、牛奶和砂糖搅匀。
2. 倒入冰淇淋机, 按键启动。

奶油100ml 牛奶50ml 芒果肉30g 白砂糖适量

04 Q&A 注意事项

Q: 产品会自动保温吗?
A: 可以, 通电后, 冰淇淋制作完成会自动保温6小时, 建议在完成后20分钟内食用为最佳。

Q: 通电后启动不了?
A: 1. 检查电机是否对准扣紧。
2. 拔出电源, 重新插电开机。
3. 按动电源键并开盖, 制作过程中避免触碰控制面板。

Q: 重新开盖会不会影响蛋糕计算?
A: 美的冰淇淋机重新开盖或情况判断显示未完成, 请放心交给美的冰淇淋机。

Q: 制作蛋糕, 想加入其他食材?
A: 直接打开防溢盖, 加入相关食材即可。

Q: 搅拌时噪音较大?
A: 由于采用金属变速齿轮, 冰淇淋成型时阻力增大, 齿轮受力增大, 达55分贝, 相当于人轻声说话, 属静音舒适范围, 请放心。

Q: 冰淇淋在什么时候可以完成?
A: 根据冰淇淋成型原理, 需要冷冻配合慢速搅拌进气, 因此一般情况下大约需要90分钟, 实际制作时间会根据不同食材有所差异, 建议在室温条件下“气源流成量在-MAX”状态下制作, 否则制作时间将延长。

Q: 为什么冰淇淋迟迟未成型?
A: 1. 放入食材过多, 阻碍搅拌, 减少份量至MAX刻度线。
2. 某些水果水分较多影响成型, 宜加入香蕉、芒果等粘性较高的水果。
3. 防溢盖未盖紧, 导致产品没搅匀。

Q: 冰淇淋成型后, 制作完成后可接下一次制作吗?
A: 如连续使用15分钟制作冰淇淋, 建议先清洗以祛除余料。

Q: 适配器(含电源线)损坏, 如何更换?
A: 适配器(含电源线)损坏时, 必须停止使用, 并由本公司或维修部提供专用的适配器进行更换。

SERVICE 售后服务卡

说明:
请您仔细阅读保修卡并妥善保存, 以备服务之用。本机自购买之日起, 可享受整机保修一年, 终身维修。
以下情况不属于免费服务:
1. 因用户使用不当或保管不当造成损坏的产品;
2. 非本公司特约维修人员维修造成的损坏;
3. 没有有效的购买证明, 或被涂改;
4. 由于电压不稳定或超出额定范围而造成损坏的产品;
5. 未按使用说明书要求操作而造成损坏的产品;
6. 超过保修期或超保修范围的产品;
7. 自行拆卸或经非本公司特约网点维修的产品;
8. 非在本公司授权范围内经销商购买的产品;

维修记录:
购机型号: _____ 购机日期: _____
联系人: _____ 联系电话: _____

维修日期	故障情况	维修地点	维修结果	维修人员签名

*本卡最终解释权归广东美的生活电器制造有限公司所有。
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 佛山市顺德区北滘镇三东路19号

美的冰淇淋机

01 SLIP! 认识美的冰淇淋机

1 防溢盖

2 电机

3 搅拌桨

4 内胆

5 机身

启动键

散热孔

电源适配器

型号: TXG5001/x 额定电压: 220V/50Hz 额定功率: 60W 适配型号: RD-SP5 60W-12500 或 GM65-120500-F 适配器需与主机一起使用 凡接触食材的部件, 均采用食品级材质, 请放心使用。

产品尺寸: 240*170*190mm 额定容量: 500ml 净重: 2.2KG 额定输入: 100-240V-50/60Hz 1.5A 输出: 12V±5A 额定输入: 100-240V-50/60Hz 2.0A 输出: 12V±5A

02 SLIP! 快速上手

1 拆卸

逆时针旋转防溢盖, 取出搅拌桨。

2 清洗

用湿抹布擦净内胆与电机。(第一次清洗)将搅拌桨插入电机。

3 准备

将准备好的食材搅匀, 根据个人喜好加入水果、果酱放入食材的分量请勿超过内胆MAX刻度。

Tips

1. 建议使用全脂牛奶和动物奶油, 口感更佳。
2. 食材调配后请先试味, 避免甜度过高或不足。

03 SLIP! 抢先体验

牛奶冰淇淋

1. 所有食材搅匀。
2. 倒入冰淇淋机, 按键启动。

奶油100ml 牛奶100ml 白砂糖适量

牛奶冰淇淋

1. 芒果肉打成泥状加入奶油、牛奶和砂糖搅匀。
2. 倒入冰淇淋机, 按键启动。

奶油100ml 牛奶50ml 芒果肉30g 白砂糖适量

04 Q&A 注意事项

Q: 产品会自动保温吗?
A: 可以, 通电后, 冰淇淋制作完成会自动保温6小时, 建议在完成后20分钟内食用为最佳。

Q: 通电后启动不了?
A: 1. 检查电机是否对准扣紧。
2. 拔出电源, 重新插电开机。
3. 按动电源键并开盖, 制作过程中避免触碰控制面板。

Q: 重新开盖会不会影响蛋糕计算?
A: 美的冰淇淋机重新开盖或情况判断显示未完成, 请放心交给美的冰淇淋机。

Q: 制作蛋糕, 想加入其他食材?
A: 直接打开防溢盖, 加入相关食材即可。

Q: 搅拌时噪音较大?
A: 由于采用金属变速齿轮, 冰淇淋成型时阻力增大, 齿轮受力增大, 达55分贝, 相当于人轻声说话, 属静音舒适范围, 请放心。

Q: 冰淇淋在什么时候可以完成?
A: 根据冰淇淋成型原理, 需要冷冻配合慢速搅拌进气, 因此一般情况下大约需要90分钟, 实际制作时间会根据不同食材有所差异, 建议在室温条件下“气源流成量在-MAX”状态下制作, 否则制作时间将延长。

Q: 为什么冰淇淋迟迟未成型?
A: 1. 放入食材过多, 阻碍搅拌, 减少份量至MAX刻度线。
2. 某些水果水分较多影响成型, 宜加入香蕉、芒果等粘性较高的水果。
3. 防溢盖未盖紧, 导致产品没搅匀。

Q: 冰淇淋成型后, 制作完成后可接下一次制作吗?
A: 如连续使用15分钟制作冰淇淋, 建议先清洗以祛除余料。

Q: 适配器(含电源线)损坏, 如何更换?
A: 适配器(含电源线)损坏时, 必须停止使用, 并由本公司或维修部提供专用的适配器进行更换。

SERVICE 售后服务卡

说明:
请您仔细阅读保修卡并妥善保存, 以备服务之用。本机自购买之日起, 可享受整机保修一年, 终身维修。
以下情况不属于免费服务:
1. 因用户使用不当或保管不当造成损坏的产品;
2. 非本公司特约维修人员维修造成的损坏;
3. 没有有效的购买证明, 或被涂改;
4. 由于电压不稳定或超出额定范围而造成损坏的产品;
5. 未按使用说明书要求操作而造成损坏的产品;
6. 超过保修期或超保修范围的产品;
7. 自行拆卸或经非本公司特约网点维修的产品;
8. 非在本公司授权范围内经销商购买的产品;

维修记录:
购机型号: _____ 购机日期: _____
联系人: _____ 联系电话: _____

维修日期	故障情况	维修地点	维修结果	维修人员签名

*本卡最终解释权归广东美的生活电器制造有限公司所有。
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 佛山市顺德区北滘镇三东路19号

01 SLIP! 认识美的冰淇淋机

1 防溢盖

2 电机

3 搅拌桨

4 内胆

5 机身

启动键

散热孔

电源适配器

型号: TXG5001/x 额定电压: 220V/50Hz 额定功率: 60W 适配型号: RD-SP5 60W-12500 或 GM65-120500-F 适配器需与主机一起使用 凡接触食材的部件, 均采用食品级材质, 请放心使用。

产品尺寸: 240*170*190mm 额定容量: 500ml 净重: 2.2KG 额定输入: 100-240V-50/60Hz 1.5A 输出: 12V±5A 额定输入: 100-240V-50/60Hz 2.0A 输出: 12V±5A

02 SLIP! 快速上手

1 拆卸

逆时针旋转防溢盖, 取出搅拌桨。

2 清洗

用湿抹布擦净内胆与电机。(第一次清洗)将搅拌桨插入电机。

3 准备

将准备好的食材搅匀, 根据个人喜好加入水果、果酱放入食材的分量请勿超过内胆MAX刻度。

Tips

1. 建议使用全脂牛奶和动物奶油, 口感更佳。
2. 食材调配后请先试味, 避免甜度过高或不足。

03 SLIP! 抢先体验

牛奶冰淇淋

1. 所有食材搅匀。
2. 倒入冰淇淋机, 按键启动。

奶油100ml 牛奶100ml 白砂糖适量

牛奶冰淇淋

1. 芒果肉打成泥状加入奶油、牛奶和砂糖搅匀。
2. 倒入冰淇淋机, 按键启动。

奶油100ml 牛奶50ml 芒果肉30g 白砂糖适量

04 Q&A 注意事项

Q: 产品会自动保温吗?
A: 可以, 通电后, 冰淇淋制作完成会自动保温6小时, 建议在完成后20分钟内食用为最佳。

Q: 通电后启动不了?
A: 1. 检查电机是否对准扣紧。
2. 拔出电源, 重新插电开机。
3. 按动电源键并开盖, 制作过程中避免触碰控制面板。

Q: 重新开盖会不会影响蛋糕计算?
A: 美的冰淇淋机重新开盖或情况判断显示未完成, 请放心交给美的冰淇淋机。

Q: 制作蛋糕, 想加入其他食材?
A: 直接打开防溢盖, 加入相关食材即可。

Q: 搅拌时噪音较大?
A: 由于采用金属变速齿轮, 冰淇淋成型时阻力增大, 齿轮受力增大, 达55分贝, 相当于人轻声说话, 属静音舒适范围, 请放心。

Q: 冰淇淋在什么时候可以完成?
A: 根据冰淇淋成型原理, 需要冷冻配合慢速搅拌进气, 因此一般情况下大约需要90分钟, 实际制作时间会根据不同食材有所差异, 建议在室温条件下“气源流成量在-MAX”状态下制作, 否则制作时间将延长。

Q: 为什么冰淇淋迟迟未成型?
A: 1. 放入食材过多, 阻碍搅拌, 减少份量至MAX刻度线。
2. 某些水果水分较多影响成型, 宜加入香蕉、芒果等粘性较高的水果。
3. 防溢盖未盖紧, 导致产品没搅匀。

Q: 冰淇淋成型后, 制作完成后可接下一次制作吗?
A: 如连续使用15分钟制作冰淇淋, 建议先清洗以祛除余料。

Q: 适配器(含电源线)损坏, 如何更换?
A: 适配器(含电源线)损坏时, 必须停止使用, 并由本公司或维修部提供专用的适配器进行更换。

SERVICE 售后服务卡

说明:
请您仔细阅读保修卡并妥善保存, 以备服务之用。本机自购买之日起, 可享受整机保修一年, 终身维修。
以下情况不属于免费服务:
1. 因用户使用不当或保管不当造成损坏的产品;
2. 非本公司特约维修人员维修造成的损坏;
3. 没有有效的购买证明, 或被涂改;
4. 由于电压不稳定或超出额定范围而造成损坏的产品;
5. 未按使用说明书要求操作而造成损坏的产品;
6. 超过保修期或超保修范围的产品;
7. 自行拆卸或经非本公司特约网点维修的产品;

维修记录:
购机型号: _____ 购机日期: _____
联系人: _____ 联系电话: _____

维修日期	故障情况	维修地点	维修结果	维修人员签名

*本卡最终解释权归广东美的生活电器制造有限公司所有。
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 佛山市顺德区北滘镇三东路19号 服务热线: 400 889 9786
tuxin-cn.com

折叠方式供参考

材质: 157g铜板纸
正反两面印刷