

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

干烧保护

双重防干烧保护功能：
 • 当产品在水无状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止产品损坏；
 • 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待产品自然冷却后（约20分钟）才能正常使用。请勿直接使用冷水冷却，以免降低发热系统使用寿命。

产品底部图标说明

禁止淋洒。
 请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用寿命结束后将其和家人垃圾分类处理；分类收集和处置将有助于节约自然资源与减少环境污染。请按照所在地有关废弃电子产品处理的方式处理。

产品合格证
 检查结论：合格
 检查员号：陈超英A1
 检查日期：2021年3月11日
 广东美的生活电器制造有限公司
 生产日期/出厂日期/保质期（如有）：
 产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

安全警示

● 提示
 为了保证使用安全，避免对他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意
 本产品考虑以下情况：
 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用，
 幼儿玩耍器具的情况。

⚡ 表示【禁止】的内容
 禁止浸没液体中 需要专业人员

严禁将奶茶机、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
 操作时，勿触摸发热体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
 维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
 奶茶机若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切勿自行修理。
 注意：请勿自行拆卸开盖底座或电源底座。
 请勿将电源线悬挂于高处或接触到高温物体。
 请勿向奶茶机、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

维修卡

● 提示【强制】的内容
 • 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
 • 壶中无水时，加水时，不使用时，清洁或移动奶茶机时，当奶茶机出现问题时必须保证电源是新开的。
 • 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电源上。
 • 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电路同时使用。
 • 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
 • 如果奶茶机注水太满，使用可能溢出。煮水时，不能干烧。
 • 奶茶机应和电源线配套使用，不能用其它电源线作配套。
 • 请将奶茶机远离电源线再做加水操作，插电时必须擦干奶茶机插座处水。
 • 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
 • 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

△ 可能造成人员伤亡的事项
 • 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
 • 注意：确保奶茶机在移开前，拔掉电源线。
 • 产品放置的台面需及时的清洁、清理油污。
 • 产品与其它厨房电器的最佳距离应保持30cm以上。

⚡ 警示牌
 本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误请在内容上划横线，并向本公司咨询。产品如有技术改进，会跟进更新说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

● 提示【强制】的内容
 • 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
 • 壶中无水时，加水时，不使用时，清洁或移动奶茶机时，当奶茶机出现问题时必须保证电源是新开的。
 • 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电源上。
 • 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电路同时使用。
 • 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
 • 如果奶茶机注水太满，使用可能溢出。煮水时，不能干烧。
 • 奶茶机应和电源线配套使用，不能用其它电源线作配套。
 • 请将奶茶机远离电源线再做加水操作，插电时必须擦干奶茶机插座处水。
 • 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
 • 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

△ 可能造成人员伤亡的事项
 • 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
 • 注意：确保奶茶机在移开前，拔掉电源线。
 • 产品放置的台面需及时的清洁、清理油污。
 • 产品与其它厨房电器的最佳距离应保持30cm以上。

⚡ 警示牌
 本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误请在内容上划横线，并向本公司咨询。产品如有技术改进，会跟进更新说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

以换代修服务指南

服务内容
 2021年1月1日起购买的美的生活家电，正常使用一年出现性能故障，经维修服务网点维修无法解决，凭有效凭证可享受换代服务。

有效凭证
 有效发票、电商平台收货记录、退换货单据、维修单据、维修记录、以换代修卡等有效凭证。以上有效凭证，需在购买时由经销商或个人妥善保管，并加盖经销商或个人印章。

服务报单渠道
 服务热线：400-8899-315

凡属下列情况之一的，不能以换代修：
 1. 非性能故障，产品在报修前经维修人员现场确认不属于性能故障。
 2. 因不可抗力造成，如自然灾害、意外火灾、水浸、人为损坏等。
 3. 不当使用造成故障，如个人使用不当（包括超负荷使用、跌落、滥用、私接）造成产品损坏。
 4. 产品保修期过，产品保修卡遗失或不在有效期内。
 5. 非家用用户，本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团体购买产品不享受换代服务。

使用说明书 奶茶机

365天免费换新机
 购买美的奶茶机365天内出现性能故障，凭有效凭证可享受换代服务。

在线客服，送货上门
 通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线咨询，符合标准即可安排上门换新。

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
 真正国民大品牌 敢对用户真负责

TEL 400-8899-315
 广东美的生活电器制造有限公司
 地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
 邮编：528311
 网址：www.midea.com

美事(电子说明书)使用说明

1. 打开手机扫一扫，扫描美事二维码，获取电子说明书

2. 找到对应产品美事（两种方式选一）
 方法一：扫描条码
 方法二：输入产品型号

3. 使用小贴士（推荐）
 添加收藏
 收藏后美事可直接查阅

我的收藏
 收藏后美事在此处直接查阅

产品简介

“说明书图片仅供参考，各产品外观有所差异，具体以包装箱内实物为准。”

部件名称
 壶盖小盖、壶盖、壶嘴、壶体、操作界面、滤网、最大水位、最小水位、内部搅拌头

操作面板
 操作面板具体以实物为准。

按键功能描述

在全电状态下，选择“选择”键，依次选择“奶茶”“咖啡”等4个功能，相应功能指示灯闪烁3秒后，蜂鸣器响2声，所选功能开始工作，功能结束后伴随提示音3声，产品结束工作。

在全电状态下：
 按下“选择”键，选择相应功能；
 在工作状态下，
 长按“长按取消”键1.6秒，取消相应功能。

产品功能描述

产品插上电源后，蜂鸣器长叫一声提示，所有工作指示灯全亮，然后进入全电状态；
 在全电状态下：
 • 按下“选择”键，选择相应功能，3秒无操作，进入相应功能；
 功能灯常亮。
 工作过程中，长按1.6秒“长按取消”键，取消工作，进入全电状态。

功能说明

以“奶茶”功能为例：
 在全电状态下，按“选择”键，进入“奶茶”功能，工作结束时响3声，同时功能灯熄灭，进入全电状态。

使用说明

• 第一次使用前或长时间没有使用后，应加水至最大水位，正常工作1-2次，以便清洗壶体内部。此处的热水不宜饮用。
 • 使用过程中，请注意壶嘴处滴水。
 • 放入原料时，请将糖加入茶壶中，以免堵塞。
 • 产品用水请用纯净水，食材不会加热变凉。
 • 产品自带自动清洗功能，请参考操作使用。
 • 奶嘴功能加水不超过“牛奶MAX”水位线。

1. 把壶盖小盖旋开，旋开
 2. 向壶内加入食材，(如牛奶等)

3. 接通电源，所有指示灯亮，产品发出“哔”声提示，产品进入全电状态。
 4. 按“选择”键选择所需的功能，取消功能。长按取消1.6秒可停止工作。

清洁保养

• 清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。
 • 为延长产品使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。
 • 切勿用硬物、磨擦物清洗壶体。
 • 长期不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防尘、防潮、防虫保护。
 • 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洗剂清洗。
 • 煮有色食物时，可能会造成产品部件染色。
 • 如果产品有异味，请用毛刷清洗。
 • 搅拌头可以取出清洗，放回时搅拌头对准内部轴杆即可。

1. 拔掉电源插头，(请勿湿手操作插头。)
 2. 倒入最小刻度食用白醋，浸泡1小时以上。

3. 倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。
 4. 注水并启动奶茶功能，完成后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。

故障处理

如果产品在工程过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取相应措施。如果问题依然存在，或出现其它的问题，请与美的客服中心联系。

故障	可能性原因分析	解决对策
溢出	• 食材投放过多 • 水量过多 • 投选功能档 • 机器自身故障	• 按食谱投放食材 • 请加水到正确水位线 • 按食谱选择功能档 • 送售后服务点检修
糊底	• 水量过少 • 杯体底部未清洗干净 • 投选功能档 • 机器自身故障	• 请加水到正确水位线 • 使用前，杯体清洗干净 • 按食谱选择功能档 • 送售后服务点检修
指示灯不亮	• 产品未选择进入功能档 • 产品处于待机状态 • 机器自身故障	• 重新选择功能 • 属于正常现象 • 送售后服务点检修
按键无反应	• 机器正在工作，不能操作 • 按键面板有水 • 机器自身故障	• 属于正常现象 • 擦干面板 • 送售后服务点检修

故障 奶茶灯 咖啡灯 奶灯 茶灯 解决对策
 传感器开路 闪烁 亮 亮 亮 送售后维修点处理
 传感器短路 亮 闪烁 亮 亮 送售后维修点处理
 传感器短路/干扰 闪烁 闪烁 亮 亮 送售后维修点处理
 过零异常 亮 亮 亮 亮 送售后维修点处理
 电源线路保护 闪烁 闪烁 亮 亮 送售后维修点处理

注意此处：

16163500004767-X X
 条码生成规则：Code=128
 数字部分为物料编码
 XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。

C	20210319	杨浩华	加入365说明/0406修改365说明/0407 改为全熄
B	20210311	罗京	0311 1.6秒/0315修改故障说明， 警语/0315修改 细化/0316 修改说明/0317 修改丝印/0318 牛奶MAX
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求

物料编码	XXX
产品型号/客户型号	ZC04X1-104
客户名称	美的
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它:)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	徐晶晶	2021-3-5	标准化		
校对	罗京	2021-3-5			
审核	杨浩华	2021-3-5			
工艺			审批	陈前	2021-3-5

70g双胶纸

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1

共 1 张 第 1 张

说明书
 ZC04X1-104-101

美的生活电器事业部