



安全警示

● 提示
避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告或错误使用可能导致事故发生。

△ 注意
本产品未考虑以下情况: 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

○ 表示【禁止】的内容

- 禁止使用劣质排插
- 禁止湿手触摸
- 禁止易燃物品
- 禁止儿童操作

切勿空锅干烧,以免锅具变形损坏,或导致灶面板变色,影响产品使用性能,甚至发生危险。
请勿长时间离开,若需离开,请确保锅具内的水量。
请勿将电磁炉放置在燃气灶上使用(磁力线会将燃气灶的铁质金属件加热),以免发生意外。
请勿将电磁灶放在任何金属(铁质、不锈钢、铝制等)平台上使用,包括在其上垫厚度小于10cm的非金属垫。
密封容器或密封食品不能放在电磁灶上加热,如高压类、罐头类、咖啡壶等,避免受热膨胀而产生爆炸危险。
电磁灶专用锅具只能放在电磁灶上使用,锅具不能在电磁灶和燃气灶上混合使用。
请勿用水直接冲洗电磁灶,注意勿将水,汤溅入电磁灶内部,以免发生危险。
不能使用蒸汽清洁器。
不能插入铁丝等异物或堵塞排气口及吸气口,以免发生危险。请勿将手伸入吸气口和排气口中。
器具工作期间,其表面的温度很高。
请勿将铁片放在灶面板上加热,避免因高温而产生危险。
请勿以纸张、铝箔纸、布等无关物品垫在灶面板上间接加热,以免发生意外。
请勿让儿童单独操作,以免烫伤等危险发生。
使用完后将电源线插头拔离插座,避免长时间通电引起电子元器件损坏,甚至起火。
使用时,电磁灶应水平放置,侧面、背面与墙要有一定的安全距离,具体要求详见《安装说明》。请勿将电磁灶放在狭窄的空间内使用,不要被异物挡住吸排风口而影响散热。
使用心脏起搏器者,请与专业医生研究确认无影响后方可使用本产品。
请避免用力冲击灶面板,以免灶面板损坏,如有损坏请停止使用并送维修网点进行更换。
△ 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。

▲ 表示【警告】的内容

- 如果器具的电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。
- 带有盘探测器的灶台,应通过控制器关上灶头,不能依靠盘探测器。
- 请勿用锋利器具接触灶体,以免造成灶体刮伤或开裂等损坏,如果灶面有裂纹,关掉器具以避免可能引起的电击。
- 请勿将电磁灶摆放在靠近瓦斯灶、煤油炉、燃气灶等有明火或高温环境中使用。电磁灶在使用时,必须远离易燃物。
- 灶面板的油污垢,可用柔软的湿抹布沾少量牙膏或中性清洁剂擦拭,然后再以柔软的湿抹布擦拭至不留残渣。电磁灶在清洁过程中,应避免使用强腐蚀类清洁剂,以免对灶体和锅具造成损害;
- 长时间不使用时,请将电源插头拔离插座,并注意做好灶体的防尘防虫保护。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 电磁灶使用过程中和使用完成后,请注意保持清洁,做好灶体的防虫、防尘、防潮保护,避免蟑螂等进入电磁灶内部造成电路板短路;长期不使用时,建议清洁后套上塑料袋收存。

安全警示

- 底部较薄或扭曲变形的汤锅、炒锅在大功率加热时容易烧红,在炒菜等烹饪模式预热过程中应小功率加热,以免加热过度导致油温急剧上升而引起危险。
- 经常进行电磁灶的清洁,避免杂物等进入风扇内,影响电磁灶的正常工作。
- 请勿在油炸等烹饪过程中远离电磁灶,且应做好防护避免热油向外飞溅可能造成意外的人身伤害。
- 电磁灶的灶面板的承重是有限的,不要放太重的东西在灶面板上,否则会导致损坏灶面板。
- 请勿在潮湿的环境中使用电磁灶。
- 请勿将锅具倾斜放置,锅具应放置于灶面板加热区域中心位置。
- 避免电磁灶放置在地毯、台布、薄纸等软性物质上使用,以免堵塞吸气口或排气口,影响灶腔散热。
- 金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面,因为它们可能变热。
- 使用过程中,请勿将信用卡、磁卡等带磁性贵重物品靠近电磁灶。
- 使用过程中,请保持灶面板和锅底干燥。
- 器具工作时及锅体移开后一段时间,烹饪区域留有余热,请勿触摸,小心高温烫伤。
- 请勿用本产品做烹饪以外用途。
- 请使用美的配售的锅具,不要使用其他代替锅具,以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg,使用时所容纳的食物不要超过此重量,以免产生危险。
- 如果使用其他锅具,存在加热功率偏低的问题,不锈钢把手的锅具请注意防烫。

零部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主控板云母片	○	○	○	○	○	○
主控板	×	○	○	○	○	○
支撑铝板	○	○	○	○	○	○
线圈盘	○	○	○	○	○	○
显示板云母片	○	○	○	○	○	○
显示板	×	○	○	○	○	○
绝缘片	○	○	○	○	×	×
感温组件	○	○	○	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电源板	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	×	○
导线	○	○	○	○	×	○
玻璃板组件	○	○	○	○	○	○
指示灯	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○
旋钮	○	○	○	○	○	○
辐射发热盘	○	○	○	×	○	○
线夹	○	○	○	○	○	○
汤锅	○	○	○	○	○	○
炒锅	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	×	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油墨	×	○	×	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
线圈盘组件	×	○	○	○	×	○
PCB组件	×	○	×	○	×	○

广东美的生活电器制造有限公司

产品安装服务卡(结算联)

日期: 年 月 日

产品信息

产品名称及型号	产品购买日期
---------	--------

机身条码

服务单位信息

名称(盖章)

电话	安装人员签名
----	--------

用户信息

用户名
联系电话
家庭住址
用户签名

产品合格证

检查结论: 合格
检查员号: 检验员A1
检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

△ 注意

1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
2 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
3 X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
4 上述清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同。
5 本产品在正常使用情况下,环保使用期限为15年,建议使用一定年限后更换新机。

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
注:产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB21456-2014

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码

维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡;请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司;维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机保修三年(仅适用家庭使用的产品)

凡属下列情况之一的,不属保修范围:

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修,或用户自行装拆、维修;
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等;
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件,造成损坏;
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
7. 超出保质期,无有效发票;
8. 因不可抗力造成损坏。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。
不属于保修范围的产品,将提供收费维修服务,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编: 528311 版本号: 1.1

网址: www.midea.com 物料编码: 16166000004880

美的服务

微信扫一扫,服务立刻到

包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：85%黑	说明书		电磁炉【机密】	
	制作		货号	台式通用
	编码	16166000004880	型号	
	版本信息	1. 20210318 2. 改成三折页 20210330	3. 加警语 20210409 4. 加清洁保养 20210422	

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）