

本文件含有美的集团的保密信息 禁止任何人未经授权以任何形式使用 包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

故障处理 如产品在运行过程中出现故障,请您下步进行排查或报修。

安全警示 为产品正常使用,请务必仔细阅读以下安全注意事项。

保修卡 Midea 用户姓名 常用电话

以换代修服务指南 服务内容 2021年1月1日起美的美的生活电器,正常使用一年内出现质量问题,经维修服务网点检测属实,我们将为您免费换机。

使用说明书 电热水壶 Midea 365天免费换新机

在网鉴定,送货上门 通过微信公众号、小程序及电商旗舰店等渠道可在网鉴定。

美善(电子说明书)使用说明 1.打开手机扫一扫,扫描美善二维码,获取电子说明书

产品简介 电热水壶在无水状态下加热时,产品的双重防干烧保护功能启动。

按键功能描述 在待机状态下,选择“功能”键,可以依次选择“烧水”、“花茶”等14个功能。

产品功能描述 产品瓶上电源后,蜂鸣器长叫一声提示,数码管全亮1.2秒,然后进入黑屏状态。

烧水操作步骤 1.把壶身移离底座,打开壶盖,2.盖好壶盖,将壶身放在底座上。

推荐食谱 花茶 菊花茶 菊花3g、枸杞10g 水果 冰糖雪梨 雪梨150g、冰糖20g

清洁保养 1.按下电源插头,倒入0.5L白醋,浸泡1小时以上。

注意此处: 条码生成规则: Code-128 数字部分为物料编码 XX为供应简称(大写字母),供方自行打印。打印颜色为黑色。

0326 修改365换新机内容 变更日期 变更人 变更内容

说明书技术要求 物料编码 16163500004887 产品型号/客户型号 MK-Y11X 公差 ±2.0mm

70g双胶纸 标记 外数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

美的生活电器事业部 说明书 Y11X-101 共 1 张 第 1 张