

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示

提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告可能导致事故发生。

注意 本产品未考虑以下情况：
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
• 幼儿玩具器具的情况

表示【禁止】的内容

- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤、请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电蒸锅。
- 请勿让儿童单独操作使用。要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电蒸锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。

表示【强制】的内容

- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

• 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

• 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

• 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

• 本产品仅限于室内适用。

• 美的电蒸锅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。

• 清洗美的电蒸锅前必须拔下电源插头，不得采用可能使水进入产品本体内部的操作，以免造成危险。

• 使用前必须正确装配各部件，使用过程中必须使用美的电蒸锅原配件。

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 水箱底座不应有异物和积水，如有请清理干净再使用。
- 使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽直接接触，以免烫伤。
- 在美的电蒸锅未充分冷却下，欲取下上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
- 向水箱内添加加水时，请勿将水量超出“上水位”线，以免沸腾过程中溢出，烫伤或影响食物性能。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的响声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

生产许可

本产品符合食品接触材料工程
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

产品合格证

检查员：_____
检查员A1：_____
检查日期：_____
广东美的生活电器制造有限公司

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有变动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号

当地维修网点电话

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315
在购买美的产品时，请留意购买此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发展正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行维修、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品配套的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所配型号与维修产品型号不符或涂改涂改；
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体的产品)；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书
美的电蒸锅

微信扫一扫，服务更方便

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16161900000363-LB

产品简介

部件展示

注意

1. 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
2. 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

蒸笼盖(不锈钢)
蒸片
蒸笼
聚能环
底座

型号	部件组成
MZ-ZG26W4-002	不锈钢蒸笼×1, 不锈钢蒸片×1, 不锈钢锅盖
MZ-ZG26W4-001	不锈钢蒸笼×2, 玻璃盖
MZ-ZG28W4-001	不锈钢蒸笼×2, 玻璃盖
MZ-ZG28W4-002	不锈钢蒸笼×1, 不锈钢蒸片×1, 不锈钢锅盖

使用说明

快速入门

- 请仔细阅读使用说明，按要求操作。
- 从包装盒中取出蒸锅及附件，拆去内包装，用食品洗涤剂清洗蒸笼盖、蒸笼、蒸片，并用清水洗净后晾干备用。水箱内部用湿布擦净。
- 底座总成(水箱、外壳等装配在一起的组件)应放置于稳固平台上，应远离可能因蒸汽受损的物体并放置在儿童接触不到的地方。
- 将蒸汽“聚能环”置于水箱中央凸起处(如图1)。
- 说明：选择蒸功能时必须放置蒸汽“聚能环”；选择火锅或煮炖档位时无需蒸汽“聚能环”。
- 直接向水箱注入冷水，然后将蒸汽“聚能环”置于水箱中央凸起处(如图2)。当选择火锅功能或煮/炖食物时加水必须高于下水位刻度线并低于上水位刻度线。上水位刻度线可连续工作超过75分钟；选择定时蒸功能时，可以根据实际蒸的食物耗时选择加水水量。(刻度线代表意思：10表示加水量能维持蒸时间约10分钟，其余类推。)
- 接通电源，在此之前请确认水箱内是否加水或水量的多少，如水量不足及时补充。设置定时时间，具体参考建议食物蒸制时间表。设定时间前蒸锅必须插上电源。接通电源后，所有LED灯闪烁显示一次，同时蜂鸣器响一声，然后数码管闪烁显示“-:-”。整机处于待机状态。

功能说明

控制面板说明

- 在待机状态下，可以选择“包子”、“馒头”、“排骨”、“大闸蟹”、“火锅文火”、“火锅武火”或“自主蒸”功能，选择好后，若5秒内没有按键动作，自动进入工作状态；进入工作状态后，被选中的功能灯长亮，数码管显示默认烹调时间。
- 按“自主蒸”功能可以根据实际需求选择蒸不同事物。

蒸煮选择方便

1. 可以使用预约的功能有“包子”、“馒头”、“排骨”、“大闸蟹”、“自主蒸”。
2. 预约最长时间为15小时。
3. 在选择烹饪功能后，5秒内按“预约”键，预约指示灯闪烁，可进入预约时间设定状态。按“+”键或“-”键设定预约结束的时间。按“+”键或“-”键时，可进行连续调整。若5秒内无按键操作，“预约”灯点亮，按当前显示时间进入自动定时工作。例如现在时间是下午2:00，想在晚上7:00吃包子，则预约时间设定为5:00，即5小时后可以吃到包子。

注：预约时间要大于工作时间才能进行预约工作。

- 在任何状态按下“关”键，产品回到待机状态。

注：冷冻的肉类、禽类、海鲜类应先解冻再蒸煮。

蒸煮完毕

- 小心打开锅盖，避免人体与溢出蒸汽正面接触。为防止食物蒸熟过头，可适时取下蒸笼，放于餐盘内。
- 使用完毕，拔下电源插头，待蒸锅完全冷却后，再移动。

清洁保养

为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将电蒸锅内的水倒出并待电蒸锅完全冷却后才能开始清洗。
- 不得使用研磨性清洁剂或溶剂进行清洗。
- 每次使用后，可用拧干的湿布擦拭电蒸锅底座和水箱。
- 定期清洁水箱、蒸笼、蒸笼隔板、蒸笼盖。
- 用完后应倒净水箱中的剩水，每次蒸煮应换上干净水。
- 切勿将整个电蒸锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

注：在水箱内表面完全冷却前，不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面，以免烫伤。

服务指南

异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮	1. 电源没有接通 2. 电源线路损坏	1 检查开关、插头(是否插到位)、插座、保险丝、电源线绝缘是否完好 2 送指定维修部维修
发热管不加热	指示灯损坏	送指定维修部维修
指示灯亮，发热管不加热	1. 发热管元件损坏 2. 内部连线部分断开	送指定维修部维修
水中有脏物浮起或有异味	未清洗干净	停止工作，进行清洗
水干后仍然处于工作状态	温控器故障	送指定维修部维修
干燥保护后重定时加热机器不工作	发热管未完全冷却，防干烧温控器没有复位	在水箱中加超过额定水位线的水量使发热管冷却10分钟以上

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	水箱容量	额定容量
MZ-ZG26W4-002	220V-	50Hz	1300W	2.5L	8.0L
MZ-ZG26W4-001	220V-	50Hz	1300W	2.5L	7.5L
MZ-ZG28W4-001	220V-	50Hz	1500W	2.8L	9.5L
MZ-ZG28W4-002	220V-	50Hz	1500W	2.8L	9.0L

电路原理图

●提示 线路如有变更，恕不另行通知。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸笼盖总成	○	○	○	○	○	○
蒸笼总成	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	X	○	○	○	○	○
蒸笼隔板	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座总成	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364.6的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

100*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 6页12P

说明书技术要求

物料编码	16161900000363
产品型号/客户型号	MZ-ZG26W4-002
客户名称	美的
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折)

70g双胶纸

说明书

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2021-05-27	标准化	XXXX	2021-05-27
校对	李诗韬	2021-05-27			
审核	XXXX	2021-05-27			
工艺	XXXX	2021-05-27	审批	XXXX	2021-05-27

阶段标记: B
重量: 1:1
共 1 张 第 1 张

ZG26W4-002-101

美的生活电器事业部