



使用说明书

IH智能定温烹饪机



365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

美书查阅指引 获取型号专属电子说明书

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选一）

方法一：扫描条码



69数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号



铭牌见产品底部

3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



（示例）



我的收藏
收藏后美书在此处直接查阅

使用说明


△ 注意

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

快速入门

1 开/关机

接通电源，进入待机状态，将锅具放在加热区中心。插头拔离插座，断开电源关机。



2 功能说明

旋转旋钮，选择所需功能，对应的功能闪烁，按下“▶||”键开始工作。工作中，按“取消”键，退出当前状态，进入待机状态。



3 调节火力

旋转旋钮调节火力大小。



4 定时调节

工作中，按“定时”键，进入定时设定状态，数码屏时间显示闪烁，旋转旋钮调节时间并按下“▶||”键确认，定时确认，进入倒计时工作状态。



清洁保养

确认电源线插头拔离插座，待产品微晶板不烫手后进行。不得使用研磨洁产品或溶剂进行清洁。

长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。

本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。

微晶板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗涤剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。

清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。

进/出风口清洁：以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。

用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。

旋转手柄上下间隙进入水渍或异物，请及时清洁。

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ 注意

本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

安全警示

- 切勿将产品直接置于金属台面上使用。以避免产品对金属台面加热而发生危险。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请根据具体产品插头要求，单独使用≥10A或≥16A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头拔离插座。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 切勿让异物堵塞产品吸气、排气口，以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙保持≥10cm距离，以保证散热通畅。
- 切勿让儿童单独操作产品（避免发生意外）。

- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于产品上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。
- 加热时，微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿接触，以防高温烫伤。
- 产品进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- 产品仅限家庭使用。
- △ 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请使用美的配售锅具，不要使用其他代替锅具，以免使用性能受影响。煎锅的最大容量为1L，使用时所容纳的食物不要超过此容量，以免产生危险。

- 如果使用其他锅具，存在加热功率偏低的问题。
- 锅具材质要求：含有铁质材料。
- 平底锅具形状要求：底部平坦，直径不小于12cm，不大于加热区。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。
- 产品配锅在明火上使用，请注意安全避免烫伤。

服务指南

异常自检

如出现以下显示异常可自行恢复，用户可继续使用；如产品显示异常多次出现，请委托当地经销商或服务网点进行维修。

| 异常显示 | |
|------|---|
| 显示方式 | E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 U1 C1 C2 C3 E6 E4 E5 E6 E7 E8 U1 |
| 应对方法 | 出现以上异常显示后，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。若异常显示频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。 |

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

| 异常情况 | 可能原因 | 对应方法 |
|---------------|---|---|
| 通电后按任意键，数码屏不亮 | 产品电源插头松动 其他原因 | 检查电源插头、插座接触是否良好 请送维修点检修 |
| 正常工作状态不加热 | 锅具材料不符合 其他原因 | 更换锅具 请送维修点检修 |
| 使用过程中出现突然停止加热 | 锅具加热温度过高 产品进(出)风口堵塞 当前功能默认工作时间到 其他原因 | 停止加热5分钟 检查进风口和出风口是否堵塞 重新开机 请送维修点检修 |

保修卡

| Midea | | | |
|------------|--|------|--|
| 相关信息(用户填写) | | | |
| 用户姓名 | | 发票号码 | |
| 购买商店 | | 购买日期 | |
| 产品型号 | | 产品编号 | |
| 当地维修网点电话 | | | |
| 维修记录 | | | |
| 维修日期 | | | |
| 故障内容及处理情况 | | | |
| 维修单位 | | | |
| 维修人员签名 | | | |

维修电话：400-8899-315

在购买本产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出保修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

服务指南

环保清单

产品中有害有毒物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有害有毒物质或元素 | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|--------------|------------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 煎锅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夹子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 灶面板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 面板油墨 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 外壳组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 把手组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线圈盘组件 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |
| PCB组件 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 电源线 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB21456-2014
企 业 标 准：Q/MD 011 额定电压/额定频率：220V-/50Hz

| 产品合格证 | |
|-------|-------|
| 检查结论： | 合格 |
| 检查员号： | 检验员A1 |
| 检查日期： | 见产品铭牌 |

广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

以换代修服务指南

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

| 报单系统 | “美的生活电器” 微信公众号 | 美的美居APP | “美的服务” 微信公众号 |
|------|-------------------|------------------|-----------------|
| 报单路径 | “以换代修” | 我的 → 服务中心 → 维修服务 | 服务大厅 → “以换代修” |



服务热线：400-8899-315

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：

- 1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠券：不享受以换代修服务权益，但可正常包修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 5、非家庭用户，本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则：

- 1、换新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
网址：www.midea.com 邮编：528311
物料编码：16166000004941 版本号：1.1

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）

| 包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：四色 边角做3mm的圆角 | 说明书 | | 电磁炉【机密】 | |
|--------------------------------------|-------------------|----|---------|----|
| | 制作 | | 货号 | 通用 |
| 编码 | 16166000004941 | 型号 | | |
| 版本信息 | A:20210513 | | | |
| | B: 改异常自检 20210513 | | | |
| | C: 改警语 20210527 | | | |