

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示	
● 提示	避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
△ 注意	本产品未考虑以下情况: ·无人照看的幼儿及残疾人对器具的使用 ·幼儿玩弄器具的情况
○ 表示【禁止】的内容	·工作过程中,请勿将手或脸靠近蒸汽口,以免烫伤。 ·工作过程中,请勿用布等遮盖蒸汽口,以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。 ·请勿改造:除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。 ·请勿用于除交流电220V以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。 ·请勿用以下方式操作,以免造成电线破损引起火灾、触电:电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。 ·电源线插头损伤,请勿使用,以免造成火灾、触电或短路。 ·请勿用湿手插、拔插头,以免触电、受伤。 ·工作中,禁止移动或晃动电蒸锅。 ·请勿让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故发生。 ·电蒸锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方,否则则会受到损坏或发生事故。 ·请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品,避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。 ● 表示【强制】的内容
● 表示【强制】的内容	·要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座,如果与其他电器合用,插座会引发火灾而引起火灾等危险。 ·电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电或短路。

如需进行产品维护或更换零件,请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
·插头需彻底插入插座,以免造成火灾、触电、短路。
·如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
·本产品仅限于室内适用。
·美的电蒸锅不得无水干烧,使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水,方可接通电源。
·清洗美的电蒸锅前必须拔下电源插头,不得采用可能使水进入产品本体内操作,以免造成危险。
·使用前必须正确装配各部件,使用过程中必须使用美的电蒸锅原配件。
△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
·水箱底座不应有异物和积水,如有请清理干净再使用。
·使用中如果接触到的部位很热,应采取隔热措施或戴上隔热手套操作,并避免人体与蒸汽直接接触,以免烫伤。
·在美的电蒸锅未充分冷却下,欲取下上层部件时,应当小心粘带下层部件而引起粘带食物等。
·向水箱内添加水时,请勿将水量超出“上水位”线,以免沸腾过程中溅出,烫伤或影响食物性能。
·一些重要零部件,如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效,导致过热或火灾。
● 表示【温馨提示】的内容
·如产品图片与实物不一致,以产品实物为准。
·在产品工作前,请检查蒸笼放置是否正确,以免引起故障。
·在产品使用中有轻微的滴嗒声或嘶嘶声,是产品的正常声音,请勿惊慌。
·产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
·请保管好说明书,以便日后使用过程中查询。
产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009



保修卡	
相关信息(用户填写)	
用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障名称及处理情况	
维修单位	
维修人签名	
维修电话: 400-8899-315	
在购买时,公司会提供一份《美的售后服务保修卡》,消费者不必将其带回本公司维修时请携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com	
产品合格证	
检查结果: 合格 检验员:A1 检查日期: 2016年1月1日 广东美的生活电器制造有限公司	
△ 声明	
本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。 注:产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。 产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009	

使用说明书	
美的电蒸锅	
TEL 400-8899-315	
广东美的生活电器制造有限公司 地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编: 528311 网址: www.midea.com	
 微信扫一扫, 获取电子说明书 <small>使用前请仔细阅读本手册, 使用前请保留</small>	

