

1、两层经典款 (100*140, 双面印刷, 三折页)

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315
在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请将保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com
生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

服务承诺
产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌厨房置物架实行整机保修一年(仅适用家庭使用的产品)。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的, 不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非本公司产品标准的赠品和配件, 造成损坏;
5. 表面喷漆的产品, 使用钢丝球或尖锐物品擦拭, 造成划伤、脱落等;
6. 无效发票, 超出保修期, 或发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
7. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体的产品);
8. 因不可抗力造成损坏;
不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书
(适用于两层经典款)

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

产品简图

本安装说明适用于两层置物架经典款

配件清单

左支撑架 x 1	右支撑架 x 1	挡刀块 x 1
脚垫 x 4		
下置物盒 x 1	上置物盒 x 1	挂钩 x 4

安装示意图

注意事项

1. 请勿通过置物盒来搬动置物架, 会造成置物架松脱, 搬动时请握紧左右支撑架顶端。
2. 请勿放置在高温场所, 远离火源, 以免变形和损坏烤漆。
3. 请勿使用钢丝球或尖锐物品擦拭, 以免导致产品划伤。
4. 请勿放置在斜面、桌面边缘或其他容易掉落的位置, 会造成产品倒落和伤人。
5. 请勿与腐蚀性化学物质接触, 以免产品被腐蚀。
6. 请勿放置在儿童能轻易触碰到的地方。
7. 较高和较重的物品请放置在最底层一层上。
8. 带筷子筒接水盘的产品, 请定期处理积水并清洗筷子筒, 以免积水滋生细菌。
9. 避免强烈的冲击, 可能造成产品变形、损坏。
10. 请勿用于厨房置物之外的其他用途, 严禁超重使用。

安装说明

1. 将四个脚垫安装在支撑架底部, 再将左右支撑架放置平行, 如图①。
2. 将左右支撑架侧面提手插入上下置物盒两侧开孔并用力向下压紧, 如图2图4。
3. 适当调节脚垫使支撑架平稳。
4. 将图3挡刀块按箭头方向卡进卡槽里面。
5. 最后将四个挂钩分别放置于上置物盒的一侧, 如图5。

2、两层旗舰款 (100*140, 双面印刷, 三折页)

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315
在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请将保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com
生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

服务承诺
产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌厨房置物架实行整机保修一年(仅适用家庭使用的产品)。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的, 不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非本公司产品标准的赠品和配件, 造成损坏;
5. 表面喷漆的产品, 使用钢丝球或尖锐物品擦拭, 造成划伤、脱落等;
6. 无效发票, 超出保修期, 或发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
7. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体的产品);
8. 因不可抗力造成损坏;
不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书
(适用于两层旗舰款)

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

产品简图

砧板架支撑条 x 1 筷子筒 x 1 筷子筒接水盘 x 1 砧板架外框 x 1

安装示意图

注意事项

1. 请勿通过上下置物盒来搬动置物架, 会造成置物架松脱, 搬动时请握紧左右支撑架顶端。
2. 请勿放置在高温场所, 远离火源, 以免变形和损坏烤漆。
3. 请勿使用钢丝球或尖锐物品擦拭, 以免导致产品划伤。
4. 请勿放置在斜面、桌面边缘或其他容易掉落的位置, 会造成产品倒落和伤人。
5. 请勿与腐蚀性化学物质接触, 以免产品被腐蚀。
6. 请勿放置在儿童能轻易触碰到的地方。
7. 较高和较重物品请放置在最底层一层上。
8. 带筷子筒的产品, 请定期处理积水并清洗筷子筒, 以免积水滋生细菌。
9. 避免强烈的冲击, 可能造成产品变形、损坏。
10. 请勿用于厨房置物之外的其他用途, 严禁超重使用。

安装说明

1. 将四个脚垫安装在支撑架底部, 再将左右支撑架放置平行, 如图①。
2. 将左右支撑架侧面提手插入上下置物盒两侧开孔并用力向下压紧, 如图2图4。
3. 适当调节脚垫使支撑架平稳。
4. 将图3挡刀块按箭头方向卡进卡槽里面。
5. 将两个脚垫安装在砧板架外框底部, 再将接水盘卡在筷子筒底部, 如图5。
6. 将筷子筒放入上下置物盒孔槽位, 再将接水盘卡在筷子筒底部, 如图6。
7. 将砧板架卡在支撑架卡槽里, 调节脚垫使砧板架平稳, 如图8。
8. 最后将四个挂钩分别放置于上置物盒的一侧, 如图9。

3、三层经典款 (100*140, 双面印刷, 三折页)

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315
在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请将保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com
生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

服务承诺
产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌厨房置物架实行整机保修一年(仅适用家庭使用的产品)。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的, 不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非本公司产品标准的赠品和配件, 造成损坏;
5. 表面喷漆的产品, 使用钢丝球或尖锐物品擦拭, 造成划伤、脱落等;
6. 无效发票, 超出保修期, 或发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
7. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体的产品);
8. 因不可抗力造成损坏;
不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书
(适用于三层经典款)

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

产品简图

本安装说明适用于三层置物架经典款

配件清单

左支撑架 x 1	右支撑架 x 1	挡刀块 x 1
脚垫 x 4		
下置物盒 x 1	中置物盒 x 1	上置物盒 x 1

安装示意图

注意事项

1. 请勿通过上下置物盒来搬动置物架, 会造成置物架松脱, 搬动时请握紧左右支撑架顶端。
2. 请勿放置在高温场所, 远离火源, 以免变形和损坏烤漆。
3. 请勿使用钢丝球或尖锐物品擦拭, 以免导致产品划伤。
4. 请勿放置在斜面、桌面边缘或其他容易掉落的位置, 会造成产品倒落和伤人。
5. 请勿与腐蚀性化学物质接触, 以免产品被腐蚀。
6. 请勿放置在儿童能轻易触碰到的地方。
7. 较高和较重物品请放置在最底层一层上。
8. 带筷子筒的产品, 请定期处理积水并清洗筷子筒, 以免积水滋生细菌。
9. 避免强烈的冲击, 可能造成产品变形、损坏。
10. 请勿用于厨房置物之外的其他用途, 严禁超重使用。

安装说明

1. 将四脚垫安装在支撑架底部, 再将左右支撑架放置平行, 如图①。
2. 将左右支撑架侧面提手插入上下置物盒两侧开孔并用力向下压紧, 如图2图5。
3. 适当调节脚垫使支撑架平稳。
4. 将图4挡刀块按箭头方向卡进卡槽里面。
5. 最后将四个挂钩分别放置于置物盒的一侧, 如图6。

4、三层旗舰款 (100*140, 双面印刷, 三折页)

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315
在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请将保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com
生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

服务承诺
产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌厨房置物架实行整机保修一年(仅适用家庭使用的产品)。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的, 不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非本公司产品标准的赠品和配件, 造成损坏;
5. 表面喷漆的产品, 使用钢丝球或尖锐物品擦拭, 造成划伤、脱落等;
6. 无效发票, 超出保修期, 或发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
7. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体的产品);
8. 因不可抗力造成损坏;
不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书
(适用于三层旗舰款)

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

产品简图

砧板架支撑条 x 1 筷子筒 x 1 筷子筒接水盘 x 1 砧板架外框 x 1

安装示意图

注意事项

1. 请勿通过上下置物盒来搬动置物架, 会造成置物架松脱, 搬动时请握紧左右支撑架顶端。
2. 请勿放置在高温场所, 远离火源, 以免变形和损坏烤漆。
3. 请勿使用钢丝球或尖锐物品擦拭, 以免导致产品划伤。
4. 请勿放置在斜面、桌面边缘或其他容易掉落的位置, 会造成产品倒落和伤人。
5. 请勿与腐蚀性化学物质接触, 以免产品被腐蚀。
6. 请勿放置在儿童能轻易触碰到的地方。
7. 较高和较重物品请放置在最底层一层上。
8. 带筷子筒的产品, 请定期处理积水并清洗筷子筒, 以免积水滋生细菌。
9. 避免强烈的冲击, 可能造成产品变形、损坏。
10. 请勿用于厨房置物之外的其他用途, 严禁超重使用。

安装说明

1. 将四个脚垫安装在支撑架底部, 再将左右支撑架放置平行, 如图①。
2. 将左右支撑架侧面提手插入上下置物盒两侧开孔并用力向下压紧, 如图2图3。
3. 适当调节脚垫使支撑架平稳。
4. 将图4挡刀块按箭头方向卡进卡槽里面。
5. 将两个脚垫安装在砧板架外框底部, 再将接水盘卡在筷子筒底部, 如图5。
6. 将筷子筒放入上下置物盒孔槽位, 再将接水盘卡在筷子筒底部, 如图6。
7. 将砧板架卡在支撑架卡槽里, 调节脚垫使砧板架平稳, 如图7。
8. 最后将四个挂钩分别放置于上置物盒的一侧, 如图8。