

1 控制面板介绍



本图仅以程序、功能模块为例介绍，具体请以您购买的产品实物为准。

2 程序功能介绍



电源

对洗衣机进行开关，按下按钮进入待机状态。



启动/暂停

启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

2 程序功能介绍

功能	功能说明
洗涤	洗涤 根据需要调节洗涤的时间。
温度	温度 可以根据需要进行水温选择:冷水,20℃,30℃,40℃,60℃,95℃。
转速	转速 调节洗衣机脱水时的转速,连续按该键,可显示相应的转速。
漂洗	漂洗 根据需要调节漂洗的次数。
脱水	脱水 根据需要调节脱水的时间。
水位	水位 调节洗涤、漂洗水位。

2 程序功能介绍

功能	功能说明
 预约	预约 预约程序启动后, 显示预约时间, 预约时间到达后, 显示洗涤剩余时间。
 长按童锁	长按童锁 长按童锁键3秒开启, 本功能可以有效防止儿童乱按或不小心的错误操作。 按下带有童锁字样的按键, 长按3秒开启童锁, 长按3秒解锁。
 长按添衣	长按添衣功能 按下[启动/暂停]键3秒, 启用中途添衣功能: 1. 等待直到内桶停止旋转; 2. 门锁解锁 (门锁图标熄灭才是安全开门状态); 3. 添加衣物后关好门, 按下[启动/暂停]键。

注意

1. 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应。
2. 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水以及内筒中水温较高时, 都不是安全状态, 不可强行开门。

2 程序功能介绍

功能	功能说明
洗涤剂	洗涤剂 根据需要选择洗涤剂投放量。
柔顺剂	柔顺剂 根据需要选择柔顺剂投放量。
UV除菌	UV除菌 功能开启后，在程序特定阶段会启动筒内紫外线杀菌功能。

3 特色功能介绍

功能	功能说明
断电记忆	当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，按[电源]键后洗衣机将继续运行至结束；断电期间，请勿强行打开机门。
水魔方	在洗衣机洗涤筒内进行动态挤压，产生大量超微泡沫，帮助洗涤剂更有效的渗透洗涤物，能在较短洗涤时间内产生更好的洗涤效果。默认温度时效果更佳，选择冷水洗涤时，程序运行时间会延长。
超微净泡	使进的水中带微小气泡，通过气泡破裂变化加速洗涤剂的溶解，使溶解更充分，达到减少洗涤剂用量的目的。
自动投放	本机含洗涤剂、柔顺剂自动投放功能，可选择功能“洗涤剂”、“柔顺剂”打开或关闭自动投放功能。

4 显示屏图标介绍

图标	功能	图标	功能
	童锁		WiFi
	门锁		水位
	UV除菌	L-1	1档
	预约	L-2	2档
	水魔方	L-3	3档
	超微净泡	L-4	4档
	洗涤剂	AU为自动水位	
	柔顺剂		LED
		h:30	剩余时间
		2H	预约时间
		1000	转速
		E 30	异常代码
		End	洗衣结束

5 程序介绍

程序名称	程序说明
混合洗	洗涤日常耐洗且不会褪色衣物。
羊毛	洗涤标记有“可机器洗涤”的羊毛织物。
羽绒服	专门用来洗涤羽绒服。
单脱水	单独的脱水程序。脱水之前，肥皂水或漂洗水先排出。
漂+脱	单独的漂洗+脱水程序。
筒自洁	采用95℃高温清洗内外筒,使洗衣更健康。
快洗	适合洗少量不太脏的衣服。
冷水洗	冷水洗涤,可以达到护色、省电、洗净的目的。
除螨洗	针对床上用品采用60℃恒温长效杀菌,清除深层残留螨虫细菌。
大件	洗涤厚重的衣物,例如:外套,毛巾等。

5 程序介绍

App程序

程序名称	程序说明
棉麻	洗涤日常耐洗衣物。
婴儿服	洗涤婴儿类的衣物，使衣物更洁净。
智能洗	根据衣物重量智能调节洗涤时间，更有效的节能，省时洗涤。
浸泡洗	在洗衣前先将衣物浸泡一段时间，然后再进行洗涤。
节能	在节能的状态下进行洗涤。
速洗30'	30分钟完成洗衣,仅适合洗涤少量和轻微污渍的衣服。
消毒洗	70℃持续恒温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过5公斤。

6 洗涤剂投放参考

为更好的洗净衣物，节能节水，洗衣前可参考如下洗涤液、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物，还会导致泡沫溢出，影响正常洗涤。

 内筒容量	 <1/3筒	 <1/2筒	 <1筒
 棉质衣物	4~8件	8~12件	16~24件
 高泡洗衣粉	不建议	不建议	不建议
 低泡洗衣粉	20g	40g	60g
 常规洗衣液 活性物>15%	 20ml 约1/3盖	 25ml 约半盖	 50ml 约一盖
 浓缩洗衣液 活性物>25%	 5ml 约1/10盖	 8ml 约1/6盖	 16ml 约1/3盖
 洗衣片 活性物>50%	 0.5片	 1片	 2片
 洗衣凝珠 25g/颗	不建议	 1颗	 2颗



绿色产品认证标识