

故障处理

Table with 3 columns: 故障 (Fault), 可能原因分析 (Possible Cause Analysis), 解决对策 (Solution). Rows include C1 (传感器开路), E0 (过零异常), E2 (传感器短路), E7 (传感器异常), Sn (SN码错误).

安全警示

为了您使用安全，请务必遵守以下安全注意事项。
⚠【禁止】的内容
• 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
• 烧水时，请勿打开壶盖及接触蒸汽，以免烫伤。
• 用户请勿自行拆开及修理。
• 请勿将电源线悬挂于桌边，产品请勿接触高温物体(如炉具)。
• 请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
⚠【强制】的内容
• 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。
• 加水不使用/清洁/移动电热水壶时，必须保证电源是断开的。
• 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品。不可靠近或置于任何电源上。
• 电源线使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座。请勿与其它电器在万用插座上同时使用。请勿使用劣质插座。
• 如果电源线软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
• 热水档只能用于烧开水，不能加热除了水以外的其他食物(如紫菜、鸡蛋、豆类、茶叶、奶、面条等)，否则产品可能出现功能失效、变差、变差或损坏等故障。
• 电热水壶底座和底座底座再行加水操作，放置到底座底座前必须擦干电热水壶底座。
⚠可能造成伤害的事项
• 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
• 注意：确保电热水壶在打开底座前，关闭电源开关。
• 产品与其它厨房电器的最佳距离保持30cm以上。

智能家电联网指引

Smart Home Network Guide. Includes steps for 下载安装应用App (Download and install the app), 注册登录 (Registration and login), 添加设备 (Add device), and 设备联网 (Device connection). Includes QR codes and screenshots of the app interface.

保修卡

Warranty Card form. Fields include 用户姓名 (User name), 联系电话 (Contact number), 通讯地址 (Address), 产品型号 (Product model), 产品编号 (Product number), 购买日期 (Purchase date), 保修日期 (Warranty date), 处理详情 (Processing details), 维修单位名称 (Repair unit name), 维修人员姓名 (Repairer name).

以换代修服务指南

Service Guide for Replace with New. 服务内容 (Service content), 有效凭证 (Valid evidence), 服务报单渠道 (Service report channels), 服务热线: 400-8899-315. Includes QR codes for service requests.

美图(电子说明书)使用说明

Image Guide (Electronic Manual) Usage Instructions. 1. 打开微信扫一扫，扫描美图二维码，获取电子说明书. 2. 找到对应产品美图. 3. 使用小贴士(推荐). Includes QR codes and screenshots of the image guide interface.

产品简介

Product Introduction. Includes a diagram of the kettle with labels for 壶盖 (Lid), 壶身 (Body), 手柄 (Handle), 底座 (Base), 电源线 (Power cord). Product specifications table: 型号 MK-YSN1551, 额定容量 1.5L, 额定电压 220V~50Hz, 额定功率 600W.

操作面板

Control Panel. 操作面板具体实物图. 产品功能描述 (Product function description), 按键功能描述 (Button function description), 双重防干烧保护功能 (Double anti-dry burn protection function).

烧水操作步骤

Boiling Water Operation Steps. 1. 把壶身移回底座，打开壶盖. 2. 将壶身放在底座上，水位至最大水位. 3. 按下电源键，选择相应功能. 4. “烧水”功能. Includes diagrams of the kettle and control panel.

推荐食谱

Recommended Recipes table. Columns: 饮品 (Beverage), 名称 (Name), 食材要求 (Ingredients), 水量 (Water quantity). Rows include 糖水, 花茶, 果茶, 凉茶, 润肠茶, 甜品, 清酒, 药膳, 绿豆沙, 薏米粥, 养生汤.

清洁保养

Cleaning and Maintenance. 1. 按下电源键，倒入0.5L白醋，浸泡1小时以上. 2. 倒掉白醋，用软布擦拭壶身. 3. 烧水清洗. 4. 晾干存放. Includes diagrams of the kettle.

环保清单

Environmental List table. 产品中有害物质或元素的名称及含量. Columns: 部件名称 (Component name), 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE). Rows include 玻璃壶身, 手柄, 底座, 壶盖, 滤网, 壶盖, PCB组件, 电源线组件.

Table with 4 columns: 标记 (Marking), 变更日期 (Change date), 变更人 (Change person), 变更内容 (Change content). Includes a section for 说明书技术要求 (Manual technical requirements) with fields for 物料编码, 产品型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式.

Table with 6 columns: 标记 (Marking), 外数 (Outer number), 分区 (Division), 更改文件号 (Change file number), 签名 (Signature), 年、月、日 (Year, month, day). Includes a section for 70g双胶纸 (70g Double Adhesive Paper) and 说明书 (Manual) details like 阶段标记, 重量, 比例, 共 1 张 第 1 张.



说明书 (Manual)

MK-YSN1551-101