

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。
● 注意 本公司未考虑以下情况:
· 无人看护的幼儿和残疾人对器具的使用
· 幼儿玩器具真的情况

○ 表示【禁止】的内容

- 请勿在高温、高湿的地方使用本产品。
- 工作过程中, 禁止移动或晃动电炖盅, 以免发生危险。
- 电炖盅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。
- 本产品若有故障发生时, 请先将电源关闭, 并将插头从插座中拔出, 切勿继续使用, 并与本公司售后服务人员联系, 购买新的电炖盅。
- 清洁本产品时, 不可将产品浸入水中或在水龙头下清洗。
- 使用前请勿在电炖盅内放入水, 以免造成电炖盅漏电。
- 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危害事故发生。
- 请勿用除交流电220V以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。插入插座前请先确认家中的插座电压与本产品相符。
- 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 在炖盅未放入主机中或炖盅为空的时候, 请勿启动操作。
- 炖盅不能放在其他炉子上加热, 否则容易破损。
- 在炖盅未放入主机中前, 请勿放任何食物或水在主机里。
- 炖盅若有所损坏发生时, 请勿继续使用, 应与本公司售后服务人员联系, 购买新的电炖盅。
- 清洁本产品时, 不可将产品浸入水中或在水龙头下清洗。
- 请勿在高温、高湿的地方使用本产品。
- 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危害事故发生。
- 请勿用除交流电220V以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。插入插座前请先确认家中的插座电压与本产品相符。
- 表示【温馨提示】的内容
- 使用前请详细阅读本说明书, 并请妥善保存。
- 第一次使用前请先将产品上的所有包装物品取出, 并将炖盅拿出放在水龙头下清洗。
- 使用时水箱内放的水和刻度线齐平。防止水分蒸干或溢出电炖盅而造成危害。
- 使用前请盖上并左右旋转一下电炖盅上盖确保上盖与电炖盅紧密结合, 防止电炖盅水分蒸干或溢出。
- 请勿将食材放在炖盅内清洗, 应放在其它容器内清洗后再倒入本产品炖盅中, 以免造成电炖盅损坏。
- 炖盅放入锅体前请先确认炖盅底部及加热板上是否有食材或其他杂质粘着, 如有务必先清除后再次放入炖盅。放入后务必左右旋转一下, 以确保炖盅与水箱支撑完全贴合紧密。
- 长时间不使用时, 应将插头从插座上拔出, 并置于通风干燥处收藏。
- 产品正常工作海拔0~2000米。

7

电路原理图

● 提示 线路如有变更, 不另行通知。

产品合格证
检查结论: 合格
检查员A1
检查员B1
广东美的生活电器制造有限公司

△ 声明
本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028
9

保修卡

Midea

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名

维修电话: 400-8899-315
在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺
产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本公司实行整机保一年。(仅适用于家庭使用的商品)
保修期的开始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的, 不属保修范围:
1. 用户因使用、保管不当而损坏, 或人为损坏;
2. 未经本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件(如勺子、汤勺、搅拌杯等), 印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非本公司产品配套的赠品和附件, 造成损坏;
5. 发售日期与维修产品型号不符或被涂改;
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏;
不属于保修范围的商品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com
16161200002202-TJ

使用说明书
美的电炖盅

产品简介

部件展示

△ 注意 因产品外观各有关差异, 下面仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

零部件说明

- 炖芯、炖芯盖属于易碎部件, 清洗时需要小心轻放。
- 炖盅不能放在其他火炉或电炉上加热, 以免导致破裂。
- 清洗时, 不宜用强碱性清洁剂长时间浸泡, 建议用清水浸泡或弱碱性清洁剂擦洗。

1

使用说明

控制面板

快速入门

- 烹饪前往水箱内加清水, 加水不要超过“放盅前水位”, 使用快炖功能时, 加水不要超过“煮 (MAX)”, 然后放入炖芯支架。

2

注意事项:

- 保温无法进行预约;
- 产品默认保温为无限时保温, 如保温时间过长, 食物会出现异味, 需注意控制保温时间;
- 如需设置产品预约时间, 需在待机状态下设置;
- 预约时间为产品工作完成时间, 最大预约时间为9.5小时; 定时时间最长调至9.5小时;
- 产品功能程序结束后, 自动进入无限时保温;
- 请定期清洗水箱内外垢, 以免热交换受阻, 影响产品使用;
- 炖盅放入水箱前, 请将外壁污物等擦拭干净。

3

功能说明

“功能取消”键
待机状态下, 按“功能/取消”键, 循环选择功能菜单, 包括“鸡肉汤”、“排骨汤”、“白米粥”、“甜品”、“快炖”、“保温”即每按一次“功能/取消”键, 对应功能灯闪烁, 数码管显示默认工作时间并闪烁; 6秒内无操作, 产品进入工作状态; 工作状态下, 按“功能/取消”键, 产品停止工作回到待机状态。

“预约”键
待机状态下按预约按键可设置预约时间, 预约指示灯和数码管会闪烁显示, 65内再按预约按键以0.5秒递增, 设置预约时间后需在65内选择功能, 进入预约等待状态, 当预约时间大于功能工作时间时, 预约指示灯长亮, 当预约时间小于或等于功能工作时间时, 预约指示灯不亮。

“定时”键
选择功能菜单后, 按“定时”键可调节产品烹饪时长, 即每按一次“定时”键时间以0.5小时递增, 长按“定时”键时间可快速递增; 设置定时时间后6秒产品自动进入定时烹饪状态。

注: 当预约时间小于或等于功能工作时间时, 预约指示灯不亮。注: 可通过定时键调节保温时间, 保温时间可调节范围为0.5~9.5小时。

4

工作时间参考

功能	默认时间	功能	默认时间
鸡鸡汤	2.5小时	甜品	2.8小时
排骨汤	3小时	快炖	2小时
白米粥	2.5小时	保温	无限时

清洁保养

清洗炖盅

- 用热水、洗洁精和海绵清洗炖盅。不可使用去污粉和钢丝球。
- 如果有食物粘在炖盅底, 可以清洗之前先浸泡一会, 再将炖盅擦干净。

保养炖盅

- 请使用塑料或木质的勺子, 不要用金属勺子, 以免造成炖盅损坏。
- 为了尽可能地保护炖盅的寿命, 不建议在炖盅中切食物。

清洁和保养电炖盅的其他部分

- 用湿布清洁电炖盅的外壳内部及外部。
- 加热板上如果有水垢, 不可用钢丝球或砂纸, 可用食用醋浸泡后清洗。

注: 清洁前请切断电源, 在电炖盅冷却后清洁, 防止烫伤。

5

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16161200002202		
产品型号/客户型号	MD-DZ18X6-117	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100×140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折)		

16160000000734-XX
备注:
条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写
如: 利和-LH, 亿洋-YY;
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐 (同宽62mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	罗琼华	2021-07-10	标准化	姓名	2021-07-10			
校对	陈黄亮	2021-07-10				B		
审核	姓名	2021-07-10					重量	1:1
工艺	姓名	2021-07-10	审批	姓名	2021-07-10	共 1 张	第 1 张	

100*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 6页12P

70g双胶纸

美的生活电器事业部

说明书

DZ18X6-117-101