

安全警示

安全注意事项

- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 产品正常使用时，表面会变烫，请注意高温，防止烫伤。
- 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
- 禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。
- 禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。
- 禁止将产品浸入水中。在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。
- 禁止将产品对着电源插座和加热器不得直接置于电源插座下面。
- 严禁与其他大功率电器共用插座,严禁直接拉着电源线移动产品。
- 禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。
- 若产品出现断电保护，无法继续使用时，请拔下电源线插头，静置机器，待冷却后重新插上电源线插头，可恢复正常使用；若此时机器仍无法使用，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用前，请先检查所用电压是否在产品标识的电压相同。
- 对于高位安装的加热器，使用说明应规定加热器必须安装在离地高度至少1.8m的位置上。
- 当废弃加热器时，要符合油类处理的有关规定。（油汀产品注意事项）
- 本加热器要充灌适量的特殊油类。如果因泄露在维修时需要打开盛油容器则该项工作仅能由制造厂来完成或与制造厂的售后服务代理接洽。（油汀产品注意事项）
- 禁止电源线搭在散热口位置。（对衡式/踢脚线产品注意事项）
- 初始加热时，可能会有轻微声响，属导热油被加热时发生的常见现象，可放心使用。
- 个别产品散热片接缝处受热胀冷缩的影响可能会导致漆面出现少许细纹，属正常现象，可放心使用。
- 为防止烫伤风险发生，产品具有自动调节功能，当环境温度较高时，会自动降档，温度较低时，会自动升档。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。
- 小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品，以防发生意外。
- 产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触散热口表面。
- 产品在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热而损坏，甚至发生安全事故。
- 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。（油汀产品注意事项）

保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修日期		维修员签名	

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务

1. 油汀产品整机包修三年，支架、水箱包修一年；
2. 其它取暖器产品整机包修一年；

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
 2. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏；
 3. 发票型号与维修产品型号不符或者涂改；
 4. 超过规定的包修期限的产品；
 5. 因不可抗力造成损坏的产品；
 6. 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V-242V）或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
 7. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准，维修时请出示发票。
超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

清洁保养

- 对本产品清洁前，一定要关闭电源开关并拔下插头，待产品完全冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。

以换代修服务指南

服务内容 2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证 有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

服务热线：400-8899-315

报单系统	“美的生活电器” 微信公众号	美的美居APP	“美的服务” 微信公众号
报单路径	“以换代修”	我的 → 服务中心 → 维修服务	服务大厅 → “以换代修”



凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：

- 1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常包修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修换新机原则：

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

型号：NYW-SR

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

版本号：2.0

网址：www.midea.com

物料编码：16157000000841



16157000000841

使用说明书

取暖器



1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书，并妥善保管

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码



69数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号



铭牌见产品机身

3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏
收藏后美书
可直接查阅



我的收藏
收藏后美书
在此处直接查阅

365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机


世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

产品简介


△ 注意

· 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。


部件名称



操作面板及显示面板



显示面板



开关按键

01

显示面板功能描述

按键	图标名称	显示状态
	待机指示灯	上电状态下，一直亮，表示产品接通电源
	加热指示灯	机器加热工作状态下，此图标常亮
	低档指示灯	低档模式状态下，此图标常亮
	中档指示灯	中档模式状态下，此图标常亮
	高档指示灯	高档模式状态下，此图标常亮
	节能模式指示灯	恒定26°C取暖模式
	定时/预约指示灯	预约开机或定时关机状态下，根据用户的选择，显示定时/预约时间
	WiFi指示灯	配网状态：WiFi指示灯以1秒亮1秒灭的频率闪烁显示；配网成功后，WiFi指示灯正常显示
	童锁指示灯	童锁模式状态下，此图标常亮
	摄氏度指示灯	显示温度时，摄氏度指示灯亮
	小时指示灯	显示时间时，小时指示灯亮

使用说明

开机前检查

1. 电源线是否完好。
2. 产品使用电源为220V交流电，使用插座的承载能力不得低于10A,否则会发生意外。

启动机器

插入电源线插头，指示灯亮蜂鸣器长鸣一声，产品处于待机状态。

02

操作说明

开/待机	短按“”键可切换开机或待机。插上插头通电后，电源指示灯“”亮。
定时/预约	<ol style="list-style-type: none">①待机状态下短按定时键“”，进入预约工作设定界面。按“”键或者“”键设定预约时间，长按“”键或“”键可快速设定预约时间。②工作状态下短按定时键“”，进入定时待机设定界面。按“”或者“”设定时间，长按“”键或“”键可快速设定时间。③定时/预约范围为0-24小时；④在定时/预约模式下，调节时间值为“0H”时，取消定时/预约；⑤设定好定时/预约时间后，短按“”或3秒无操作，进入定时/预约模式。⑥定时/预约启动后，短按“”可以随时查看预约的剩余时间以及重新设置预约时间。
档位	开机状态下，短按“”键可以选择ECO节能、低档、中档、高档任意一种模式工作。
温度设定	<ol style="list-style-type: none">①工作状态下，短按“”键或“”键可进行温度设定，长按“”键或“”键可快速温度设定；设定好温度之后，5秒无操作，退出温度设定界面。②初次使用或记忆清除后，整机按出厂设置运行，默认设置温度35°C，档位为高档。温度设定范围5-35°C
童锁	<ol style="list-style-type: none">①工作状态、待机无童锁生效状态下，同时按住“”跟“”3秒，开启童锁功能。工作状态、待机开启童锁生效状态下，同时按住“”跟“”3秒，关闭童锁功能；②开机状态下童锁生效时，可以短按“”实现待机/开机，其他操作均无效（解除童锁外）。
安全保护功能	无论在待机或工作状态，室内环境温度超过50°C时，关闭所有输出，蜂鸣器急促长叫10声，数码屏显示“FF”并以1Hz的频率闪烁75秒。只要出现保护，即使环境温度小于50°C时也不能恢复运行或操作，只能重新拔电再上电后才能进行操作。

产品参数

产品型号	可选择功率 (W) 及工作方式			电源插座负载电流 (A)
	低	中	高	
NYW-SR	1000	1200	2200	10

备注：使用电源为220V-/50Hz交流电。

产品执行标准：GB 4706.1、GB 4706.23、Q/MH-J021.1001

· 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。

本设备包含型号核准代码为CMIIT ID: 2019DP11042的无线电发射模块

03

异常状态一览表

面板显示内容	异常状态说明
	温度传感器开路时显示故障代码。
	温度传感器短路时显示故障代码。
	环境温度超过50°C时显示高温报警故障代码。

环保清单


部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	×	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
限温器及控温组件	×	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是，以现在的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

电气原理图



04