

清洁保养
• 清洁前请确认电源插头脱离插座，待机身冷却后进行。
• 为延长电热壶使用寿命，请定期清洁壶内腔污渍。
• 如发生严重污渍，请定期进行深度清洁。
• 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防尘、防虫、防鼠保护。
• 切勿用腐蚀性及任何化学的清洁剂清洗壶体。
• 避免用尖锐物体刮擦，可能会造成产品材料损伤。

环保清单
产品中有害物质或元素名称及含量
有害物质或元素名称: 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE)

故障处理
故障 原因/故障 解决方法
--- • 传感器开路 • 检查壶身是否放置好或传感器偏移
C1 • 传感器检测温度大于120°C • 待冷却后重新通电或尝试加水，若无改善请联系售后处理

安全警示
• 表示【禁止】的内容
• 表示【强制】的内容
• 儿童、老年人或残疾人及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。

以换代修服务指南
服务内容
2024年1月1日起执行的退换货政策，正常使用一年内有性能故障，经检测属质量问题可换或退货。

保修卡
Midea
用户姓名: \_\_\_\_\_ 常用电话: \_\_\_\_\_
产品型号: \_\_\_\_\_ 产品编号: \_\_\_\_\_

365天免费换新机
在购买美的电热水壶产品时，请仔细阅读保修卡，请妥善保管保修卡。消费者不必将其寄回本公司。保修时请携带保修卡及有效发票。

1 打开盖子(白), 扫描美居二维码, 获取电子版说明书
2 按照对应产品美居(两种方法选一)
方法一: 扫描条码
方法二: 输入产品型号

产品简介
部件名称
壶盖, 壶身, 底座, 操作面板

按键功能描述
在待机状态下, 选择“功能”键, 可以依次选择“烧水”、“花茶”等12个功能, 相应功能指示灯亮, 停留约3秒, 蜂鸣器响2声, 所选功能开始工作, 结束后蜂鸣器提示5声, 产品进入保温状态。

使用说明
第一次使用时或者长时间停用后, 应加水至最大水位, 烧升1~2次, 以便清除内部。此阶段的水不宜饮用。
请勿使用“烧水”功能来煮或再加热养生汤。

功能说明
烧水
在待机状态下, 按“功能”键, 选择“烧水”功能, 产品提示音响后, 产品进入该功能, 数码管显示实时水温, 水沸腾后, “烧水”完成, 产品提示音提示, 产品进入保温状态, 对应功能指示灯常亮显示。

推荐食谱
花茶: 枸杞菊花茶, 菊花5g, 枸杞10g
果茶: 柠檬茶, 柠檬10g(干柠檬片)

70g双胶纸
美的生活电器事业部
说明书
MK-YSNC1502-101

Table with 4 columns: 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质. Includes technical requirements for the manual.

Table with 4 columns: 公差, 成品尺寸. Includes technical requirements for the manual.

Table with 5 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名. Includes approval and signature fields.

Table with 4 columns: 阶段标记, 重量, 比例. Includes final product specifications and page information.