

TBM1001-101

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

### 安全警示

**● 提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

**△ 注意** 本产品未考虑以下情况：  
· 无人照看的幼儿或病人对器具的使用  
· 幼儿玩耍玩具的情况

**○ 表示【禁止】的内容**

- 请勿使用本产品进行煮水。
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、受伤等危险事故发生。
- 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免损坏产品绝缘性能。
- 工作过程中，禁止移动或晃动机器。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、摩擦、承载重物等。
- 产品不要放在不平整、潮湿或者靠近其它热源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 不能在外接负载时或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间，某些表面会变暖而导致温度很高。严禁用手触摸烤盘及产品表面，以免烫伤。

**● 表示【强制】的内容**

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

**▲ 表示【警告】可能造成人员伤亡的事项**

- 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响器具的正常工作的。

**△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项**

- 在烹饪过程中，请勿用力或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物清洗擦拭产品烤盘，以免损坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。

**● 表示【温馨提示】的内容**

- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“吱吱”声，属正常现象。
- 使用后烤盘上残留的油垢、汁液长时间存放会破坏烤盘的耐用性，而且再加热会产生烟雾。请及时用湿布清洗干净。
- 产品首次使用时，会蒸发出少量油脂，属正常现象。
- 产品正常工作时的海拔高度范围为0-2000米。
- 为保证得到专业优质的服务，请保留好说明书，不要丢弃。

### 保修卡

请认真阅读(用户填写)

用户姓名	发件号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

**维修记录**

维修日期	维修单位
故障内容及处理情况	维修人员姓名

维修电话: 400-8899-315

本产品实行整机保修一年。(仅适用于家庭使用的产品)  
保修期的起始日期以产品发货日期为准。

**服务承诺**

产品如出现故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本公司提供上门服务，消费者不必将其带回本公司进行维修和保养及安装调试。

凡属下列情况之一者，不属于保修范围：  
1. 用户疏忽、使用、保管、维护不当而造成损坏，或人为损坏；  
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；  
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；  
4. 使用非本公司产品指定的赠品及配件，造成损坏；  
5. 发源所标型号与维修产品型号不符或被篡改；  
6. 非正常使用(如超量、商用、公司集体的产品)；  
7. 超出保修期；  
8. 无有效发票；  
9. 因不可抗力造成损坏；  
10. 不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍热情为您提供服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编: 528311  
网址: www.midea.com

微信扫一扫，服务在身边

### 使用说明书

爆米花机

微信扫一扫，获取电子说明书  
使用期间请妥善保管，并妥善保管

### 产品简介

**部件展示**

△ 注意 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

**产品参数**

型号	额定电压	额定频率	额定功率
X-TBM1001	220V~	50Hz	700W

### 使用说明

#### 快速入门

- 取下上盖放在一边。
- 用勺子将玉米放入烤盘中，均匀摊铺将适量食用油倒入烤盘，并将上盖盖在主机座上。
- 插入电源线并按下开关按钮。此时，指示灯亮起，搅拌棒开始转动，玉米开始加热。
- 加热时，不要堵塞上盖的通气孔。
- 工作3-5分钟，玉米就会开始爆米花。产生爆米花的速度会逐渐加快，当速度减慢时，玉米粒基本完全变为爆米花。此时，关闭电源开关，拔下电源插头。这个过程将大约4-9分钟，时间因玉米体积而异。

· 双手握紧主体和透明把手处，把产品倒置，将爆米花放入透明盘中。可直接品尝爆米花，加些盐或糖，玉米会更好吃。

· 请将产品停用15-20分钟后继续使用，以便冷却。

注: 为避免划伤表面，请清洁透明塑料盖和烤盘时请不要使用带研磨类的工具。

### 清洁保养

- 清洁前，必须关闭电源，使机器足够冷却。
- 不要用尖锐物清洗任何部件。
- 用去油类清洁剂清洗透明盖和勺子。清洗后晾干。
- 逆时针旋转螺钉，取下搅拌棒。用去油类清洁剂清洗并擦干。
- 用软布蘸清水擦拭无粘性烤盘后，将其晾干。清洁表面。反复使用后，表面可能会有一些油污。为了清除这种情况，你可以用蘸有柠檬汁或醋的软布涂抹表面，然后用软布擦拭干净后晾干。

### 服务指南

#### 异常自检

序号	异常现象	检查要点及排除
1	工作、开关指示灯不亮	确认电源是否接通，检查能否正常工作 电源开关是否拨到通电位置 电源线是否接通
2	搅拌杆不转	搅拌杆是否有异物卡住 搅拌杆固定的螺母是否拧紧
3	搅拌杆刮烤盘	搅拌杆变形 搅拌杆未按要求正确装入对应位置
4	玉米爆不开	烤盘温度未则，首爆需要工作3-5分钟，整个过程大约持续4-9分钟 油和玉米比例不符; 油: 玉米 (1:3) 整个过程大约持续4-9分钟 油和玉米比例不符; 油: 玉米 (1:3)
5	玉米爆不完	玉米过多，合理用量为一勺 (60g)

#### 电路原理图

● 提示 线路如有变更，恕不另行通知。

### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素				多溴二苯醚 (PBDE)
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	
橡胶件(密封胶、脚垫等)	○	○	○	○	○
塑料结构件	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○
与食物接触的配件(搅拌杆、夹子等)	○	○	○	○	○
电器件(温控器、电热管等)	○	○	○	○	○
电源线、线束、接线帽等	X	○	○	○	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572的限量要求。

△ 声明  
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷漏漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注: 产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。  
产品执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面两色印刷, 5页10P

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616200001394		
产品型号/客户型号	X-TBM1001	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100×140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折 )		

1616200001353-XX

**备注:**  
条码生成规则, Code128  
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写  
如: 利和-LH, 亿洋-YY;  
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐 (同宽62mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	梁爽媚	2021-09-30	标准化	XXXX	XXXX
校对	田志峰	2021-09-30			
审核	XXXX	XXXX			
工艺	XXXX	XXXX	审批	XXXX	XXXX

70g双胶纸

美的生活电器事业部

说明书

TBM1001-101

共 1 张 第 1 张