

产品简介

△注意
由于本公司产品不断改进, 您所购买的产品可能与说明书图示有所不同, 恕不另行通知, 请以实物为准。

部件名称

主机 **底座** **整机**

1

使用说明

小水箱加水

△注意
建议使用纯净水, 延长机器寿命。若长期使用自来水, 熨烫面板出气孔周围会有白色水垢堆积。加水前需要断开电源, 拔掉电源插头。

方式一: 自动加水
大水箱无水状态小水箱无法进行自动加水, 在给小水箱自动加水之前需要确保大水箱有充裕的水。

1 从底座上拿起大水箱逆时针方向旋开大水箱盖给大水箱加水, 加满水后顺时针方向拧紧大水箱盖, 将大水箱放回底座

2 将主机手柄底部入水阀对准底座出水阀用力压至底, 主机静置在底座上待小水箱加满水即可

2

使用说明

方式二: 手动加水

△注意
建议使用纯净水, 延长机器寿命。若长期使用自来水, 熨烫面板出气孔周围会有白色水垢堆积。加水前需要断开电源, 拔掉电源插头。

横向水平放置手柄, 打开小水箱加水口盖, 加满水盖上加水口盖即可。

3

主机操作说明

△注意
预热时间不足时打开蒸汽档可能存在水滴流出, 熨烫过程切勿触碰熨烫面板, 以防烫伤。

指示灯状态说明

| 指示灯状态 | 功能 |
|-------|------|
| 红灯闪烁 | 预热 |
| 红灯常亮 | 干烫档 |
| 紫灯常亮 | 小档蒸汽 |
| 蓝灯常亮 | 大档蒸汽 |

3

使用说明

| 功能 | 操作说明 |
|--------|--|
| 干烫档 | 主机插上电源后打开电源开关开始预热, 预热过程红灯呼吸, 预热完成指示灯红灯常亮即可进行干烫。 |
| 小/大档蒸汽 | 主机指示灯红灯常亮状态, 按压档位按键, 指示灯可切换成灯常亮状态/蓝灯常亮状态; 按压蒸汽按键, 可打开/关闭蒸汽。蒸汽打开情况可进行蒸汽熨烫, 蒸汽关闭情况可进行干烫; 指示灯常亮状态为小档蒸汽, 蓝灯常亮状态为大档蒸汽 |
| 强力蒸汽 | 主机指示灯常亮状态下, 快速按两次蒸汽按键, 可产生强力蒸汽, 强力蒸汽结束后返回原来状态。 |
| 干烫保护 | 主机连续90s干烫, 即无水进入发热器, 水泵将暂停工作, 档位切换成干烫档, 指示灯红灯常亮, 重启后恢复正常 |
| 按电提醒 | 主机连续30min没有操作按键, 指示灯红灯快速闪烁, 提醒用户按电, 重启后恢复正常 |

开始熨烫

熨烫可选择挂烫或平烫

挂烫 平烫

吸盘使用说明

挂烫时可从底座收纳盒取出吸盘吸到光滑墙壁上挂上衣服进行熨烫。

4

使用说明

收纳

△注意
主机熨烫完成后请拔出插头, 断电后一段时间熨烫面板依然很烫, 切勿触碰, 以免烫伤。待主机冷却40min以上再进行收纳。

1 摇晃倒干净底座、大水箱和小水箱中的残余水。

2 吸盘收纳
将吸盘从墙壁上取下放回底座收纳盒。

3 主机收纳
将冷却后的主机沿如图所示方向插入底座完成收纳。

5

安全警示

使用前注意事项

为保证使用安全, 避免对您和他造成伤害和财产损失, 请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况:

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
- 幼儿玩耍器具的情况。

防烫提示:

- 高温标识, 小心烫伤。
- 放置到底座上时, 请确保底座已放在稳定的表面上。
- 器具不能连接到直流电源上工作。
- 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器, 避免电路过载。
- 请勿自行拆卸, 除专业人员以外的任何人不允许进行拆卸、修理, 否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。
- 请勿让儿童单独操作使用, 器具需要放在婴儿或无行为能力人士不能触及的地方, 以免发生触电、刮伤等危险。
- 连接电源前, 请详细检查插头、电源线, 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商, 其维修部或类似部门的专业人员更换;
- 在充电和清洁时, 应将电源插头拔掉, 再次使用器具前要保证电源插头干燥。
- 器具应放置在稳定的表面上, 如果器具发生跌落、有可见损坏迹象或有渗漏现象, 则这个器具不能使用。

使用后注意事项

- 使用完毕, 请拔出电源线插头。
- 插拔插头时, 必须手握插头, 禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前, 需确保熨烫机已冷却, 并将机器内的水排出。

异常或故障

- 使用中电源线、电源线异常发热。
- 按键内部有水雾、器具底部漏水。
- 发生异常或故障时, 立即停止使用, 以免造成火灾、触电及受伤。

△警告
熨烫前, 请查看织物面料标签, 确保织物适合熨烫, 避免高温损伤衣物。(如丝绸、特殊面料等, 烫头不宜直接接触面料熨烫)

6

安全警示

使用前注意事项

- 请勿将本产品用于熨烫衣物、布料外的其他用途。
- 在器具接通电源期间, 使用者不得离开。
- 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 器具必须在稳定的表面上使用和搁置;
- 当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷溅的危险, 且勿将烫头对着人, 以免烫伤。
- 器具通电工作期间, 烫头会变得非常烫, 请勿触摸, 以免烫伤。
- 器具通电工作期间, 会产生高温蒸汽, 对耐热性不好的衣物(如皮衣)会引起变形、变色, 请勿使用。
- 器具通电工作期间, 请勿将电源线接触到机器发热的表面, 比如: 烫头等。
- 器具通电工作期间, 不得打开注水口; 在给水箱注水前必须将器具的电源软线的插头从底座上拔掉。

使用后注意事项

- 使用完毕, 请拔出电源线插头。
- 插拔插头时, 必须手握插头, 禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前, 需确保熨烫机已冷却, 并将机器内的水排出。

异常或故障

- 使用中电源线、电源线异常发热。
- 按键内部有水雾、器具底部漏水。
- 发生异常或故障时, 立即停止使用, 以免造成火灾、触电及受伤。

7

清洁保养

禁止 禁止挥发性溶剂清洗 禁止化学品放入水箱

- 请勿把产品浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿将醋、洗洁精、盐溶液、香水、柔顺剂等化学品加入水箱中。
- 为了延长产品的使用寿命, 请使用纯净水或蒸馏水。

保养/除垢步骤

- 长期不使用请拔出电源。
- 每次使用后, 请将水箱内的水排干净, 避免产生水垢。
- 产品上的水垢及表面灰尘, 请使用毛巾取10%白醋与90%水混合液进行反复擦拭; 当蒸汽减弱时, 请用10%白醋与90%水混合液, 从蒸汽口注入, 等待40分钟后, 将水甩出; 把混合液换成清水, 按以上步骤重复操作几次, 达到清除水垢效果。

安全保护

温度检测保护

器具内置有感温元件, 当出现温度异常升高时, 控制加热元件的断开从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断器保护

器具内置有热熔断器, 当出现温度异常, 感温元件又失效时, 热熔断器会断开, 直接切断电源防止发生意外。

8

服务指南

产品参数

| 型号 | 额定电压/频率 | 额定功率 | 水箱容量 | 产品尺寸 | 功能档位 | 电气原理图 |
|---------|-----------|---------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| YBD15S1 | 220V~50Hz | 1500(W) | 大水箱 410(mL) 小水箱 54(mL) | 248*113*231(mm) | 干烫档 小档蒸汽 大档蒸汽 | 电气原理图 |

执行标准: GB4706.1 GB4706.2 GB4706.84 GB17625.1 GB4343.1

电气原理图

9

服务指南

故障处理

●提示
以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除, 请送维修网点或向客服400进行咨询。
· 请不要自行拆卸修理, 以免发生危险或者对熨烫机造成伤害。

委托维修之前请确认一下内容

| 现象 | 可能原因 | 排除方法 |
|------------------|--|---|
| 开机后产品不工作 | 未插电插头 家庭电路故障或保险丝烧断。 产品电路故障。 | 插上电源插头。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。 |
| 开机后产品工作, 但没有蒸汽出 | 水箱没水或水太少。 内部进水管弯折或断开。 发热盘/电磁泵损坏。 水箱过滤嘴堵塞。 | 给水箱加水。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。 |
| 烫头滴水 | 发热盘损坏。 发热盘水垢多。 | 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。 |
| 除烫头处外, 其他部位有出汽现象 | 预热不充分。 密封件损坏。 | 等待预热完成。 重新检查安装是否到位 请专业人员检查、维修。 |

10

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 塑料组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橡胶部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属组件 | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ |
| 充电线 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 电源线 | X | ○ | X | ○ | X | X |
| PCB组件 | X | ○ | X | ○ | X | X |
| 水泵组件 | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364.4 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

△声明
本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

11

保修卡

Midea

| 相关信息(用户填写) | |
|------------|------|
| 用户姓名 | 发票号码 |
| 购买商店 | 购买日期 |
| 产品型号 | 产品编号 |
| 当地维修网点电话 | |

维修记录

| 维修日期 | 故障内容及处理情况 | 维修单位 |
|------|-----------|------|
| | | |

维修人员签名

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其带回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司当地经销商网站或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期, 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的, 不属保修范围:
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修。
3. 产品附件(如塑料杯等)、印刷品(如说明书等)。
4. 使用非我司产品标配的赠品及配件, 造成损坏。
5. 发源所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品, 将提供免费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。
本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 本产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知。如外观、颜色如有改动的, 以实物为准。

12

以换代修服务指南

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电, 正常使用一年内出现性能故障, 经授权服务商/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修会员卡等可证实凭证。无以上有效凭证, 按产品出厂日期后6个月作为购买时间点, 开始计算1年以换代修时间。

服务报单通道

服务热线: 400-8899-315

| 报单系统 | *美的生活电器 微信公众号 | 美的美居APP | *美的服务 微信公众号 |
|------|---------------|----------------|---------------|
| 报单路径 | "以换代修" | 我的一服务中心 - 维修服务 | 服务大厅 - "以换代修" |

服务承诺

凡属下列情况之一的, 不属以换代修范围:
1. 非性能故障; 产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
2. 样机/赠品/优惠品; 不享受以换代修服务权益, 但可正常保修服务;
3. 不当使用造成故障; 因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
4. 产品被拆卸过; 产品被未授权服务商或个人拆卸过;
5. 非家庭用户; 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。
以换代修换新机原则:
1. 换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受1年以换代修及正常三包服务;
2. 以换代修优先更换同型号产品;
3. 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。
型号: YBD15S1
广东美的环境电器制造有限公司
地址: 广东省中山市东凤镇东阜路工业园东区28号 网址: www.midea.com
邮编: 528425 版本号: 1.0

13

换新机

Midea

使用说明书

手持蒸汽熨烫机

365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障, 凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定, 送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定, 符合权益即可足不出户享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺 真正国民大品牌 敢对用户真负责

14