

bugu | 产品使用说明书
多功能电火锅

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介

玻璃盖
主机
不锈钢内胆
蒸笼
部分商品含有此配置

产品参数

产品型号	BG-H50L1 BG-H50L2		
额定电压	220V~		
额定频率	50Hz	额定功率	1600W
额定容量	4.0L	锅体容量	5.0L
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008		

产品使用

- 带点状虚线为旋钮启动角，产品不通电，电源指示灯不亮，不加热；
- 从小火“🔥”位置到大火“🔥”位置调节线为实线，旋钮从小火往大火调节旋钮开关温度逐步升高；
- 旋钮开关调节到合适的位置，产品开始烹饪；
- 为了保证安全，如果停止使用产品，请断开电源，把旋钮调到“O”位置。

清洁保养

- 使用完毕后，请及时从电源插座上拔下电源插头。
- 内胆、玻璃盖、蒸笼等辅助工具可用洗洁精和海绵清洗，请勿使用硬质钢丝清洗，以免损坏表面。
- 机体有脏污时，可用湿毛巾擦拭，请勿将机体放入水中清洗，以免漏电及发生故障。
- 因各地水质不同，硬水在长期加热条件下，会产生水垢，对健康无害但会影响产品的正常发热和美观，故需定期对其进行清洗。

其基本参考内容为：使用普通食用白醋与水按照1:2的比例，将水烧开后，放置10分钟左右，将其倒掉，并使用清水进行清洗即可。基本可以清除水垢。

5.产品长期不使用时，请擦干后装入包装箱中，放于通风干燥的地方，以免受潮，影响使用。

电路原理图

*线路如有变更，恕不另行通知。

异常自检

故障情况	原因	解决方法
指示灯不亮	电源插座是否插好	电源线插到底
	内部零件故障	送维修
机器不工作	未选择功能	选择相应的功能
	机器自身故障	送维修
食材溢锅	食材太少或太多	按水位线加入食材
	机器自身故障	送维修
糊底	锅体内部未清洗干净	锅体内部清洗干净
	加入食材太多	按水位线加入食材

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X
旋钮开关	○	○	X	○	X	X
连接线	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	X	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规格编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量符合GB/T26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

食品接触清单

本产品标与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求:

部件名称	材质	执行标准
内胆涂层	铁氟龙双层不沾涂层	GB4806.4-2016
玻璃盖	钢化玻璃	GB4806.5-2016
蒸汽孔提手螺丝/垫片	不锈钢304	GB4806.9-2016
上盖	PP	GB4806.7-2016

安全警示

强制事项

请勿进行改造，非专业维修人员禁止拆卸和修理，否则容易发生触电和伤人事故。修理请到售后部门或本公司指定的定点维修处联系。

请将本产品置于儿童及无行为能力接触范围以外。儿童及无行为能力的人在监护人监督下使用本产品。

清洁时一定要把产品的电源断开。

产品在使用时表面会发热，切勿用手触摸。

如果产品电源线插头损坏或者产品垂掉于地上，不应继续使用本产品。

电源线如有损坏，请由专业人员更换。

弃置产品时，建议您切断电源线，同时也建议您对任何可能产生危险，尤其是对儿童产生危险的部件也采用处理措施。

注意检查插头、电源线必须完好无损，以免产生触电危险。

请确保所接电源为安全的电源，且当地电压与产品所标识电压一致。

请勿将本品浸入水中或其他液体中，也不要用手接触机器，否则容易发生漏电事故。

本品仅限于家用，请勿在户外使用本产品。

请勿将电源线靠近热源。

请勿将本产品置于高温表面。

本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导，应照看好儿童确保他们不玩耍本产品。

本产品仅供家庭使用，任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起故障，请联系售后服务维修。

打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。

请勿向锅内插入大头针、铁丝或其他导电物品，以防触电造成伤害事故。

确保电源线不会被尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品触碰，以防漏电，造成漏电或火灾。

电源线接触引起事故，建议使用时将电源线布置在合理的位置，以免绊倒带来危险。

连接电源之前，请检查产品上标识的电压是否与供电电源的电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。

必须单独使用10A或以上带接地标识的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

请在水平面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。

请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免在使用时锅内沸水溢出、触电、起火、滑倒等造成伤害事故和财产损失。

请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等），以防引起器件损坏、故障或火灾。

切勿在无人看管的情况下让产品工作，以防产品突发情况造成火灾等危险。

安全警示

强制事项

请勿让产品干燥，以免引起锅体发黄、故障或发生火灾造成伤害事故和财产损失，请在使用前确认锅内有适量的冷水。

请勿在外接定时器或独立的控制系统的形式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。

为避免烫伤，使用产品前请务必确认锅盖已正确盖好。

在水烧开后请提锅盖的防烫部位来移开锅盖，以防沸水溅出发生烫伤事故。

严禁用湿手插/拔插头或用湿布清洁插座，否则会造成触电危险。

拔下插头时，需握住插头拔出，切勿用力猛拉扭曲电源线，以防电源线损坏漏电。

使用该产品应小心操作，防止水溅出烫伤身体，在穿着裸露皮肤的衣服、鞋子时更要加注意，防止烫伤。

为防止触电引起火灾，下列情况必须保证电源是断开的：锅中无水时、加水时、不使用时、清洁时、移动产品时、当产品出现故障时。

如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我司售后服务点维修切勿自行修理，以免发生危险。

如果电源线损坏，为避免危险，必须用专用软线或其制造商或维修部购买到专用组件来更换。

为防止触电、短路等造成损害事故，清洗本产品时，不得浸入水或其他液体中清洗。当清洗完毕后，使用干抹布擦锅和外壳周边擦干净。

产品在工作时，不要触摸玻璃盖表面，金属内胆边缘和发热盘部位，以防烫伤。

产品在工作后，不要触摸玻璃盖表面，金属内胆边缘和发热盘部位，以防烫伤。

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；并妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误请向本公司索取，可向本公司咨询。

产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

服务承诺

产品如有故障，请于本公司特约维修网店或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期，保修期的起始日期以产品发票日期为准。凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
- 3.产品附件、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7.超出保修期；
- 8.无有效发票；
- 9.因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-930-9983

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

美的智慧家居科技有限公司

生产日期见生产批号第4位(年/月/日)

关注布谷公众号

地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北面

邮编：528311

电话：400-930-9983

网址：www.buguhome.com.cn

标记	变更日期	变更人	变更内容
技术要求			
印刷颜色	单色 K=80		<h1>说明书</h1>
材质	70g双胶纸		
尺寸	100*140 折页		