

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ 注意

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残废人员对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

○ 表示【禁止】的内容

- 请勿使用本产品进行煮水。
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
- 工作过程中，禁止移动或晃动产品。
- 请勿改造、除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 如果电源线松脱损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间，某些表面会发热从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会发热，请勿触摸。

● 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- 插头需要彻底插入电源插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插头以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

▲ 表示【警告】可能造成人员伤亡的事项

- 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响产品的正常工作。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗拭擦产品烤盘，以免破坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。

● 表示【温馨提示】的内容

- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔呲”声，属正常现象。
- 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

保修卡

相关信息(用户填写)	
用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请交还信誉保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的多功能电火锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3.产品附件(如饭勺、汤勺、捡菜棒等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4.使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5.发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

Midea

微信扫码，服务立马到

使用说明书

多功能电火锅

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

微信扫一扫，获取电子说明书

使用请前请仔细阅读本产品，并妥善保管

产品简介

部件展示

▲ 注意 因产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

1

使用说明

快速入门

2

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头, 断电后稍等几分钟, 再用湿抹布擦拭, 如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用腐蚀性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉产品烤盘内的油, 每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将器具底座放入水中清洗, 以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	烤盘尺寸 (外径)
MC-DY3020P40I	220V~	50Hz	1500W	320×220mm
MC-DLC30200I	220V~	50Hz	1500W	320×220mm

3

异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
1	工作灯一直亮不亮	发热盘不加热	1. 电源没有接通 2. 内部导线断开 3. 保险丝熔断 4. 温控器损坏 1. 检查开关、插头、插座、电源线是否完好, 并且插头和插座要插到位。 2、3、4送指定维修部维修
		发热盘加热	指示灯坏损 送指定维修部维修
2	工作灯一直亮不熄灭	发热盘不加热	1. 电热管损坏 2. 内部导线断开 送指定维修部维修
		发热盘加热	温控器损坏 送指定维修部维修

电路原理图

● 提示 线路如有变更, 恕不另行通知。

4

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
锅盖组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
电器组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364.1 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

▲ 声明
本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误及内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准:
GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB4706.19-2008 Q/MD 018

5

100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

标记	变更日期	变更人	变更内容
	说明书技术要求		
物料编码	16161900000022		
产品型号/客户型号	MC-DY3020P401	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100×140mm
材质	☒ 70g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它: _____		
印刷颜色	☒ 单色 ☐ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它: _____		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☒ 其它: 对折)		



备注:
 条码生成规则: Code128
 数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写
 如: 利和-LH, 亿洋-YY
 供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
 数字行转曲后与条码行平齐 (同宽62mm)

						70g双胶纸						 美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记						说明书	
设计	罗琼华	2020-09-23	标准化	姓名	2020-09-23								
校对	任华安	2020-09-23											
审核	姓名	2020-09-23						B		重量	1:1	DY3020P401-101	
工艺	姓名	2020-09-23	审批	姓名	2020-09-23	共 1 张 第 1 张							