

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

# 绝密

**安全警示**

**● 提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

**△ 注意** 本产品未考虑以下情况:  
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
• 幼儿玩耍器具的情况

**○ 表示【禁止】的内容**

- 请勿在高温、高湿的地方使用本产品。
- 请勿让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 清洁本产品前,请先确认电源插头已从电源插座中拔出,并待其完全冷却后,才能清洁本产品。
- 清洁本产品时,不可将产品浸入水中或在水龙头下清洗。
- 工作过程中,禁止移动或晃动电炖盅,以免发生危险。
- 电炖盅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方,否则会受到损坏或发生事故。
- 本产品若有故障发生时,请先将电源关闭,并将插头从插座中拔出,切勿继续使用,并与本公司售后服务人员联系,切勿自行更换非原厂零件或自行拆卸维修。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 仅可使用本产品所附之炖盅,不可使用其它厂商或其它炖盅代替,以免造成产品故障或发生危险。
- 使用时产品会产生高温和蒸汽。请将手和脸部远离蒸汽孔,以防烫伤。
- 使用时请勿将抹布及其它物品覆盖在蒸汽孔上,以免造成上盖破损及产品故障。

**● 表示【强制】的内容**

- 本产品仅作为家庭使用,不适用于其它场所。
- 必须使用带有接地的墙式插座,插头要注意插紧。切勿用万用插座与其他电器同时使用。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。插上插头前请先确认家中的插座电压与本产品相符。

**△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项**

- 在炖盅未放入主机中或炖盅为空的时候,请勿启动操作。
- 炖盅不能放在其他炉子上加热,否则容易破损。
- 在炖盅未放入主机中前,请勿放任何食物或水在主机里。
- 炖盅若有破损发生时,请勿继续使用,应与本公司售后服务人员联系,购买新的炖盅。

**● 表示【温馨提示】的内容**

- 使用前请详细阅读本说明书,并请妥善保存。
- 第一次使用前请先将产品上的所有包装物品取出,并将炖盅拿出放在水龙头下清洗。
- 使用时水箱内放的水和刻度线齐平。防止水分蒸干或水溢出电炖盅而造成危险。
- 使用前请盖上并左右旋转一下电炖盅上盖确保上盖与电炖盅紧密结合,防止电炖盅水分蒸干或溢出。
- 请勿将食材放在炖盅内清洗,应放在其它容器内清洗后再倒入本产品炖盅中,以免造成炖盅破损。
- 炖盅放入锅体前请先确认炖盅底部及加热板上是否有食材或其它菜渣粘着,如有务必先清除后再放入炖盅。放入后务必左右旋转一下,以确保炖盅与水箱支撑完全贴合紧密。
- 长时间不使用时,应将插头从插座上拔出,并置于通风干燥处收藏。
- 产品正常工作海拔范围高度为0米~2000米。

**△ 声明**

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。

注:产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

**保修卡**

**Midea**

**以换代修服务指南**

**服务内容**  
2021年1月1日后购买的美的生活家电,正常使用一年内出现性能故障,经授权服务商/电商客服鉴定属实,凭有效凭证直接换新机。

**有效凭证**  
有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证,按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点,开始计算1年以换代修时间。

**服务报单通道**

报单系统 “美的生活电器”微信公众号 美的美居APP “美的服务”微信公众号  
报单路径 “以换代修” 我的 → 服务中心 → 维修服务 服务大厅 → “以换代修”

**维修电话: 400-8899-315**  
在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

**服务热线: 400-8899-315**

“美的生活电器”微信公众号 美的美居App “美的服务”微信公众号  
微信扫一扫,服务立马到

**365天免费换新机**  
购买美的小家电365天内出现性能故障,  
凭发票等有效凭证可直接换新机

**服务承诺**  
产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
美的电炖盅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的,不属以换代修范围:  
1. 非性能故障:产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;  
2. 样机/赠品/优惠品:不享受以换代修服务权益,但可正常包修服务;  
3. 不当使用造成故障:因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;  
4. 产品被拆卸过:产品被未经授权服务商或个人拆卸过;  
5. 非家庭用户:本服务只针对个人及家庭用户,商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修新机原则:  
1. 新换新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受1年以换代修及正常三包服务;  
2. 以换代修优先更换同型号产品;  
3. 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编: 528311  
网址: www.midea.com

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺  
真正国民大品牌 敢对用户真负责

使用说明书  
美的电炖盅

换新机

在线鉴定,送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定,  
符合权益即可不出户享受换新机

16161200001962-TJ

使用前请仔细阅读本手册,并妥善保管

**美书查阅指引** 获取型号专属电子说明书  
1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序  
2 微信扫描二维码，获取电子说明书  
3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅  
4 产品外观图示  
5 产品部件展示  
6 产品控制面板图示  
7 功能说明及操作指南  
8 服务指南  
9 异常自检及参数表  
10 清洁保养指南

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16161200001962		
产品型号/客户型号	MD-DZ10Q1-414		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折 _____)		



18

**备注:**  
条码生成规则: Code128  
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写  
如: 利和-LH, 亿洋-YY;  
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt