

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

安全警示
● 提示 避免对您和他人造成人身伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。
▲ 注意 本产品未考虑以下情况：
○ 表示【禁止】的内容
● 表示【强制】的内容

异常自检
序号 异常现象 产生原因 检查要点及措施
1 电源指示灯不亮 发热盘不加热
2 电源指示灯亮 发热盘不加热

保修卡
用户姓名 购买日期 产品型号
当地维修点电话
维修日期
故障内容及处理情况

产品合格证
检查项目：外观、性能、安全、环保
检查日期：
广东美的生活电器制造有限公司

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
凡属下列情况之一者，不属于保修范围：
1. 用户搬动、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；

使用说明
多功能电饼铛(电饼铛)
Midea
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司

产品简介
部分产品无电子说明书，请以网站发布为准。
部件展示
1. 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

使用说明
快速入门
1 插上电源插头，确保插接到位，打开产品后面的电源开关。

功能说明
煎烤机(电饼铛)摊平均180度结构功能使用
1 煎烤机(电饼铛)打开约100度时，将上盘提起5mm(如图1)，再将开在约180度位置。

工作时间参考(分钟)
产品型号 食物名称 鸡蛋饼 馅饼 干层饼 三明治 煎鸡翅 煎排骨 烤鱼肠 烤鱼 肉串 油煎大虾 烤土豆片 锅贴 煎鸡蛋 烤馒头片

服务指南
电路原理图
● 提示 线路如有变更，恕不另行通知。
MC-JH3401 / JK30M2-710

环保清单
产品中有毒有害物质或元素名称及含量
部件名称 铝(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬 Cr(VI) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)

清洁保养
每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。

1616000000734-XX
备注：
条码生成规则：Code128
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写；

100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 7页14P

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容, 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式

Table with columns: 物料编码, 公差, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式

Table with columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日, 设计, 校对, 审核, 工艺

Table with columns: 70g双胶纸, 阶段标记, 重量, 比例, 共 1 张 第 1 张, 说明书, JHN30E-101