

故障分析及排除
故障分析 可能原因分析 解决对策
指示灯亮 电源线插头未插好 检查电源线并保证插好、通电

环保清单
部件名称 有害物质或元素
杯盖 有害物质或元素
玻璃杯 有害物质或元素

安全警示
提示
为降低安全风险，避免对他人造成伤害或财产损失，请务必遵守以下安全事项。

Midea 保修卡
用户姓名 联系电话
地址 电话
产品型号 产品编号

维修电话：400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东佛山市顺德区北涌镇三乐路19号

Midea 使用说明书
多功能破壁机

产品参数
产品型号 额定电压 额定功率 加热功率 额定容量
MJ-PB40E25SE 220V~ 50Hz 1200W 400W

安全警示
提示
为降低安全风险，避免对他人造成伤害或财产损失，请务必遵守以下安全事项。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008

服务承诺
产品如有故障，请与本公司特约维修网点或客户服务中心联系。

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东佛山市顺德区北涌镇三乐路19号

使用说明书
多功能破壁机

使用说明
使用前注意事项
注意
本产品使用高电压，功能键位置有所差异，请以实物为准。

按键操作说明
注意
为降低安全风险，避免对他人造成伤害或财产损失，请务必遵守以下安全事项。

智能海拔识别
提示
产品在行程中会自动检测海拔高度并智能调节加热功率。

使用方法
1 将食材切成约1.5厘米大小块状。
2 将食材放入破壁机杯体中，加入适量清水。

食谱
名称 食材和做法
燕麦 食材：燕麦50克，花生20克，燕麦20克

清洁保养
清洁
破壁机在打完果汁后，应立即加入清水，多次使用“长按清洗”的工作方式。

热杯
注意
严禁将破壁机置于潮湿或易燃的物体上，如纸巾、抹布等。

自定义功能
功能名称 操作方法
预约 选择功能后，按“预约”键，然后按“功能选择”键

智能海拔识别
提示
产品在行程中会自动检测海拔高度并智能调节加热功率。

使用方法
1 加水（不要加任何食材）至0L-1.5L水位线。
2 将搅拌棒和杯盖安装到位。

食谱
名称 食材和做法
燕麦 食材：燕麦50克，花生20克，燕麦20克

清洁保养
清洁
破壁机在打完果汁后，应立即加入清水，多次使用“长按清洗”的工作方式。

Table with 4 columns: 1, 2020-10-20, 李候, 增加MJ-BL1885A-JS
1, 20200428, 项世忠, 删除型号PB258H
标记, 变更日期, 变更人, 变更内容

Table with 2 columns: 物料编码 1616400006247
产品型号/客户型号 MJ-PB40E25SE | MJ-PB40E258H

Table with 5 columns: 物料编码, 产品型号/客户型号, 公差 ±2.0mm, 成品尺寸 105x210mm

Table with 5 columns: 物料编码, 产品型号/客户型号, 公差 ±2.0mm, 成品尺寸 105x210mm

美的生活电器事业部
70g双胶纸
说明书
PB255E-101

美的生活电器事业部

说明书

PB255E-101