

13.5x21cm 210609yg

**重要条件**  
“您的保修单及高压洗车机随机有一册。  
美的将以中文完成此手册。  
1.若损坏、工具磨损或设备故障引起  
的损害(维修费和零件不包括在内)。  
2.完全遵守手册中所有的安全操作  
3.仅使用正确的附件。  
4.产品无损坏、褪色或受潮等质量问题。  
5.高压洗车机未用于粗鲁和任何其他  
形式的商业用途。



智慧生活可以更美的



**MQJ20-12B  
高压洗车机**

警告! • 未经阅读本说明书请勿使用本器具  
• 本机仅限家庭使用, 禁止商业、工业使用

## 高压洗车机

制造商: 合肥美的洗衣机有限公司  
制造地址: 合肥市高新区玉兰大道8号  
网址: www.midea.com  
全国客服热线: 400-889-315  
执行标准: GB 4706.89-2008



注: 图示内容仅供参考, 具体配置以购买实物为准。

### 操作高压洗车机



1

技术参数	
型号: MQJ20-12B	额定压力: 11MPa
额定电压: 220V 50Hz	最大压力: 150bar
额定功率: 2000W	额定流量: 5.5L/min
绝缘等级: I	最大流量: 8L/min
防水等级: IPX5	最大工作压力: 7bar
进水温度: 0~40°C	重量: 9.9KG

**高压洗车机故障与维修**

为减少不必要的损失, 请仔细阅读下表。

现象	原因	建议措施
水流不畅	• 喷枪未插入气管 • 喷枪未打开, 喷嘴 • 成型 • 喷枪未插到底	• 检查气管是否堵塞 • 合理使用喷嘴 • 合理使用枪头
机器停止	• 电源线断开 • 电源线接触不良 • 电源线过长 • 电源线松动	• 检查电源线是否插好 • 检查电源线是否有任何障碍物, 防止电源线断裂 • 检查电源线是否过长 • 检查电源线是否松动
机器启动	• 进气口堵, 断开空气管 • 进气管未接好, 未接好 • 电源线接触不良 • 电源线过长 • 电源线松动	• 检查进气口堵, 断开空气管 • 检查进气管是否接好 • 检查电源线是否接好 • 检查电源线是否过长 • 检查电源线是否松动
机器启动自己启动和停止	• 电源线或部件短路 • 电源线接触不良 • 电源线过长 • 电源线松动	• 检查电源线或部件短路 • 检查电源线接触不良 • 检查电源线过长 • 检查电源线松动
机器启动但不出水	• 进气管堵 • 电源线接触不良	• 检查进气管堵 • 检查电源线接触不良

我们对说明书中的所有内容(含配件)保留最终解释权

6

**清洁维护和收纳**  
• 请保证水口滤网放在适当位置, 避免污水管道直接进入枪头内部。  
• “打开枪头, 将枪头底部的枪头盖取下, 并将枪头盖放入枪头底部的凹槽内。”  
• “将枪头盖到水口上并固定到位。”  
• “关闭枪头, 将枪头底部的枪头盖盖上, 并将枪头盖放入枪头底部的凹槽内。”  
• “将枪头盖到水口上并固定到位。”

**清洁枪口的冲洗枪**

• 清洁枪口时, 一月一次定期地定期清洗进水阀。

• “清洗枪口小心松开水枪, 避免枪头漏水。”

• “重新安装枪头, 使枪头盖到枪头底部的凹槽内。”

**喷嘴的清洁**

• “喷嘴堵塞时(如果注意注释)。”

• “只在枪头堵住的情况下才可以使用增压工具(拆卸)。”

• “停止机器, 断开枪头, 将水反向冲洗枪嘴。”

**机器通风口的清洁**

• “机器清洁方法以便吹空气通过机器通风口。”

**O型圈的清洁**

• “为了保护O型圈并使其坚固耐用, 应定期清洁各部位。”

**停止高压洗车机**

• “切断水源, 断开枪头枪管, 将机器放直到水平, 不再从枪头内拿出。”

• “停止机器, 将枪头从枪管上取下, 并使用增压工具(拆卸)。”

• “停止机器, 将枪头拆下, 断开枪头, 将水反向冲洗枪嘴。”

• “停止机器, 将枪头拆下, 断开枪头, 将水反向冲洗枪嘴。”</p