

小黄人PM2009微波炉使用说明书 100x140 14.0 哑粉纸105g 5折页 折4次 专色+单色印刷

PANTONE121C

文字及图案K85

使用说明书

微波炉PM2009

BELLO!

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

产品简介

注意

- 由于产品在不断升级,如实物与下图存在差异,请以实物为准
- 请参考图示中标记的安全距离摆放产品
- 此产品为桌面式产品,禁止用作嵌入式

注意:高温表面
顶部、背面以及玻璃门等

上方 > 30cm

左右方 > 10cm

后方 > 10cm

显示屏

控制面板

旋钮

门把手

注意

- 只能使用本产品附赠的玻璃转盘,玻璃转盘必须与转盘同时使用,在未放入转盘和玻璃转盘时不得操作微波炉
- 使用前,请先将玻璃转盘放在转盘上,轻轻滑动玻璃转盘,检查有无异响、倾斜、偏移等
- 经常清洗转环的滚轮和炉腔底部滚道,以防产生噪音
- 严禁拆除微波炉腔内的防溅板
- 严禁将任何东西塞入炉门安全锁系统

转盘

防溅板

转环

驱动轴

转盘滚道

功能操作

注意

待机状态下,旋转旋钮,按【确定/开始】键,或直接按【确定/开始】键启动快速加热

微波火力

按1次 P100 (高火)

按2次 P80 (中高火)

按3次 P50 (中火)

...

旋转旋钮选择时间

解冻

按解冻一次

按解冻键或旋转旋钮选择重量

按【确定/开始】键就烹饪啦!

菜单烹调指引

注意

- 加保鲜膜或加盖,烹饪效果更佳,注意留孔闷
- 本机器为单微波功能,所有菜单均含微波,烹饪或加热时禁用金属容器(含锡箔纸),可参照附件选用指引使用

功能/火力调节

功能/火力	输出功率(百分比)	用途
低火	微波 P10	食物保温,软化冰淇淋
解冻(中低火)	微波 P30	解冻
中火	微波 P50	煮煮鸡蛋,粥类食品
中高火	微波 P80	煮饭,煮鱼及贝类,煮煮蛋糕,肉类
高火	微波 P100	翻炒,煮汤清水,煮煮鲜菜,煮煮烤鸭,煮熟非奶饮品

菜单烹调指引

菜单	重量	火力	建议时间
热饭菜	400g	高火	4分钟
热牛奶	250ml	高火	2分钟
快速冻包	3个(150g)	中高火	2分钟
面包	100g	中高火	1分钟
蒸玉米	250g	高火	5分钟
煮方便面	100g	高火	3分钟
爆米花	100g	高火	2-3分钟
披萨	400g	高火	3分钟
蒸排骨	400g	高火	6分钟
绿叶蔬菜	400g	高火	5分钟
快速汤	600g	高火	6分钟
软化黄油	100g	低火	2分钟

小小附件安心选

注意

- 微波火力功能下,金属材料(含锡箔纸)不能用哦!
- 以下附件仅作演示说明,不随机配送

	微波加热
金属器皿	✗
锡箔纸	✗
耐热微波适用陶瓷	✓
耐热微波适用玻璃	✓
微波适用塑料	✓
微波蒸宝	✓
耐高温保鲜膜	✓

POOPAYE!

TEL 400-8899-315

广东美的厨电制造有限公司
地址:广东省佛山市顺德区北涌镇永安路6号
邮编:528311
网址:www.midea.com
物料编号:16170000008530

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错误或内容上的误解,可向本公司咨询。注:产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准

清洁小妙招

注意

- 在清洁前,请将微波炉断电
- 请勿使用粗糙及带棱角的尖锐物品(含钢丝刷)清洁微波炉,以免造成腔体刮花,炉门玻璃擦伤引起玻璃粉碎

手动清洁

用湿清洁布蘸洗涤剂拭擦机身和腔体内部

擦拭完毕后,用干净的清洁布擦干

电子除臭

按【除臭】键一次(默认5分钟,可旋转旋钮调节时间)

按【确定/开始】键就开始除臭啦!

附件清洁

用温水清洗玻璃转盘等附件;玻璃容器长时间烹饪后,不要立即用冷水清洗

温馨提示

禁用金属器皿

1. 微波功能,不要使用金属器皿,我会火光四射哦~!

禁加热带壳食物

2. 微波加热密封带壳的食物,我会炸裂飞溅哦~!

容量不超过2/3

3. 液体加热时,不要超过容器的2/3,我会湿身哦~!

密封食物预留开口

4. 微波加热时,不要加热密封的食物,我会炸裂飞溅哦~!

常见问题

现象	原因	处理方法
腔体内打火花	1. 微波、自带菜单,功能使用了金属容器(包括铝箔纸) 2. 炉腔内有脏污,微波会集中脏污处产生火花	1. 微波、自带菜单,不要使用金属容器,包括铝箔纸,器皿的选用请参考说明书 2. 擦拭脏污即可
加热时响声	1. 炉腔由于热胀冷缩发出的“噼啪”响 2. 长期未清洁炉腔,积了很多油脂	1. 正常情况,无需处理 2. 用干净毛巾擦净炉腔
味道/冒烟	1. 新机器自带的味道 2. 炉腔沾有油污、食物残渣等,未及时清洁	1. 使用前,打开炉门,让味道散发 2. 用干净毛巾擦净炉腔
插电没反应	1. 插座有问题 2. 插头未插稳 3. 总电闸跳闸	1. 更换另一个插座 2. 插稳插头 3. 检查电闸是否跳闸
加热慢	未选择高火力加热	选择最大火力加热
食物不热	1. 加热时间过短 2. 食品在少量或连续使用时,炉腔温度会升高,为了保护产品,会降低输出功率,非故障	1. 适当延长加热时间 2. 请适当降温后再使用

服务指南

故障处理

当发生故障时,若重新通电再启动后故障仍无法排除,请致电我司客服 400-8899-315 联系专业人员排除故障

产品参数

产品型号: PM2009

执行标准号: GB 4706.1-2005; GB 4706.21-2008

参数	规格	规格
容积	20L	外形尺寸(宽x深x高) 440x370x258 mm
额定电压/频率	220V-50Hz	炉腔尺寸(宽x深x高) 307x307x212 mm
额定输入功率	1200W	产品净重 7.4kg
微波输出功率	800W	转盘直径 255 mm
微波工作频率	2450MHz	认证 CCC

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高,外形深度含拉手、后板拉伸的长度,高度值含炉脚,尺寸参数与标注数据可能存在差异,偏差值±5%

2. 炉腔尺寸包含拉伸长度,宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级,容积参数与标注数据可能存在差异,偏差范围±12%

3. 由于我们的产品在不断改进,实物参数可能与标注不同,具体参数请参考实物

能效等级	效率值(%)	待机功率(W)	依据国家标准
1级	60	0.5	GB 24849-2017